

FMV-BIBLO LOOX R/A70, R/A70N

本書をお読みになる前に

各部名称

2 取り扱い

3 指紋認証

4 周辺機器の設置/ 設定/増設

5 セキュリティ

6 ソフトウェア

7 BIOS

8 お手入れ

9 トラブル シューティング

【】 ① 仕様一覧

製品ガイド



目次

本書をお読みになる前に		
	本書の表記	
	商標および著作権について	
第1章	各部名称	
	1 各部の名称と働き	
	パソコン本体前面	
	パソコン本体上面	
	パソコン本体右側面	
	パソコン本体左側面	
	パソコン本体背面	
	パソコン本体下面	
	ポートリプリケータ	
	2 状態表示 LED :	
第2章	取り扱い	
	1 ポインティングデバイス 2	
	フラットポイント	
	スクロール	
	マウスの接続のしかた	
	USB マウス接続時にフラットポイントを無効にする	
	2 キーボード ;	
	日本語キーボード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	3 バッテリ :	
	バッテリを充電する	
	バッテリで運用する	
	バッテリ残量を確認する	
	バッテリの寿命を延ばす	
	取り扱い上の注意	
	内蔵バッテリパックを交換する	
	4 PC カードスロット	
	取り扱い上の注意	
	PC カードをセットする	
	PC カードを取り出す	
	5 ダイレクト・メモリースロット	
	取り扱い上の注意	
	使用できる SD メモリーカード	
	SD メモリーカードをセットする	
	SD メモリーカードを取り出す	

	6	ナイスフレイ	51
		液晶ディスプレイの明るさ変更	51
		解像度と発色数	52
		全画面表示と通常表示の切り替え	53
		表示装置の切り替え	55
		マルチモニタ機能	62
		外部ディスプレイの走査周波数	66
	7	音量	69
		キーボードで調節する	69
		画面上の音量つまみで設定する	69
		再生時/録音時の音量設定	70
		ヘッドホン・ラインアウト兼用端子/マイク・ラインイン兼用端子の	
		機能を切り替える	72
	8	通信	74
		LAN(有線 LAN)	74
		無線 LAN	75
		内蔵モデム	78
	9	Bluetooth ワイヤレステクノロジー	79
		Bluetooth ワイヤレステクノロジーとは	79
		必要なものを用意する	79
	10	省電力	80
		スタンバイ/休止状態/省電力モード	80
		注意事項	80
		省電力の設定	83
		スタンバイまたは休止状態にする	84
		スタンバイまたは休止状態からのレジューム	85
		省電力モード	86
	11	静音ユーティリティ	88
第3章	指	紋認証	
	4	お使いになる前に	90
	•	特長	90
		付及 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	90
		指のスライドのさせ方	93
	2	指紋を登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	95 95
	2	既存ユーザーの指紋を登録する	
		成仔ユーザーの指似を登録する 新規にユーザーを登録する	95
	_		102
		指紋認証で Windows にログオンする	104
	4	指紋認証でホームページにログインする	105
		ホームページのログイン情報を登録する	105
		指紋認証でホームページにログインする	113
	5	登録情報を管理する	114
		「OmniPass コントロールセンター」について	114

	指紋認証の登録情報を変更する	119
	ホームページのログイン情報を管理する	125
	登録情報のバックアップ/読み込み	126
	6 困ったときには	132
		132
	Windows ログオン時	133
		134
		134
		135
第4章	周辺機器の設置/設定/増設	
	1 周辺機器を取り付ける前に	138
		138
		139
		139
		143
		143
		143
		145 145
	·	
	,	145
		148
		150
		151
		152
		155
	接続	155
第5章	セキュリティ	
	1 セキュリティの重要性	158
	2 ネットワーク接続時のセキュリティ	160
	コンピュータウイルス対策	160
	Windows やソフトウェアのアップデート	163
	セキュリティセンター	164
	ファイアウォール	165
	通信データの暗号化	165
		166
	3 不正使用からのセキュリティ	167
	Windows のパスワード	167
	管理者権限とユーザーアカウント	167
	アクセス権と暗号化	167
		168
		168

	4 パソコンの盗難防止	169
	パソコン本体の施錠方法	169
	5 パソコン本体廃棄時のセキュリティ	170
	パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関する	
	ご注意	170
	ハードディスクのデータ消去サービス	171
第6章	ソフトウェア	
	1 ソフトウェア	174
	ソフトウェアー覧	174
	各ソフトウェアの紹介	175
	アンインストール方法	191
第7章	BIOS	
	1 BIOS セットアップとは	194
	2 BIOS セットアップの操作のしかた	195
	BIOS セットアップを起動する	195
	設定を変更する	197
	各キーの役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	198
	BIOS セットアップを終了する	199
	3 メニュー詳細	200
	情報メニュー	200
	システムメニュー	201
	: 詳細メニュー	202
	セキュリティメニュー	204
	起動メニュー	206
	終了メニュー	207
	4 BIOS のパスワード機能を使う	208
	パスワードの種類	208
	パスワードを設定する	208
	パスワードを設定した後は	210
	パスワードを忘れてしまったら	211
	パスワードを変更/削除する	212
	5 BIOS が表示するメッセージー覧	214
	メッセージが表示されたときは	214
	メッセージー覧	215
第8章	お手入れ	
	1 パソコン本体のお手入れ	220
	2 液晶ディスプレイのお手入れ	221
	3 キーボードのお手入れ	222
	4 CD/DVD ドライブのお手入れ	

第9章 トラブルシューティング

1	I トラブルに備えて	226
	テレビ/ラジオなどの受信障害防止	226
	Windows のセットアップ後の操作	226
	データのバックアップ	227
	自動車内での使用について	227
	ドキュメントの確認	227
2	2 トラブル発生時の基本操作	228
	本パソコンや周辺機器の電源を確認する	228
	以前の状態に戻す	228
	セーフモードで起動する	229
	バックアップを行う	229
	メッセージなどが表示されたらメモしておく	229
	診断プログラムを使用する	230
	リカバリ	231
	3 起動・終了時のトラブル	232
4	1 Windows・ソフトウェア関連のトラブル	235
5	5 ハードウェア関連のトラブル	237
	ハードウェア関連のトラブルー覧	237
	BIOS	238
	メモリ	238
	内蔵 LAN	239
	内蔵モデム	240
	ハードディスク	240
	CD / DVD	241
	PC カード	243
	バッテリ	243
	ディスプレイ	244
	サウンド	245
	キーボード	246
	ポインティングデバイス	246
	USB	246
	IEEE1394	247
	プリンタ	248
	その他	248
€	3 それでも解決できないときは	249
	お問い合わせ先	249
第 10 章	上様一覧	
1	I パソコン本体の仕様	252
	仕様一覧の注記について	256
_		
索引		259

本書をお読みになる前に

本書の表記

■ 警告表示

本書では、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または 重傷を負う可能性があることを示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を 使っています。

\triangle	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
0	○で示した記号は、してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
0	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
炒重要	お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお 読みください。
POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
\rightarrow	参照ページや参照マニュアルを示しています。

■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例:【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例:【Ctrl】+【F3】キー、【Shift】+【↑】キーなど

■ コマンド入力(キー入力)

本文中では、コマンド入力を次のように表記しています。

diskcopy a: a:

● ↑の箇所のように文字間隔を空けて表記している部分は、【Space】キーを1回押してください。

また、上記のようなコマンド入力を英小文字で表記していますが、英大文字で入力しても かまいません。

● CD/DVD ドライブなどのドライブ名を、[CD/DVD ドライブ] で表記しています。入力の際は、お使いの環境に合わせて、ドライブ名を入力してください。

例: [CD/DVDドライブ]:\footnote{if the second of the second of

■ 連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例: 「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」をポイントし、「Internet Explorer」をクリックする操作

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」 → 「Internet Explorer」の順にクリックします。

■ BIOS セットアップの表記

本文中の BIOS セットアップの設定手順において、各メニューやサブメニューまたは項目を、「一」(ハイフン) でつなげて記述する場合があります。また、設定値を「:」(コロン) の後に記述する場合があります。

例: 「メイン」メニューの「言語 (Language)」の項目を「日本語 (JP)」に設定します。
↓
「メイン」-「言語 (Language)」: 日本語 (JP)

■ 画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いのモデルによって、実際に表示される 画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、このマニュアルに表 記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることが あります。

■ CD-ROM、DVD-ROM の使用について

本文中の操作手順において、CD-ROM、または DVD-ROM を使用することがあります。 操作に必要なドライブが搭載されていない場合は、次のポータブル CD/DVD ドライブのご購入をお勧めいたします。

- ポータブルスーパーマルチドライブ
 - ・品名: スーパーマルチドライブユニット
 - ·型名:FMV-NSM52(Fujitsu)

他社製品をご購入の場合は、サポートページ(http://azby.fmworld.net/support/)の「他社周辺機器接続情報」をご覧ください。

また、周辺機器の使用方法については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

■ 製品名の表記

本文中では、製品名称を次のように略して表記します。

なお、本書にはお使いの機種、または OS 以外の情報もあります。お使いの機種、または OS のところをお読みください。

製品名称	本文中の	表記	
FMV-BIBLO LOOX R/A70、R/A70N	R/A70、R/A70N	本パソ: パソコン	
Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows Vista Business, Windows Vista Business with SP1	Windows Vista	Windows
Microsoft® Windows® XP Professional	Windows XP Professional	Windows XP	
Microsoft [®] Windows [®] XP 日本語版 Service Pack	SP		
Windows® Internet Explorer®	Internet Explorer		
Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007	Office Personal 2007 with PowerPo	oint 2007	
Norton Internet Security TM 2008	Norton Internet Security		
ウイルスバスター 2008	ウイルスバスター		
InterVideo WinDVD TM 8	Win DVD		
Adobe® Reader TM 8.1	Adobe Reader		
Bluetooth®	Bluetooth		

■ お問い合わせ先/ URL

本文中に記載されているお問い合わせ先やインターネットのURLアドレスは2008年3月現在のものです。変更されている場合は、「Azby テクニカルセンター」へお問い合わせください (→『サポート&サービスのご案内』)。

商標および著作権について

Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

インテル、Intel、インテル Core、Intel SpeedStep、および Centrino は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

Bluetooth は、Bluetooth SIG の商標であり、弊社へライセンスされています。

Phoenix は、米国 Phoenix Technologies 社の登録商標です。

SD カードおよび SD ロゴは、SD ASSOCIATION の商標です。

Adobe、および Reader は、合衆国およびその他の国における Adobe Systems Incorporated の商標または登録商標です。 その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2008

第1章

各部名称


各部の名称と役割について説明しています。

1	各部の名称と働き	10
2	状態表示 LED	23

1 各部の名称と働き

パソコン本体前面

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。



(イラストはモデルや状況により異なります)

1 液晶ディスプレイ

本パソコンの画面を表示します。

POINT

▶ 液晶ディスプレイの特性について

以下は液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了 承ください。

- ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています)。
- ・本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。
- 長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらくすると消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。

省電力機能などを利用して、自動的にディスプレイの電源を切る設定は、「電源オプションのプロパティ」ウィンドウから行えます。また、スクリーンセーバーの設定については、Windows のヘルプをご覧ください。

・表示する条件によってはムラおよび微少な斑点が目立つことがあります。

2 状態表示 LED

本パソコンの状態が表示されます。

「状態表示 LED」(→ P.23)

3 電源ボタン((「))

パソコン本体の電源を入れたり、スタンバイ、およびレジュームさせるためのボタンです。

また、パソコン本体の電源が入っているときは電源ボタンのランプが点灯し、本パソコンの状態を表示します。

LED 表示	パソコン本体の状態
青色点灯	動作状態
青色点滅	スタンバイ
消灯	電源 OFF または休止状態

POINT

▶ 電源ボタンを4秒以上押さないでください。 電源ボタンを4秒以上押し続けると、パソコン本体の電源が切れてしまいます。

4 スピーカー

本パソコンの音声が出力されます。

「取り扱い」- 「音量」(→ P.69)

%重要

▶ 音量は、スピーカーから聞こえる音がひずまない範囲に設定や調整をしてください。スピーカーが故障する原因となります。

5 フラットポイント

マウスポインタを操作します。

「取り扱い」 - 「フラットポイント」 $(\rightarrow P.26)$

6 ワイヤレススイッチ

無線 LAN および Bluetooth ワイヤレステクノロジーの電波の発信/停止を切り替えます。 向かって右にスライドすると ON (電波の発信を開始)、左にスライドすると OFF (電波 を停止) になります。

病院や飛行機内、その他電子機器使用の規制がある場所では、スイッチを OFF にしてください。

「取り扱い」 - 「無線 LAN」 (→ P.75)

「取り扱い」 – 「Bluetooth ワイヤレステクノロジー」 (\rightarrow P.79)

7 ダイレクト・メモリースロット(5)

SDメモリーカードをセットするためのスロットです。

「取り扱い」 - 「ダイレクト・メモリースロット」 (\rightarrow P.47)

8 内蔵 Bluetooth ワイヤレステクノロジーアンテナ

内蔵 Bluetooth ワイヤレステクノロジーの電波を送受信するためのアンテナです。

9 指紋センサー

指をスライドすることで指紋を読み取って Windows のログオンなどができるようになります。また、指紋センサー上で指先をスライドして、画面をスクロールさせることもできます。

「指紋認証」(→ P.89)

10 LOOX ロゴランプ

パソコン利用時に点灯します。点灯状態の設定は、「BIBLO ランプオフ設定」で変更することができます。

11 ワンタッチボタン

決められたソフトウェアをワンタッチで起動します。起動するソフトウェアを変更する こともできます。

12 Support ボタン

Support ボタンには、次の機能があります。

· Windows 起動時

「FMV サポートナビ」が起動し、「Q&A」や「日ごろのメンテナンス」などのサポート機能を簡単に始めることができます。

シャットダウン時

Windows が起動しないときにも、「かんたんバックアップレスキュー」や「マイリカバリ」などトラブル解決に役立つサポート機能を使うことが出来ます。

(※ スタンバイ中の場合には「FMV サポートナビ」が起動します。)

13 省電力ボタン

「省電力ユーティリティ」を使用した省電力モードにします。これにより、バッテリの稼動時間が長くなります。ボタンを押すごとに省電力モードと通常モードが切り替わります。

14 プレゼンテーションボタン

画面の解像度や出力先を切り替えます。画面の解像度や出力先の設定は、「Fujitsu Display Manager」で作成できます。

15 Zoom ボタン

OS 標準機能の「拡大鏡」を起動します。




▶ ワンタッチボタンについて

各ボタンに割り当てられているソフトウェアを変更できます。詳しくは、「ワンタッチボタン設定」のヘルプをご覧ください。

「スタート」ボタン \to 「すべてのプログラム」 \to 「ワンタッチボタン」 \to 「2. ヘルプ」の順にクリックします。

パソコン本体上面

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。



(イラストはモデルや状況により異なります)

1 内蔵無線 LAN アンテナ


無線 LAN 用のアンテナが内蔵されています。

本パソコンの使用中、特に無線LANで通信中はアンテナ部分に極力触れないでください。また、本パソコンを設置する場合には、周囲が金属などの導体(電気を通しやすいもの)でできている場所を避けてください。通信性能が低下し、設置環境によっては通信できなくなることがあります。

「取り扱い」 - 「無線 LAN」 (→ P.75)

パソコン本体右側面

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。



修重要

- ▶ コネクタに周辺機器を接続する場合は、コネクタの向きを確認し、まっすぐ接続してください。
- 1 PC カード取り出しボタン

PC カードを取り出すときに押します。 「取り扱い」 - 「PC カードを取り出す」($\rightarrow P.44$)

2 PC カードスロット (国)

PC カードをセットするためのスロットです。 「取り扱い」 - 「PC カードスロット」 (\rightarrow P.42)

- **3** CD/DVD 取り出しボタン(スーパーマルチドライブ搭載の場合のみ) CD/DVD ドライブにディスクをセットしたり、取り出すときに押します。
- **4** スーパーマルチドライブ(スーパーマルチドライブ搭載の場合のみ) CD や DVD の読み出しや書き込みをしたり、音楽 CD や DVD-VIDEO の再生をしたりできます。

「周辺機器の設置/設定/増設」-「CD / DVD」(→ P.145)

5 USB コネクタ(◆< → ○

FDD ユニット (USB) や USB 接続に対応したプリンタなど、USB 規格の周辺機器を接続するためのコネクタです。

USB2.0 に準拠しているため、USB1.1 および USB2.0 に対応した機器が接続できます。

POINT


- ▶ ハブなどを経由してUSB2.0に対応した機器を接続した場合、ハブの性能によって接続した機器の性能が低下することがあります。
- **6** モデムコネクタ () (モデム搭載の場合のみ) モジュラーケーブルを接続するためのコネクタです。

POINT

▶ 内蔵モデムについては『内蔵モデムをお使いになる方へ』をご覧ください。

パソコン本体左側面

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。



(イラストはモデルや状況により異なります)

修重要

- ▶ コネクタに周辺機器を接続する場合は、コネクタの向きを確認し、まっすぐ接続してください。
- **1** 盗難防止用ロック取り付け穴 市販の盗難防止用ケーブルを接続することができます。
- **2** DC-IN コネクタ (===) パソコン本体に添付の AC アダプタを接続するためのコネクタです。
- **3 外部ディスプレイコネクタ(アナログ)(□)**プロジェクタやアナログディスプレイなど、外部ディスプレイを接続するためのコネクタです。

「取り扱い」 - 「表示装置の切り替え」(\rightarrow P.55) 「取り扱い」 - 「マルチモニタ機能」(\rightarrow P.62)

- LAN ケーソルを接続するためのコネクタです。 「取り扱い」 - 「LAN (有線 LAN)」 (\rightarrow P.74) **5** USB コネクタ (\bullet \leftarrow)
 - FDD ユニット (USB) や USB 接続に対応したプリンタなど、USB 規格の周辺機器を接続するためのコネクタです。2 ポートあります。
- **6** IEEE (アイトリプルイー) 1394 (DV) 端子 (1394) デジタルビデオカメラ (DVC) や外付けハードディスクなどの IEEE1394 規格の周辺機器 を接続するためのコネクタです。

USB2.0 に準拠しているため、USB1.1 および USB2.0 に対応した機器が接続できます。

本パソコンと接続する場合は、コネクタが4ピンのケーブルを用意してください。6ピンのケーブルはお使いになれません。

7 マイク・ラインイン兼用端子(🔊)

市販のマイクを接続することができます(外径3.5mmのミニプラグに対応)。 ただし、市販されているマイクの一部の機種(ダイナミックマイクなど)には、使用できないものがあります。ご購入前に確認してください。

また、設定を変更することにより、ラインイン端子として使用することもできます。 「取り扱い」 - 「 \land ッドホン・ラインアウト兼用端子/マイク・ラインイン兼用端子の機能を切り替える」(\rightarrow P.72)

修重要

▶ マイク端子には、マイク以外のコネクタを接続しないでください。故障の原因となることがあります。

8 ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 (**○**)

市販のヘッドホンを接続することができます(外径 3.5mm のミニプラグに対応)。 ただし、形状によっては取り付けられないものがあります。ご購入前に確認してください。

また、設定を変更することにより、ラインアウト端子として使用することもできます。 「取り扱い」 - 「ヘッドホン・ラインアウト兼用端子/マイク・ラインイン兼用端子の機能を切り替える」(\rightarrow P.72)


注意



- ヘッドホンやイヤホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないでください。 耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。
- 電源を入れたり切ったりする前には音量を最小にしておいてください。また、ヘッドホンやイヤホンをしたまま、電源を入れたり切ったりしないでください。突然大きな音や刺激音が出て、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。

パソコン本体背面

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。



1 排気孔

パソコン本体内部の熱を外部に逃がすためのものです。

本パソコンの電源を入れると、内部のファンが数秒間回転します。

また、パソコン本体内部の温度が高くなると内部のファンが回転し、熱が放出されます。 このため、起動時や動作中にファンによる回転音が発生しますが、パソコン本体の放熱 のためであり、異常ではありません。

⚠注意




排気孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

修重要

- ▶ 排気孔からは熱風が出ます。排気孔付近には手を触れないでください。
- ▶ 排気孔の近くに物を置かないでください。排気孔からの熱で、排気孔の近くに置かれた物が熱くなることがあります。

パソコン本体下面

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。



1 内蔵バッテリパック

内蔵バッテリパックが装着されています。 「取り扱い」-「バッテリ」(→ P.34)

2 拡張 RAM モジュールスロット 本パソコンのメモリが取り付けられています。

「周辺機器の設置/設定/増設」-「メモリ」(→ P.139)


3 ポートリプリケータ接続コネクタ ポートリプリケータを接続するためのコネクタです。 「周辺機器の設置/設定/増設」-「ポートリプリケータ」(→ P.143)

ポートリプリケータ

修重要

- ▶ ポートリプリケータは、富士通WEB MARTのカスタムメイドモデルで選択した場合のみお 使いになれます。
- ▶ コネクタに周辺機器を接続する場合は、コネクタの向きを確認し、まっすぐ接続してください。
- ▶ ポートリプリケータ接続時には、パソコン本体のDC-INコネクタ、LANコネクタ、外部ディスプレイコネクタ(アナログ)はお使いになれません。

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。



1 ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(∩)

市販のヘッドホンを接続することができます(外径 3.5mm のミニプラグに対応)。 ただし、形状によっては取り付けられないものがあります。ご購入前に確認してください。

また、設定を変更することにより、ラインアウト端子として使用することもできます。 「取り扱い」 - 「 \sim ッドホン・ラインアウト兼用端子/マイク・ラインイン兼用端子の機能を切り替える」(\rightarrow P.72)

∧注意



● ヘッドホンやイヤホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないでください。 耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。



● 電源を入れたり切ったりする前には音量を最小にしておいてください。また、ヘッドホンやイヤホンをしたまま、電源を入れたり切ったりしないでください。突然大きな音や刺激音が出て、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。

2 USB コネクタ (●◆◆・)

FDD ユニット (USB) や USB 接続に対応したプリンタなど、USB 規格対応の機器を接続するためのコネクタです。

4ポートあります。パソコン本体とあわせて7ポートお使いになれます。

USB2.0 に準拠しているため、USB1.1 および USB2.0 に対応した機器が接続できます。

POINT

- ▶ ハブなどを経由してUSB2.0に対応した機器を接続した場合、ハブの性能によって接続した機器の性能が低下することがあります。
- **3** LAN コネクタ (器)

LAN ケーブルを接続するためのコネクタです。

「取り扱い」 - 「LAN (有線 LAN)」(→ P.74)

4 外部ディスプレイコネクタ (デジタル) (♠)

DVI-D に対応したデジタルディスプレイを接続するためのコネクタです。

「取り扱い」-「表示装置の切り替え」(→ P.55)

「取り扱い」-「マルチモニタ機能」(→P.62)

POINT

▶ 外部ディスプレイコネクタ(デジタル)に外部ディスプレイを接続し、著作権保護された 映像を再生する場合は、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応した ディスプレイをお使いください。

また、DVDの再生には HDCP に対応した「WinDVD」をお使いください。光学ドライブ搭載モデルに添付の「WinDVD」は HDCP に対応しています。

- ▶ 外部ディスプレイコネクタ (デジタル) にキャップが取り付けられている場合は、外して お使いください。
- 5 外部ディスプレイコネクタ (アナログ) (□)

プロジェクタやアナログディスプレイなど、外部ディスプレイを接続するためのコネクタです。

「取り扱い」- 「表示装置の切り替え」(→ P.55)

「取り扱い」-「マルチモニタ機能」(→P.62)

6 DC-IN コネクタ(===)

ポートリプリケータに添付のACアダプタを接続するためのコネクタです。

修重要


▶ ポートリプリケータの DC-IN コネクタにはポートリプリケータに添付の AC アダプタを接続してください。

7 接続コネクタ

パソコン本体のポートリプリケータ接続コネクタに接続するためのコネクタです。

2 状態表示 LED

各番号をクリックすると、説明箇所へジャンプします。



POINT

- ▶ 電源を切っている場合は、充電中を除いて状態表示 LED の全表示が消灯します。
- 1 ディスクアクセスランプ(📞)

内蔵ハードディスクや CD/DVD にアクセスしているときに点灯します。

POINT

- ▶ ディスクアクセスランプが点灯中に電源ボタンを操作すると、ハードディスクが壊れるおそれがあります。
- **2** バッテリ充電ランプ(**→**□)

本パソコンに AC アダプタが接続されている場合に、内蔵バッテリパックの充電状態を表示します。

「取り扱い」-「バッテリを充電する」(→ P.34)

LED 表示	内蔵バッテリパックの充電状態
青色点灯	充電終了
オレンジ点灯	充電中
オレンジ点滅	充電停止中 (バッテリ温度アラーム時など ^注)

注:バッテリ温度アラームとは、内蔵バッテリパックが熱を持って温度が高くなったり、冷やされて温度が低くなった場合に、バッテリの保護機能が働いて充電を停止することです。

3 バッテリ残量ランプ((□)

本パソコンに接続されている内蔵バッテリパックの残量を表示します。 「取り扱い」-「バッテリ残量を確認する」(→P.36)

状態表示 LED	バッテリの状態
青色点灯/点滅	バッテリ残量 100%~ 50%
オレンジ点灯/点滅	バッテリ残量 49%~13% 内蔵バッテリパック装着後 4 秒間、オレンジ点滅している場合は、バッテリ残量計測中
赤色点灯/点滅	バッテリ残量 12%以下 ^注 早い間隔で赤色点滅している場合は、バッテリが正しく充電 されていません
消灯	バッテリ未接続時

注: この状態を LOW バッテリ状態といいます。 「取り扱い」- 「LOW バッテリ状態」(→ P.37)

4 Num Lock ランプ (台)

キーボードがテンキーモードのときに点灯します。【Num Lk】キーを押して、テンキーモードの設定と解除を切り替えます。

「取り扱い」 - 「キーボード」 $(\rightarrow P.31)$

5 Caps Lock ランプ(🛕)

アルファベットの大文字入力モードのときに点灯します。

【Shift】+【Caps Lock】キーを押して、アルファベットの大文字/小文字の入力モードを切り替えます。

「取り扱い」 - 「キーボード」 (\rightarrow P.31)

6 Scroll Lock ランプ (解)

画面をスクロールしないように設定(スクロールロック)したときに点灯します。 【Fn】+【Num Lk】キーを押して、スクロールロックの設定と解除を切り替えます。 点灯中の動作は、ソフトウェアに依存します。

第2章

取り扱い

本パソコンを使用する上での基本操作や、本パソコンに取り付けられている(取り付け可能な) 周辺機器の基本的な取り扱い方について説明しています。

1	ポインティングデバイス	26
2	キーボード	31
3	バッテリ	34
4	PC カードスロット	42
5	ダイレクト・メモリースロット	47
6	ディスプレイ	51
7	音量	69
8	通信	74
9	Bluetooth ワイヤレステクノロジー	79
10	省電力	80
11	静音ユーティリティ	88

1 ポインティングデバイス

フラットポイント

フラットポイントは、指先の操作で画面上の矢印(マウスポインタ)を動かすことのできる便利なポインティングデバイスで、操作面とその下側にある2つのボタンで構成されています。操作面は、マウスでいえばボールやセンサー部分の機能を持ち、操作面を上下左右に指先でなぞることにより画面上のマウスポインタを移動させます。また、軽くたたくことにより、クリックやダブルクリック、ドラッグなどの操作を行うこともできます。

左右のボタンは、それぞれマウスの左右のボタンに相当し、その機能はソフトウェアにより異なります。

また、中央にある指紋センサーを使って、簡単に画面をスクロールできます。



(イラストは機種や状況により異なります)

POINT_

- ▶ フラットポイントは、その動作原理上、お使いになる方の指先の乾燥度などにより、ポインティング動作に若干の個人差が発生する場合があります。
- ▶ フラットポイントは表面の結露、湿気などにより、誤動作することがあります。また濡れた手や汗をかいた手でお使いになった場合、あるいはフラットポイントの表面が汚れている場合はマウスポインタが正常に動作しないことがあります。電源を切ってから、中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
- ▶ フラットポイントとマウスの同時使用については、「マウスのプロパティ」ウィンドウで設定できます。詳しくは、「USBマウス接続時にフラットポイントを無効にする」(→P.30)をご覧ください。

■ フラットポイントの使い方

● クリック

操作面を1回軽くたたくか、左ボタンをカチッと1回押して、すぐ離すことです。



● 右クリック

右ボタンをカチッと1回押して、すぐ離すことです。




● ダブルクリック

操作面を 2 回連続して軽くたたくか、左ボタンをカチカチッと 2 回素早く押して、すぐ離すことです。




● ポイント

マウスポインタをアイコンやメニューなどに合わせることです。ポイントすると、項目が 反転表示されたり、項目の説明が表示されます。



● ドラッグ

マウスポインタを任意の位置に移動し、操作面をすばやく2回軽くたたき、2回目にたたいたときに指を操作面上から離さないで希望の位置までなぞり、指を離します。または、マウスポインタを任意の位置に移動し、左ボタンを押しながら希望の位置まで操作面をなぞり、指を離します。



POINT

- ▶ 上記のボタンの操作は、右利き用に設定した場合の操作です。左右のボタンの役割は、「マウスのプロパティ」ウィンドウで変更できます。
 - また、「マウスのプロパティ」ウィンドウでは、マウスポインタやダブルクリックなども変更できます。
 - 「マウスのプロパティ」ウィンドウを表示するには、「コントロールパネル」ウィンドウに ある「プリンタとその他のハードウェア」---「マウス」アイコンをクリックします。
- ▶ フラットポイントの操作面でクリックなどの操作を行う場合は、指先で軽く、素早く触れてください。力を入れて行う必要はありません。
- ▶ マウスポインタは、フラットポイントの操作面を指でなぞった方向に移動します。操作面の端まで移動した場合は、一度操作面から離し、適当な場所に指を下ろしてからもう一度なぞってください。

スクロール

指紋センサー上で指先をスライドすると、画面の表示をスクロールできます。


1 スクロールしたい領域(ウィンドウの中)をクリックします。



(画面は機種や状況により異なります)

2 指紋センサー上で指先をスライドします。

ウィンドウの中の表示が指をスライドさせた方向にスクロールします。



続けて画面をスクロールするには、いったん指を離してから繰り返し指をスライドします。

画面を大きくスクロールさせる場合には、指をスライドした後、センサーの上にしばらく止めておくとスクロールが自動的に繰り返されます。

POINT_

▶ 指紋センサーで画面をスクロールするときのご注意 お使いになるソフトウェアによっては、指紋センサーを使った画面のスクロールができない場合があります。

マウスの接続のしかた

POINT

- ▶ 本パソコンにUSBマウスを接続すると、フラットポイントとUSBマウスの両方が有効になります。USBマウスを接続したときにフラットポイントを無効にする場合は、「USBマウス接続時にフラットポイントを無効にする」(→P.30)をご覧ください。
- 1 本パソコンの USB コネクタに USB マウスを接続します。

USBコネクタとUSBマウスのコネクタの内側の形状を確認し、形を互いに合わせて、まっすぐに差し込んでください。

POINT

- ▶ USB マウスによっては、ドライバのインストールが必要なものがあります。お使いになる USB マウスのマニュアルをご覧になり、必要に応じてドライバをインストールしてください。
- ▶ Windows が起動していないときは、USB マウスはお使いになれません。
- ▶ ポートリプリケータ接続時には、パソコン本体右側面の USB コネクタはお使いになれません。お使いになる場合は、パソコン本体左側面、またはポートリプリケータの USB コネクタに接続してください。

USB マウス接続時にフラットポイントを無効にする

本パソコンにマウスを接続すると、フラットポイントとUSBマウスの両方が有効になります。 USBマウスを接続したときにフラットポイントを無効にする場合は、次のように設定してくだ さい。

- **1** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- **2** 「プリンタとその他のハードウェア」ー「マウス」アイコンをクリックし、「マウスのプロパティ」ウィンドウを表示します。
- **3** 「デバイス設定」タブの「USB マウス接続時に内蔵ポインティングデバイスを 無効にする。」にチェックを入れて、「OK」をクリックします。

POINT

- ▶ 「マウスのプロパティ」ウィンドウで、USB マウスを接続したときのフラットポイントの 動作を設定するには、「Synaptics Pointing Device Driver」が必要です。本パソコンにはプ レインストールされています。
- ▶ フラットポイントと USB マウスを同時に使用する設定をすると、【Fn】+【F4】キーでフラットポイントの有効と無効を切り替えることができます。 キーを押すたびに、フラットポイントの有効と無効が切り替わります。
 - 有効の場合は「Internal pointing device:Enable」、無効の場合は「Internal pointing device:Disable」と表示されます。
 - ・【Fn】+【F4】キーを押してフラットポイントを無効にしても、本パソコンの再起動後 およびレジューム後は、フラットポイントが有効になります。フラットポイントを無効 にする場合は、もう一度【Fn】+【F4】キーを押して切り替えてください。
 - ・「IndicatorUtility」をアンインストールすると、有効と無効を表すメッセージは画面に表示されません。

2 キーボード

日本語キーボード

キーボードのキーの役割を説明します。


キーは大きく分けると、制御キーと文字キーの2種類があります。

POINT_

- ▶ お使いのソフトウェアによっては、キーの役割が変わることがあります。詳しくは、お使いのソフトウェアのマニュアルをご覧ください。
- ▶ キーボードに枠で囲われている刻印は、【Fn】キーと組み合わせて使う機能です。

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。

: 制御キー: 文字キー



■ 主なキーの名称と働き

1 [Esc] +-

ソフトウェアの実行中の操作を取り消します。

【Ctrl】+【Shift】キーを押しながらこのキーを押すと、「Windows タスクマネージャ」ウィンドウが表示され、ソフトウェアを強制終了させることができます。

2 [F1] ~ [F12] +-

ソフトウェアごとにいろいろな機能が割り当てられています。

3 【Num Lk】キー

テンキーモードに切り替えます。再度押すと、解除されます。 「テンキーモード」 $(\rightarrow P.33)$

4 [Insert] +-/ [Prt Sc] +-

【Insert】キー 入力する文字の挿入/上書きを切り替えます。

【Prt Sc】キー 【Fn】キーを押しながらこのキーを押すと、画面のコピーをクリップ ボードに取り込みます。

【Fn】+【Alt】キーを押しながらこのキーを押すと、アクティブになっているウィンドウのコピーをとることができます。

5【Delete】キー

カーソルの右にある文字や選択した範囲の文字、または選択したアイコンやファイルなどを削除します。

【Ctrl】+【Alt】キーを押しながらこのキーを押すと、応答しなくなったソフトウェアを終了させたり、パソコンを強制的に終了させたりすることができます。

6【半角/全角】キー

文字の入力時に、半角/全角を切り替えます。

7 [Caps Lock] +-

【Shift】キーを押しながらこのキーを押すと、アルファベットの大文字/小文字を切り替えます。

Caps Lock を ON にすると大文字、OFF にすると小文字を入力することができます。

8 【Shift】キー

他のキーと組み合わせて使います。

9 [Ctrl] +-

他のキーと組み合わせて使います。

10 [Back Space] +-

カーソルの左にある文字や選択した範囲の文字を削除します。

11【Enter】キー

入力した文字を確定したり、文を改行したり、コマンドを実行したりします。 リターンキーまたは改行キーとも呼ばれます。

12 [↑][↓][←][→] ‡−

カーソルを移動します。

13【Fn】キー

本パソコン独自のキーです。次のような働きがあります。

- 【Fn】+【F1】 表示画面の拡大または縮小を行います。お使いのソフトウェアによっては動作しないことがあります。
- 【Fn】+【F2】 表示画面の拡大または縮小を行います。お使いのソフトウェアによっては動作しないことがあります。
- 【Fn】+【F3】 スピーカーやヘッドホンの ON/OFF を切り替えます。 「キーボードで調節する」 $(\rightarrow P.69)$
- 【Fn】+【F4】 フラットポイントの有効と無効を切り替えます $(\rightarrow P.30)$ 。
- **【Fn】+【F6】** 液晶ディスプレイを暗くします。 「液晶ディスプレイの明るさ変更」(→ P.51)
- **【Fn】+【F7】** 液晶ディスプレイを明るくします。 「液晶ディスプレイの明るさ変更」(→ P.51)
- 【Fn】+【F8】 音量を小さくします。 「キーボードで調節する」(→ P.69)

- 【Fn】+【F9】 音量を大きくします。 「キーボードで調筋する」(→P.69)
- 【Fn】+【F10】 外部ディスプレイ接続時に、液晶ディスプレイのみの表示、外部ディスプレイのみの表示、液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示を切り替えます。

空白を入力します(キーボード手前中央にある、何も書かれていない横長のキーです)。

「表示装置の切り替え」(→ P.55)

- **14** 【**分**】 (Windows) キー 「スタート」メニューを表示します。
- 他のキーと組み合わせて使います。 **16【Space】キー**
- 17【] 【] (アプリケーション) キー
- 選択した項目のショートカットメニューを表示します。 マウスの右クリックと同じ役割をします。
- **18**【Home】キー 【Fn】キーを押しながらこのキーを押すと、カーソルを行の最初に移動します。 【Fn】+【Ctrl】キーを押しながらこのキーを押すと、文章の最初に移動します。
- **19**【Pg Up】キー 【Fn】キーを押しながらこのキーを押すと、前の画面に切り替えます。
- **20**【Pg Dn】キー 【Fn】キーを押しながらこのキーを押すと、次の画面に切り替えます。
- **21**【End】キー 【Fn】キーを押しながらこのキーを押すと、カーソルを行の最後に移動します。 【Fn】+【Ctrl】キーを押しながらこのキーを押すと、文章の最後に移動します。

■ テンキーモード

文字キーの一部を通常の状態と切り替えて、テンキー(数値入力を容易にするキー配列)として使えるようにすることを「テンキーモード」といいます。テンキーモードの切り替えは、【Num Lk】キーで行い(状態表示 LED の Num Lock ランプが点灯)、キーボードの図の太線で囲まれたキーがテンキーとなります。これらのキーで入力できる文字は、各キーの前面に刻印されています。

POINT

- ▶ 別売のテンキーボードをパソコン本体に接続して【Num Lk】キーを押すと、テンキーボードのテンキーが有効になり、パソコン本体のテンキーは無効になります。
- ▶ BIOS セットアップの「キーボード/マウス設定」で、「起動時の Numlock 設定」を「オン (Fn キー)」に設定すると、【Fn】キーを押しながらパソコン本体のテンキーが使用できるようにようになります。

3 バッテリ

バッテリを充電する

1 AC アダプタを接続します。

AC アダプタを接続すると、充電が始まります。 状態表示 LED のバッテリ充電ランプ (ightharpoonup) が点灯し、内蔵バッテリパックの充電 状態が表示されます (ightharpoonup P.34)。

2 バッテリ充電ランプが青色点灯に変わったことを確認し、AC アダプタを取り 外します。

POINT

- ▶ 充電時間については、「仕様一覧」-「パソコン本体の仕様」(→P.252)をご覧ください。
- ▶ 本パソコンのご購入時、または 1ヶ月以上充電していない場合は、バッテリを充電してからお使いください。
- ▶ バッテリの充電は、バッテリ充電ランプが青色点灯するまで充分に時間をかけて行い、満充電状態にしてください。
- ▶「バッテリーユーティリティ」で「フル充電モード(100%)」に設定した場合、バッテリ 残量が90%以上のときは、AC アダプタを取り付けても充電されません。 バッテリ残量が89%以下になると充電されます。
- ▶「バッテリーユーティリティ」で「80%充電モード」に設定した場合、バッテリ残量が70%以上のときは、ACアダプタを取り付けても充電されません。 バッテリ残量が69%以下になると充電されます。
- ▶ 電源が切れている場合、充電が完了してしばらくすると、状態表示 LED の全表示が消灯します。
- ▶ 周囲の温度が高すぎたり低すぎたりすると、バッテリの充電能力は低下します。
- ▶ バッテリ運用直後の充電などでは、バッテリの温度が上昇しているため、バッテリの保護機能が働いて充電が行われない場合があります (バッテリ充電ランプがオレンジ点滅します)。しばらくして、バッテリの温度が低下すると充電が開始されます。

■ バッテリの充電状態(バッテリ充電ランプ)

本パソコンに AC アダプタが接続されている場合、状態表示 LED のバッテリ充電ランプに、内蔵バッテリパックの充電状態が表示されます。

LED 表示	内蔵バッテリパックの充電状態
青色点灯	充電終了
オレンジ点灯	充電中
オレンジ点滅	充電停止中 (バッテリ温度アラーム時など ^注)

注:バッテリ温度アラームとは、内蔵バッテリパックが熱を持って温度が高くなったり、冷やされて温度が低くなったりした場合に、バッテリの保護機能が働いて充電を停止することです。

POINT

- ▶ バッテリ充電ランプが消灯しているときは、AC アダプタが接続されていません。
- ▶ 内蔵バッテリパックが取り付けられていない場合にも、バッテリ充電ランプが緑色点灯になります。

バッテリで運用する

1 AC アダプタを取り外し、電源ボタンを押します。

電源ボタンが点灯します。

POINT

- ▶ 周囲の温度が低いと、バッテリ稼働時間が短くなります。
- ▶ バッテリ稼働時間については、「仕様一覧」-「パソコン本体の仕様」(→P.252)をご覧ください。
- ▶ バッテリを長期間使用すると充電能力が低下するため、バッテリ稼働時間が短くなります。
 稼働時間が極端に短くなってきたら、新しいバッテリに交換してください(→ P.40)。
- ▶ バッテリの温度が上昇すると、本パソコンの動作が遅くなる場合があります。その場合には、AC アダプタを接続してください。

バッテリ残量を確認する

バッテリの残量は、電源が入っているときや充電中に、状態表示 LED のバッテリ残量ランプで確認できます。

■ バッテリの残量表示(バッテリ残量ランプ)

パソコンが動作状態のときは点灯し、スタンバイのときは点滅します。

状態表示 LED	バッテリの状態
青色点灯/点滅	バッテリ残量 100%~ 50%
オレンジ点灯/点滅	バッテリ残量 49%~13% 内蔵バッテリパック装着後4秒間、オレンジ点滅している場合は、 バッテリ残量計測中
赤色点灯/点滅	バッテリ残量 12%以下 ^注 早い間隔で赤色点滅している場合は、バッテリが正しく充電され ていません
消灯	バッテリ未接続時

注: この状態を LOW バッテリ状態といいます。 「LOW バッテリ状態」(→ P.37)

POINT_

- ▶ バッテリ残量ランプは、バッテリ(リチウムイオン電池)の特性上、使用環境(温度条件やバッテリの充放電回数など)により、実際のバッテリ残量とは異なる場合があります。
- ▶「バッテリーユーティリティ」で「フル充電モード(100%)」に設定した場合、バッテリ 残量が90%以上のときは、AC アダプタを取り付けても充電されません。 バッテリ残量が89%以下になると充電されます。
- ▶「バッテリーユーティリティ」で「80%充電モード」に設定した場合、バッテリ残量が 70%以上のときは、AC アダプタを取り付けても充電されません。 バッテリ残量が 69%以下になると充電されます。
- ▶ バッテリ残量ランプは、動作状態またはバッテリ充電中に点灯します。スタンバイ状態で、AC アダプタが接続されていない場合は、点灯ではなく点滅になります。
- ▶ 電源ON時に早い間隔で赤色点滅する場合は、バッテリが正しく充電できないことを示します。

■ バッテリ温度アラーム(バッテリ充電ランプ)

バッテリ充電ランプのオレンジ点滅は、内蔵バッテリパックが熱を持って温度が高くなったり、冷やされて温度が低くなったりしたときに、バッテリの保護機能が働いて充電を停止していることを表しています。しばらくして内蔵バッテリパックの温度が平常に戻ると、点灯になり充電を再開します。

■ バッテリの異常表示(バッテリ残量ランプ)

バッテリ残量ランプが、早い間隔で赤色点滅する場合は、バッテリが正しく充電できないことを示します。

POINT

▶ バッテリ残量ランプが早い間隔で赤色点滅している場合は、パソコン本体の電源を切ってからバッテリを取り外し、もう一度取り付けてください。それでも赤色点滅している場合はバッテリが異常です。新しいバッテリと交換してください。
内蔵バッテリの交換については、「内蔵バッテリパックを交換する」(→ P.40)をご覧ください。

■ LOW バッテリ状態

バッテリが LOW バッテリ状態になると、状態表示 LED のバッテリ残量ランプが赤色点灯/ 点滅します。すみやかに AC アダプタを接続して、バッテリを充電してください。

- ▶ 省電力機能で警告音が鳴るように設定することができます。詳しくは、「省電力の設定」(→P.83) をご覧ください。
 - ただし、スピーカーを OFF にしていると、警告音が聞こえません。【Fn】+【F3】キーを押して、スピーカーの ON/OFF を切り替えてください。
- ▶ Windows の起動前(BIOS セットアップなど)では、警告音の設定はできません。
- ▶ LOWバッテリ状態のまま使用し続けると、作成中または保存中のデータが失われることがあります。すみやかにACアダプタを接続してください。また、ACアダプタがない場合は、作成中のデータを保存し、動作中のソフトウェアを終了後、本パソコンの電源を切ってください。
- ▶ ハードディスクへの読み書きは大量の電力を使います。LOW バッテリ状態で、ハードディスクへデータを保存する場合は、AC アダプタを接続してください。
- バッテリ残量が約3%になったら、自動的にスタンバイするように設定されています(バッテリ消耗状態の測定時には、本設定は動作しません)。設定を変更する場合は、次の項目のチェックを外してください。
 - ・「電源オプションのプロパティ」ウィンドウの「アラーム」タブの「バッテリ切れアラーム」の「電源レベルが次に達したらバッテリ切れアラームで知らせる」 ただし、この設定を変更すると、バッテリが切れた時点で電源が切断されます。そのため、保存中や作成中のデータが失われたり、パソコン本体の動作が不安定になったりすることがあります。

バッテリの寿命を延ばす

本パソコンには、バッテリの満充電量を 80%にする「バッテリーユーティリティ」というソフトウェアが搭載されています。「バッテリーユーティリティ」でバッテリの満充電量を 80% に設定すると、バッテリの寿命を延ばすことができます。

修重要

- ▶ 「バッテリー満充電量の設定」は、バッテリごとに設定することはできません。設定すると、本パソコンに取り付けられたすべてのバッテリに適用されます。
- ▶ 「80%充電モード」に設定した場合、AC アダプタとバッテリの両方を取り外すと、「フル充電モード(100%)」に戻ります。次回 Windows 起動時、自動的に「80%充電モード」に再設定されます。
- **1** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- **2** 「クラシック表示に切り替える」→「バッテリーユーティリティ」の順にクリックします。
- **3** 「現在のモード」が「フル充電モード(100%)」になっていることを確認し、「変更」をクリックします。
- **4** 「バッテリー満充電量の設定」ウィンドウで「80%充電モード」を選択し、「OK」をクリックします。
- **5** 「バッテリーの設定」ウィンドウで、「OK」をクリックします。

POINT

▶「80%充電モード」に設定した場合、「充電完了時にメッセージを表示する」にチェックを 入れると、充電完了時に充電完了のメッセージが表示されます。

取り扱い上の注意

⚠警告



● バッテリの交換などで、パッテリパックの取り付け/取り外しを行うときは、落としたり、 強い衝撃を与えないでください。また、落としたり、強い衝撃を与えたバッテリパックは使 用しないでください。

感電や火災、バッテリパックの破裂の原因となります。

● 分解しないでください

バッテリを分解して内部に触れると、感電・火災の原因となります。

● 放電について

- ・バッテリは、充電後にお使いにならなくても、少しずつ自然放電していくので、使う直 前に充電することをお勧めします。
- ・長期間(約1ヶ月以上)本パソコンをお使いにならない場合は、バッテリを取り外して涼しい場所に保管してください。パソコン本体に取り付けたまま長期間放置すると過放電となり、バッテリの寿命が短くなります。

● 寿命について

- ・パソコン本体を長期間使用しない場合でも、バッテリは消耗し劣化します。月に一度は パソコン本体をバッテリで運用し、バッテリの状態を確認してください。
- ・高温環境に放置した場合、バッテリの消耗、劣化が進みます。
- ・バッテリは消耗品なので、長期間使用すると充電能力が低下します。その場合は新しい バッテリと交換してください。
- ・バッテリの稼働時間が極端に短くなってきたらバッテリの寿命です。
- ・寿命になったバッテリは、パソコン本体から取り外してください。取り付けたまま放置 すると、感電や火災の原因となります。

● 廃棄・リサイクルについて

バッテリを廃棄する場合は、ショート(短絡)防止のために、バッテリパックのコネクタ に絶縁テープを貼るなどの処置をしてください。なお、取り外したバッテリパックは乾電池などの電池と混ぜないようにしてください。

また、バッテリパック (リチウムイオン電池) は、貴重な資源です。廃棄する場合は、リサイクルにご協力をお願いします。

バッテリパックのリサイクルについては、『トラブル解決ガイド』をご覧ください。

● バッテリ稼働時間について

- ・バッテリ稼働時間を長くするには、省電力機能を利用します。詳しくは、「省電力」(→ P.80) をご覧ください。
- ・バッテリ稼働時間は環境温度に影響され、低温時はバッテリ稼働時間が短くなる場合が あります。

● 次のような場合は AC アダプタを使用してください

- ・ハードディスクや CD/DVD などを頻繁に使用するとき
- ・LAN やモデムを頻繁に使用するとき
- ・本パソコンをご購入時の状態に戻すとき
- ・PC カードやSDメモリーカード、USB機器を2つ以上同時に取り付ける場合

● 次のような場合は、バッテリ残量に注意してください

- ・無線 LAN などのワイヤレス機器を使用するとき
- ・BIOS セットアップを操作するとき

内蔵バッテリパックを交換する

内蔵バッテリパックの交換は、プログラムやデータをハードディスクなどに保存してから行います。

⚠警告



バッテリパックの交換を行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外してください。また、パソコン本体やバッテリパックのコネクタに触れないでください。 感電や故障の原因となります。

POINT_

▶ 新しい内蔵バッテリパックは、次の製品をご購入ください。


品名:内蔵バッテリパック

型名:FMVNBP166

品名:内蔵バッテリパック(L)


型名:FMVNBP165


- 1 パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します(→『Windows XP をお使いになる方へ』)。
- **2** 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。
- **3** 内蔵バッテリパックを取り外します。 バッテリのツメ (2ヶ所) を押しながら、内蔵バッテリパックを斜めに持ち上げて取り 外します。



4 新しい内蔵バッテリパックを取り付けます。

新しい内蔵バッテリパックを斜め上から差し込み、パソコン本体の突起と内蔵バッテリパックのスリットをあわせ、カチッと音がするまでしっかりとはめこみます。





修重要

▶ 取り外した内蔵バッテリパックは、ショート(短絡)防止のために、内蔵バッテリパックのコネクタに絶縁テープを貼るなどの処置をしてください。取り外した内蔵バッテリパックは乾電池などの電池と混ぜないようにしてください。

内蔵バッテリパック(リチウムイオン電池)は、貴重な資源です。廃棄する場合は、リサイクルにご協力をお願いします。リサイクルについては、『トラブル解決ガイド』をご覧ください。

4 PC カードスロット

取り扱い上の注意

故障を防ぐため、PCカードをお使いになるときは、次の点に注意してください。

- 温度の高い場所や直射日光のあたる場所には置かないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 重い物を載せないでください。
- コーヒーなどの液体がかからないように注意してください。
- 保管する場合は、必ずケースに入れてください。

POINT

- ▶ 本パソコンでは、LANカードが使えない場合があります。また、モデム搭載ではモデムカードが使えない場合があります。
- ▶ 本パソコンでは、3.3Vまたは5Vを使用するPCカードのみサポートしています。12Vを使用するPCカードはサポートしていません。

PC カードをセットする

⚠注意



● PC カードをセットするときは、PC カードスロットに指を入れないでください。 けがの原因となることがあります。

修重要

▶ PC カードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。PC カードを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。

- ▶ PC カードによっては、パソコン本体の電源を切ってからセットするものがあります。詳しくは、お使いの PC カードのマニュアルをご覧ください。
- ▶ PCカードによっては、ドライバのインストールが必要なものがあります。お使いのPCカードのマニュアルをご覧になり、必要に応じてドライバをインストールしてください。
- ▶ PCカードやUSB機器を2つ以上同時に取り付ける場合には、ACアダプタを接続してください。バッテリで稼働すると、バッテリが劣化します。


1 パソコン本体右側面の PC カード取り出しボタン軽く一回押すと、ボタンが少し飛び出します。



2 PC カード取り出しボタンを押し、ダミーカードを取り出します。



- ▶ 取り出したダミーカードは、なくさないように保管してください。
- **3** PC カードスロットに、PC カードをセットします。 PC カードの製品名を上にして、PC カードスロットにしっかり差し込みます。



炒重要

- ▶ PCカード取り出しボタンが飛び出している場合は、必ず中に押し込んでください。PCカード取り出しボタンが飛び出した状態で PCカードをセットすると、ボタンが中に入らなくなり、破損する原因となります。
- ▶ PCカードの種類によっては、PCカードがPCカードスロットから飛び出した状態でセット されるものがあります。PC カードの飛び出した部分をぶつけたりしないでください。破 損の原因となります。
- ▶ うまくセットできない場合は、一度 PC カードを取り出し、上下が反対になっていないか、 差し込む方向が間違っていないかを再度確認してください。また、お使いの PC カードの マニュアルもご覧ください。
- ▶ コードやケーブルを接続して使う PC カードをお使いの場合、PC カードとコードやケーブルを接続しているコネクタ部分に物をのせたり、ぶつけたりしないでください。破損の原因となります。

PC カードを取り出す



● PC カードの使用終了直後は、PC カードが高温になっていることがあります。PC カードを取り出すときは、手順 3 の後、しばらく待ってから取り出してください。火傷の原因となることがあります。



PC カードを取り出すときは、PC カードスロットに指などを入れないでください。けがの原因となることがあります。

修重要

▶ PC カードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。PC カードを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。

POINT

- ▶ コードやケーブルを接続して使う PC カードを取り出す場合、PC カードのコードやケーブルを引っ張らないでください。破損の原因となります。
- ▶ PC カードは、次の手順に従って取り出してください。手順どおり行わないと、故障の原因となります。
- ▶ PC カードによっては、パソコン本体の電源を切ってから取り出すものがあります。詳しくは、お使いの PC カードのマニュアルをご覧ください。
- 1 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。

- ▶ 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをダブルクリックして表示される「ハードウェアの安全な取り外し」ウィンドウで、「停止」をクリックして PC カードを取り出さないでください。パソコン本体の動作が不安定になる場合があります。
- ▶ PC カードによっては、通知領域に「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンが表示されないものがあります。アイコンが表示されない場合には、PC カードのマニュアルをご覧ください。


2 「[PC カード] を安全に取り外します」をクリックします。

POINT_


- ▶ 「[PC カード]」には、お使いの PC カードの名称が表示されます。
- ▶「デバイス'汎用ボリューム'を今停止できません。後でデバイスの停止をもう一度実行してください。」というメッセージが表示された場合は、「OK」をクリックし、PC カードにアクセスしていないことを確認した後、もう一度手順1からやり直してください。
- **3** 「ハードウェアの取り外し」というメッセージが表示されたことを確認します。
- **4** PC カード取り出しボタンを軽く1回押すと、ボタンが少し飛び出します。



5 飛び出した PC カード取り出しボタンを押し、PC カードを取り出します。



6 ダミーカードを PC カードスロットにしっかり差し込みます。



修重要

▶ PCカード取り出しボタンが飛び出している場合は、必ず中に押し込んでください。PCカード取り出しボタンが飛び出した状態でお使いになると、ボタンが破損する原因となります。

5 ダイレクト・メモリースロット

取り扱い上の注意

故障を防ぐため、SD メモリーカードをお使いになるときは、次の点に注意してください。

- 温度の高い場所や直射日光のあたる場所には置かないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 重い物を載せないでください。
- コーヒーなどの液体がかからないように注意してください。
- 保管する場合は、必ずケースに入れてください。

使用できる SD メモリーカード

- SD メモリーカード
- SDHC メモリーカード
- miniSD カード
- microSD カード

- ▶ すべての SD メモリーカードの動作を保証するものではありません。
- ▶ miniSDカード/microSDカードをお使いの場合は、アダプタが必要になります。miniSDカード/microSDカードは、必ずアダプタにセットしてからお使いください。そのまま挿入すると、カードが取り出せなくなります。カードを取り出す場合は、必ずアダプタにセットしたまま取り出してください。アダプタだけをダイレクト・メモリースロットに残すと、故障の原因となります。
- ▶ 2GBを超えるSDメモリーカードには対応していません。2GBを超える場合は、SDHCカードをお使いください。
- ▶ SDIO カードには対応していません。
- ▶ マルチメディアカード (MMC)、およびセキュアマルチメディアカードには対応していません。
- ▶ 著作権保護機能には対応していません。

SD メモリーカードをセットする

∧注意



● SDメモリーカードをセットまたは取り出すときは、ダイレクト・メモリースロットに指を入れないでください。 けがの原因となることがあります。

廖重要

▶ SDメモリーカードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体に留まった 静電気により破壊される場合があります。SDメモリーカードを取り扱う前に、一度金属質 のものに手を触れて、静電気を放電してください。


POINT

- ▶ SDメモリーカードや、記録されているデータの取り扱いについては、SDメモリーカード や周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- ▶ SDメモリーカードをデジタルカメラなどで使っている場合、Windows上でフォーマットしないでください。フォーマットすると、デジタルカメラなどで SD メモリーカードが使用できなくなります。

フォーマットしてしまった場合は、デジタルカメラなどで再度フォーマットしてからお使いください。フォーマットの方法については、お使いの機器のマニュアルをご覧ください。

1 パソコン本体前面のダイレクト・メモリースロットに、SD メモリーカードをセットします。

SD メモリーカードの製品名を上にして、ダイレクト・メモリースロットにしっかり差し込みます。



修重要

▶ 書き込み禁止の状態のSDメモリーカードにファイルの書き込みや削除を行う場合、書き込みエラーメッセージ、または削除エラーメッセージの表示に時間がかかったり、SD メモリーカードの内容の一部が正しく表示されない場合があります。その場合は、書き込み禁止の状態を解除し、もう一度セットしてください。

POINT

▶ 「Windows が実行する動作を選んでください」が表示された場合は、ウィンドウを閉じてください。

SD メモリーカードを取り出す

∧注意



● SDメモリーカードをセットまたは取り出すときは、ダイレクト・メモリースロットに指などを入れないでください。けがの原因となることがあります。

修重要

▶ SDメモリーカードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体に留まった 静電気により破壊される場合があります。SDメモリーカードを取り扱う前に、一度金属 質のものに手を触れて、静電気を放電してください。

POINT

- ▶ SDメモリーカードや、記録されているデータの取り扱いについては、SDメモリーカード や周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 1 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。


POINT

- ▶ 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをダブルクリックして表示される「ハードウェアの安全な取り外し」ウィンドウで、「停止」をクリックしてSDメモリーカードを取り出さないでください。パソコン本体の動作が不安定になる場合があります。
- ▶ SDメモリーカードによっては、通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンが 表示されないものがあります。アイコンが表示されない場合は、SDメモリーカードのマ ニュアルをご覧ください。
- **2** 「「SD メモリーカード」を安全に取り外します」をクリックします。

POINT

- ▶ 「[SDメモリーカード]」には、お使いの SD メモリーカードの名称が表示されます。
- ▶「デバイス'汎用ボリューム'を今停止できません。後でデバイスの停止をもう一度実行してください。」というメッセージが表示された場合は、「OK」をクリックし、SDメモリーカードにアクセスしていないことを確認した後、もう一度手順1からやり直してください。
- 3 「ハードウェアの取り外し」というメッセージが表示されたら、SDメモリーカードを一度押します。


SDメモリーカードが少し飛び出します。



炒重要

- ▶ ダイレクト・メモリースロットからSDメモリーカードを取り出す場合は、SDメモリーカードを強く押さないでください。指を離したとき SD メモリーカードが飛び出し、紛失したり、衝撃で破損したりするおそれがあります。
 - SDメモリーカードを引き抜くときは、ひねったり斜めに引いたりして、SDメモリーカードに無理な力がかからないようにしてください。
- ▶ SDメモリーカードを取り出す場合は、ダイレクト・メモリースロットを人に向けたり、顔を近づけたりしないでください。SDメモリーカードが飛び出すと、けがの原因となることがあります。

4 SD メモリーカードを取り出します。



6 ディスプレイ

液晶ディスプレイの明るさ変更

ここでは、液晶ディスプレイの明るさを変更する方法を説明しています。

本パソコンは、ACアダプタを使っているときと、バッテリで使っているときの液晶ディスプレイの明るさをそれぞれ設定できます。

ご購入時には、ACアダプタで使っているときに明るくなり、バッテリで使っているときには暗くなるように設定されています。液晶ディスプレイの明るさは、お使いの環境に合わせて変更してください。

液晶ディスプレイの明るさは、キーボードを使って変更できます。暗くすると、消費電力が小さくなります。また、OS、ドライバや「IndicatorUtility」によって、それぞれの電源の状態で保存されます。詳しくは、「ソフトウェア」 - 「ソフトウェア一覧」(\rightarrow P.174)をご覧ください。

修重要

▶ 外部ディスプレイの明るさの変更方法については、外部ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

■ 明るさを変更する

キーボードで液晶ディスプレイの明るさを8段階に変更できます。

[Fn] + [F6] キーを押すと暗く、[Fn] + [F7] キーを押すと明るくなります。

調節中は、画面下部に明るさを示すインジケータが表示されます。

- ▶ 次のような場合は、キーボードで明るさを変えられないことがあります。しばらくしてから変更してください。
 - ・本パソコンを再起動した直後
 - ・スタンバイまたは休止状態からレジュームした直後
 - ・AC アダプタを取り付けたり、取り外したりした直後
- ► 「IndicatorUtility」をアンインストールすると、明るさを示すインジケータが表示されません。詳しくは、「ソフトウェア」ー「ソフトウェア一覧」(→P.174)をご覧ください。
- 「IndicatorUtility」をインストールしている場合、Windowsの起動中にACアダプタの取り付けや取り外しを行うと、「画面の明るさが変更されました。」というメッセージが表示されます。ACアダプタ使用時、バッテリ使用時それぞれの状態で、前回設定していた明るさに戻ります。画面の指示に従い操作してください。詳しくは、「ソフトウェア」ー「ソフトウェア一覧」(→P.174)をご覧ください。

解像度と発色数

ここでは、本パソコンの液晶ディスプレイの画面の解像度や発色数について説明しています。 発色数は「中」が6万5千色、「最高」が1677万色です。

■ 表示できる解像度と発色数

解像度(ピクセル)	発色数				
件隊及(ピグピル)	中(16 ビット)	最高(32 ビット) ^{注 1}			
800 × 600	0	0			
1024 × 768	0	0			
1280 × 768	0	0			
1280 × 800	0	0			
1280 × 1024 ^{注 2}	0	0			
1400 × 1050 ^{注 2}	0	0			
1600 × 1200 ^{注 2}	0	0			

注1:液晶ディスプレイは、擬似的に色を表示するディザリング機能を利用しています。

注2:仮想デスクトップになります。

仮想デスクトップでは、液晶ディスプレイサイズの範囲のみが表示され、他の領域はマウスポインタを動かすことによって表示できます。 この解像度が表示されない場合は、「画面のプロパティ」ウィンドウの「設定」タブで「詳細設定」をクリックし、 表示されたウィンドウの「モニタ」タブで「このモニタでは表示できないモードを隠す」のチェックを外してくだ

■ 注意事項

- 通常は 640 × 480 の解像度は選択できませんが、一部のゲームやソフトウェアでは使用されることもあります。
- 液晶ディスプレイの解像度以上に解像度を設定する場合、あらかじめ次のように設定してください。なお、画面は仮想デスクトップに表示されます。
 - 1. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
 - 2.「画面のプロパティ」ウィンドウの「設定」タブで「詳細設定」をクリックします。
 - 3. 「モニタ」タブで「このモニタでは表示できないモードを隠す」のチェックが外れていることを確認します。

- ▶ 「このモニタでは表示できないモードを隠す」の項目が選択できない場合は、この設定は必要ありません。
- 解像度を1280×800以下に設定した場合、Windowsの画面の通常表示と全画面表示を切り替えることができます。
- 解像度の切り替え時などに、一時的に表示画面が乱れることがありますが、故障ではありません。
- 画面の解像度や発色数、リフレッシュレートを変更する場合は、起動中のソフトウェアや 常駐しているプログラムを終了させてから設定してください。また、変更後は必ず本パソ コンを再起動してください。

● DirectX 診断ツールでは「Mobile Intel(R) GS965 Express Chipset Family」の「メモリ合計」は 正しい数値を表示しません。

■ 解像度や発色数を変更する

ここでは、本パソコンの液晶ディスプレイの画面の解像度や発色数を変更する方法について説明しています。

修重要

- ▶ 解像度や発色数を変更するときに一時的に画面表示が乱れることがありますが、故障ではありません。
- **1** デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- **2** 「設定」タブをクリックします。
- 3 解像度や発色数を変更します。
- **4** 「適用」をクリックします。

POINT

- ▶ 「デスクトップの変更を確認」 ウィンドウが表示された場合は、15 秒以内に「OK」をクリックしてください。
- **5** 「OK」をクリックします。

全画面表示と通常表示の切り替え

画面の解像度をご購入時の設定より低く設定すると、ディスプレイ全体に拡大して表示する全 画面表示と、ディスプレイ中央に表示する通常表示を切り替えることができます。

■ 注意事項

● 解像度を1280×800以下に設定した場合、Windowsの画面の通常表示と全画面表示を切り替えることができます。

POINT

▶ コマンドプロンプトの全画面表示は、プライマリのみに表示されます。

■ 切り替え方法

- **1** デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 2 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。

3 「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」タブをクリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。

「Intel[®] Graphics Media Accelerator Driver for mobile」が表示されます。

- **4** 左の一覧から「ディスプレイ設定」をクリックします。
- **5** 「アスペクト比のオプション」で、お使いになる設定を選択します。
 - ●アスペクト比を保持

デスクトップがアスペクト比(縦横比)を維持したまま最大拡張されます。

- ●全画面表示(枠なし) デスクトップが画面全体に拡張されます。
- ●デスクトップの中央デスクトップが通常表示になります。

POINT

- ▶「デスクトップの中央」は、液晶ディスプレイの場合のみ選択できます。
- **6** 「適用」をクリックします。

POINT_

- ▶「デスクトップの変更を確認」ウィンドウが表示された場合は、15 秒以内に「OK」をクリックしてください。
- **7** 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

- ▶ デスクトップの解像度をご購入時の解像度よりも小さい値に設定した場合、2種類の画面拡張設定が選択できます。
 - ・ 画面全体に拡張 画面全体が縦長に表示されます。
 - ・アスペクト比を維持したまま拡張 縦長にはなりませんが、画面の上下に黒いスペースができます。

表示装置の切り替え

本パソコンに接続した外部ディスプレイに画面を表示する方法と、2 つのディスプレイに同時に表示する方法を説明します。なお、外部ディスプレイをあらかじめ取り付けてから切り替えてください。

POINT

▶ 外部ディスプレイコネクタに接続した場合、「Fujitsu Display Manager」を起動して、表示するディスプレイを切り替えることもできます。使用方法については、「Fujitsu Display Manager」のヘルプをご覧ください。「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Fujitsu Display Manager」→「ヘルプ」の順にクリックして表示します。

■ ディスプレイの表示

表示可能なディスプレイの組み合わせは次のようになります。

□1台のディスプレイで表示する場合

- 液晶ディスプレイ
- アナログディスプレイ
- デジタルディスプレイ^注

□2台のディスプレイで表示する場合

- 液晶ディスプレイ+アナログディスプレイ
- 液晶ディスプレイ+デジタルディスプレイ^注
- 注:富士通 WEB MART のカスタムメイドモデルでポートリプリケータを選択した場合のみデジタルディスプレイをお使いになれます。

■ 外部ディスプレイを接続する

ここでは、デジタルディスプレイ、またはアナログディスプレイを接続する場合について説明 します。

▲警告



外部ディスプレイの接続/取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外してください。また、外部ディスプレイの電源も切り、電源ケーブルを取り外してください。

感電の原因となります。

⚠注意




ケーブルは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。
 誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコン本体および外部ディスプレイが故障する原因となります。

□アナログディスプレイを接続する場合

- **1** パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します(→『Windows XP を お使いになる方へ』)。
- 2 パソコン本体左側面の外部ディスプレイコネクタに、ディスプレイケーブルを 接続します。

コネクタは正面から見ると台形になっています。

コネクタの形を互いに合わせてしっかり差し込み(1)、ディスプレイケーブルの左右の ネジで固定します(2)。



ディスプレイケーブル

POINT

- ▶ アナログディスプレイは、ポートリプリケータの外部ディスプレイコネクタに接続するこ ともできます。
- ▶ ポートリプリケータ接続時には、必ずパソコン本体の外部ディスプレイコネクタからディ スプレイケーブルを取り外してください。破損の原因となります。
- 3 アナログディスプレイにディスプレイケーブルを接続します。 接続方法は、アナログディスプレイのマニュアルをご覧ください。
- **4** アナログディスプレイの電源ケーブルを接続して、ディスプレイの電源を入れ ます。
- 5 パソコン本体に AC アダプタを取り付け、パソコン本体の電源を入れます。


- ▶ アナログディスプレイを接続後パソコン本体の電源を入れると、次のようになることがあ ります。
 - ・パソコン本体の液晶ディスプレイとアナログディスプレイで同時に表示される。
 - ・「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示される。 この場合は、画面の指示に従ってアナログディスプレイのドライバをインストールして
- ▶ アナログディスプレイなど磁界を発生する機器と FDD ユニットは離して使用してくださ L10

□ デジタルディスプレイを接続する場合

富士通WEB MART のカスタムメイドモデルでポートリプリケータを選択した場合のみデジタルディスプレイをお使いになれます。

- **1** パソコン本体に、ポートリプリケータを取り付けます。 ポートリプリケータを取り付ける手順については 「周辺機器の設置/設定
 - ポートリプリケータを取り付ける手順については、「周辺機器の設置/設定/増設」-「ポートリプリケータを取り付ける」(→ P.143) をご覧ください。
- 2 ポートリプリケータ背面の外部ディスプレイコネクタ(デジタル)に、ディスプレイケーブルを接続します。

コネクタの形を互いに合わせてしっかり差し込み(1)、ディスプレイケーブルの左右の ネジで固定します(2)。



- **3** デジタルディスプレイにディスプレイケーブルを接続します。 接続方法は、デジタルディスプレイのマニュアルをご覧ください。
- **4** デジタルディスプレイの電源ケーブルを接続して、ディスプレイの電源を入れます。
- **5** ポートリプリケータに AC アダプタを取り付け、パソコン本体の電源を入れます。

- ▶ 外部ディスプレイコネクタ(デジタル)に外部ディスプレイを接続し、著作権保護された 映像を再生する場合は、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応した ディスプレイをお使いください。
 - また、DVD の再生には HDCP に対応した「WinDVD」をお使いください。なお、本パソコンに添付してある「WinDVD」は HDCP に対応しています。
- ▶ デジタルディスプレイを接続後、パソコン本体の電源を入れると、次のようになることがあります。
 - ・パソコン本体の液晶ディスプレイとデジタルディスプレイで同時に表示される。
 - ・「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示される。 この場合は、画面の指示に従ってデジタルディスプレイのドライバをインストールして ください。
- ▶ デジタルディスプレイなど磁界を発生する機器と FDD ユニットは離して使用してください。

■ 表示できる解像度と発色数

□ 外部ディスプレイ

解像度(ピクセル) ^{注 1}	発色数				
門隊及 (ログゼル)	中(16 ビット)	最高(32 ビット)			
800×600	0	0			
1024×768	0	0			
1280 × 768	0	0			
1280 × 1024	0	0			
1360 × 768 ^{注 2}	0	0			
1400 × 1050 ^{注 3}	0	0			
1440 × 900 ^{注 2}	0	0			
1600 × 1200	0	0			
1680 × 1050 ^{注 2}	0 0				
1920 × 1200 ^{注 2}	0 0				

- 注1:各解像度は、お使いの外部モニターがサポートしている場合にお使いになれます。モニターがサポートしていない解像度は使用することができません。
- 注2:本解像度をサポートしたディスプレイでのみお使いになれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。
- 注3:デジタルディスプレイでは表示できません。

□ 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示

解像度(ピクセル) ^{注 1}	発色数				
一件隊及(ピグゼル)	中(16 ビット)	最高(32 ビット) ^{注 2}			
800 × 600	0	0			
1024 × 768	0	0			
1280 × 768	0	0			
1280 × 1024 ^{注 3}	0	0			
1360 × 768 ^{注 3}	0	0			
1400 × 1050 注 3 注 4	0	0			
1440 × 900 ^{注 3}	0	0			
1600 × 1200 ^{注 3}	0	0			
1680 × 1050 ^{注 3}	0	0			
1920 × 1200 ^{注 3}	0	0			

- 注1: 外部ディスプレイの各解像度は、お使いの外部モニターがサポートしている場合にお使いになれます。モニターがサポートしていない解像度は使用することができません。
- 注2:液晶ディスプレイは、擬似的に色を表示するディザリング機能を利用しています。
- 注3:液晶ディスプレイは、仮想デスクトップになります。
 - 仮想デスクトップでは、液晶ディスプレイサイズの範囲のみが表示され、他の領域はマウスポインタを動かすことによって表示できます。
 - この解像度が表示されない場合は、「画面のプロパティ」ウィンドウの「設定」タブで「詳細設定」をクリックし、表示されたウィンドウの「モニタ」タブで「このモニタでは表示できないモードを隠す」のチェックを外してください。
- 注4:デジタルディスプレイでは表示できません。

■ 注意事項

- 表示装置の切り替えの設定は次のようになります。
 - ・Windows が起動するまでの間は、BIOS セットアップの設定が有効です。
 - ・Windows 起動中は「画面のプロパティ」ウィンドウの設定が有効(Windows を再起動後も有効)です。
 - ・Windows が起動すると、表示されるディスプレイは、前回 Windows で使用していた状態 に戻ります。ただし、外部ディスプレイが接続されていない場合は、液晶ディスプレイ に表示されます。
 - ・外部ディスプレイを接続して、初めて電源を入れたときは、同時表示の状態に切り替わる 場合があります。
- 解像度の切り替え時などに、一時的に表示画面が乱れることがありますが、故障ではありません。
- 外部ディスプレイまたは液晶プロジェクタによっては、液晶ディスプレイ+外部ディスプレイの同時表示時に、画面が正しく表示されないことがあります。
- 外部ディスプレイで液晶ディスプレイ以上の高解像度を利用するには、それらの解像度を 表示可能な外部ディスプレイが必要です。
- 液晶プロジェクタを本パソコンの液晶ディスプレイと同時表示で使用する場合、VESAで標準化された DDC の規格を満たしていて、かつ本パソコンの液晶ディスプレイと同じ解像度を表示可能な液晶プロジェクタが必要です。本規格を正しく満たしているかどうかに関しては、それぞれの液晶プロジェクタのメーカーにご確認ください。これはプラグアンドプレイを実現するために外部ディスプレイの情報をパソコン本体に伝送できるようにするための規格であり、これを満たしていない液晶プロジェクタには表示することはできません。
- BIOS セットアップの画面は、液晶ディスプレイのみに表示されることがあります。外部ディスプレイにも BIOS セットアップの画面を表示させる場合には、BIOS セットアップの「詳細」-「ディスプレイ設定」を「外部アナログ」、または「外部デジタル」に設定してください。詳しくは、「BIOS」-「メニュー詳細」(→P.200)をご覧ください。
- 液晶ディスプレイ+外部ディスプレイの同時表示を選択した場合、外部ディスプレイ画面 は液晶ディスプレイ画面と同一の解像度になります。
- ビデオCDやDVD-Video などの動画再生中に、表示するディスプレイを切り替えないでください。いったん動画を再生しているソフトウェアを終了してから、表示するディスプレイを切り替えてください。
- 外部ディスプレイとして CRT ディスプレイを接続した場合は、「画面のプロパティ」ウィンドウでリフレッシュレートを 85Hz 以上に設定できるように見えますが、実際の CRT ディスプレイの走査周波数は各機種の「外部ディスプレイの走査周波数」(→ P.66) の表以外の周波数を使用することはできません。
- 画面の解像度や発色数、リフレッシュレートを変更する場合は、起動中のソフトウェアや 常駐しているプログラムを終了させてから設定してください。また、変更後は必ず本パソ コンを再起動してください。

POINT

外部ディスプレイを接続した状態で、コマンドプロンプトをウィンドウ表示から全画面表示に切り替えると、ディスプレイが切り替わることがあります。また、コマンドプロンプトを終了したときやウィンドウ表示に切り替えたときに、ディスプレイが切り替わることがあります。この現象はドライバおよび Windows での制限(仕様)です。あらかじめご了承ください。

■ Windows の操作で切り替える

- **1** デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 2 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。
- **3** 「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」タブをクリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。
 「Intel® Graphics Media Accelerator Driver for mobile」が表示されます。
- **4** 左の一覧から「ディスプレイデバイス」をクリックします。
- **5** 次の操作を行います。
 - ●1台のディスプレイに表示する場合 「シングルディスプレイ」の一覧から、表示するディスプレイをクリックして、 チェックを付けます。
 - ●同時表示の場合

「マルチディスプレイ」の「Intel(R)デュアル・ディスプレイ・クローン」をクリックして、チェックを付けます。

POINT_

- ▶ 同時表示の場合、プライマリとセカンダリの設定は次のようにしてください。
 - ・プライマリ:ノートブック
 - ・セカンダリ: PC モニタ
- ▶「プライマリデバイス」、「セカンダリデバイス」の解像度やリフレッシュレートなどの詳細な設定は、左の一覧の「ディスプレイ設定」をクリックして表示される設定項目から変更することができます。
- 6 「適用」をクリックします。

POINT

- ▶「デスクトップの変更を確認」ウィンドウが表示された場合は、15 秒以内に「OK」をクリックしてください。
- **7** 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

- ▶ 外部ディスプレイによって対応している解像度や走査周波数が異なるため、外部ディスプレイ表示に切り替えたときに何も表示されない、または正常に表示されないことがあります。その場合は次の操作を行うようにしてください。
 - ・何も表示されない場合 何も操作しないでお待ちください。15 秒ぐらい待つと、表示先が液晶ディスプレイに戻ります。表示先が液晶ディスプレイに戻らないときは、【Fn】キーを押しながら【F10】 キーを押して、表示先を切り替えてください。
 - ・正常に表示されない場合 外部ディスプレイのマニュアルで外部ディスプレイが対応しているリフレッシュレートを確認し、次の方法で設定を変更してください。
 - 1. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- 2. 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。
- 3. 「モニタ」タブをクリックします。
- 4. 「モニタの設定」のリフレッシュレートを外部ディスプレイでサポートする走査周波数に設定します。
- 5. 「OK」をクリックします。
- ▶ 別の外部ディスプレイに変更する場合は、変更前と変更後の両方の外部ディスプレイがサポートする解像度、リフレッシュレートにあらかじめ変更し、パソコンの電源を切った後、別の外部ディスプレイを接続してください。外部ディスプレイのサポートする解像度、リフレッシュレートが異なる場合は、外部ディスプレイを変更したときに、画面が表示できなくなる場合があります。

■ キーボードで切り替える場合

表示するディスプレイを切り替えるには、【Fn】+【F10】キーを押します。ディスプレイは次の順に切り替わります。このとき【F10】キーを、間隔を空けて押してください。

- ◆ 外部ディスプレイを1台接続した場合 液晶ディスプレイ→外部ディスプレイ→液晶ディスプレイ+外部ディスプレイ(同時表示) →液晶ディスプレイ…
- 外部ディスプレイ(アナログ)と外部ディスプレイ(デジタル)を接続した場合 液晶ディスプレイ→外部(アナログ)→液晶ディスプレイ+外部(アナログ)→外部(デ ジタル)→液晶ディスプレイ+外部(デジタル)→液晶ディスプレイ…

POINT

- ▶ キーを押してもディスプレイが切り替わらない場合は、「画面のプロパティ」ウィンドウで切り替えてください。
- ▶ コマンドプロンプトを全画面表示にしている場合は、【Fn】 + 【F10】キーを使用してディスプレイを切り換えることができません。一度、ウィンドウ表示に切り換えてからディスプレイを切り替えてください。

■ プレゼンテーションボタンで切り替える場合

プレゼンテーションボタンを押すと、外部ディスプレイとの同時表示(解像度は 1024 × 768 固定)に切り替わります。もう一度押すと、液晶ディスプレイのみの表示に戻ります。

切り替えのパターンは、「Fujitsu Display Manager」で設定できます。詳しくは、「Fujitsu Display Manager」のヘルプをご覧ください。「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Fujitsu Display Manager」 → 「ヘルプ」の順にクリックして表示します。

マルチモニタ機能

本パソコンには、2台のディスプレイで1つのデスクトップを表示できる「マルチモニタ機能」があります。パソコン本体の液晶ディスプレイと外部ディスプレイで、1つのデスクトップを表示できます。ここではプライマリアダプタ(メイン画面)として液晶ディスプレイを、セカンダリアダプタ(サブ画面)として外部ディスプレイを使用する場合の手順を説明します。

%重要

- ▶ マルチモニタ機能をお使いになる前に、必ず外部ディスプレイを接続してください。
- ▶ マルチモニタ機能をお使いになる前に、使用中のソフトウェアを終了してください。
- ▶ マルチモニタ機能をお使いになるときは液晶ディスプレイを「プライマリ」、外部ディスプレイを「セカンダリ」に設定してください。また、アナログディスプレイとデジタルディスプレイの2台でマルチモニタ機能をお使いになる場合は、アナログディスプレイをプライマリアダプタ、デジタルディスプレイをセカンダリアダプタに設定してください。ただし、デジタルディスプレイは、ポートリプリケータの外部ディスプレイコネクタ(デジタル)にデジタルディスプレイを接続した場合に、お使いになれます。
- ▶ ポートリプリケータは、富士通WEB MARTのカスタムメイドモデルで選択した場合のみお使いになれます。
- ▶ マルチモニタ機能の注意
 - ・2 台のディスプレイにまたがるウィンドウがある場合は、プライマリアダプタとセカン ダリアダプタの設定を変更しないでください。
 - ・セカンダリアダプタのみに表示されているソフトウェアを起動中に、セカンダリアダプ タの使用を終了しないでください。ソフトウェアおよび Windows の動作が不安定にな り、データが保存されないことがあります。
 - 次の事項はプライマリアダプタのみで表示されます。
 - 液晶ディスプレイの全画面表示
 - コマンドプロンプトの全画面表示
 - 一部のスクリーンセーバー
 - 動画再生画面の全画面表示
 - アクセラレータ機能を使用しての動画再生画面
- ▶ 発色数についての注意
 - ・プライマリアダプタとセカンダリアダプタで、別々の発色数を設定しないでください。
 - ・「中」または「最高」に設定してください。

POINT

▶ マルチモニタ使用時は、キーボードによるディスプレイの切り替えは無効となります。

■ 外部ディスプレイを接続する

ここでは、デジタルディスプレイ、またはアナログディスプレイを接続する場合について説明 します。





外部ディスプレイの接続/取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外してください。また、外部ディスプレイの電源も切り、電源ケーブルを取り外してください。

感電の原因となります。

∧注意




ケーブルは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。 誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコン本体および外部ディスプレイが故障する原因となります。

□アナログディスプレイを接続する場合

- 1 パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します (→『Windows XP をお使いになる方へ』)。
- 2 パソコン本体左側面の外部ディスプレイコネクタに、ディスプレイケーブルを 接続します。

コネクタは正面から見ると台形になっています。

コネクタの形を互いに合わせてしっかり差し込み(1)、ディスプレイケーブルの左右のネジで固定します(2)。



POINT

- ▶ アナログディスプレイは、ポートリプリケータの外部ディスプレイコネクタに接続することもできます。
- ▶ ポートリプリケータ接続時には、必ずパソコン本体の外部ディスプレイコネクタからディスプレイケーブルを取り外してください。破損の原因となります。
- **3 アナログディスプレイにディスプレイケーブルを接続します。** 接続方法は、アナログディスプレイのマニュアルをご覧ください。
- **4** アナログディスプレイの電源ケーブルを接続して、ディスプレイの電源を入れます。
- **5** パソコン本体に AC アダプタを取り付け、パソコン本体の電源を入れます。

- ▶ アナログディスプレイを接続後パソコン本体の電源を入れると、次のようになることがあります。
 - ・パソコン本体の液晶ディスプレイとアナログディスプレイで同時に表示される。
 - ・「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示される。

この場合は、画面の指示に従ってアナログディスプレイのドライバをインストールしてください。

▶ アナログディスプレイなど磁界を発生する機器とFDDユニットは離して使用してください。

□デジタルディスプレイを接続する場合


富士通WEB MART のカスタムメイドモデルでポートリプリケータを選択した場合のみデジタルディスプレイをお使いになれます。

1 パソコン本体に、ポートリプリケータを取り付けます。

ポートリプリケータを取り付ける手順については、「周辺機器の設置/設定/増設」 - 「ポートリプリケータを取り付ける」 $(\rightarrow P.143)$ をご覧ください。

2 ポートリプリケータ背面の外部ディスプレイコネクタ(デジタル)に、ディスプレイケーブルを接続します。

コネクタの形を互いに合わせてしっかり差し込み(1)、ディスプレイケーブルの左右のネジで固定します(2)。



- **3** デジタルディスプレイにディスプレイケーブルを接続します。 接続方法は、デジタルディスプレイのマニュアルをご覧ください。
- **4** デジタルディスプレイの電源ケーブルを接続して、ディスプレイの電源を入れます。
- 5 ポートリプリケータにACアダプタを取り付け、パソコン本体の電源を入れます。

- ▶ 外部ディスプレイコネクタ(デジタル)に外部ディスプレイを接続し、著作権保護された 映像を再生する場合は、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応した ディスプレイをお使いください。
 - また、DVDの再生にはHDCPに対応した「WinDVD」をお使いください。なお、本パソコンに添付してある「WinDVD」はHDCPに対応しています。
- ▶ デジタルディスプレイを接続後、パソコン本体の電源を入れると、次のようになることがあります。
 - ・パソコン本体の液晶ディスプレイとデジタルディスプレイで同時に表示される。
 - ・「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示される。 この場合は、画面の指示に従ってデジタルディスプレイのドライバをインストールして ください。
- ▶ デジタルディスプレイなど磁界を発生する機器とFDDユニットは離して使用してください。

■ 表示できる解像度と発色数

次の表の解像度以外を選択した場合、画面が正しく表示されないことがあります。

		セカンダリの解像度 ^{注 1}									
発色数	プライマリの 解像度	800 × 600	1024 × 768	1280 × 768	1280 × 1024	1360 × 768	1400 × 1050 ^{注 2}	1440 × 900	1600 × 1200	1680 × 1050	1920 × 1200
	800 × 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1024 × 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1280 × 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1280 × 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	$1280 \times 1024^{1\pm4}$		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1400×1050 ^{注4}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1600×1200 ^{注4}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 注1:各解像度は、お使いの外部モニターがサポートしている場合にお使いになれます。モニターがサポートしていない解像度は使用することができません。
- 注2:デジタルディスプレイでは表示できません。
- 注3:液晶ディスプレイは、擬似的に色を表示するディザリング機能を利用しています。
- 注4:液晶ディスプレイは仮想デスクトップになります。液晶ディスプレイにはディスプレイサイズの範囲のみが表示され、他の領域はマウスポインタを動かすことによって表示できます。 この解像度が表示されない場合は、「画面のプロパティ」ウィンドウの「設定」タブで「詳細設定」をクリックし、表示されたウィンドウの「モニタ」タブで「このモニタでは表示できないモードを隠す」のチェックを外してください。

■ 注意事項

□共通の注意事項

- マルチモニタ機能使用時には、DVD-Video を再生しないでください。
- マルチモニタ機能使用時に本パソコンを再起動した場合、使用している外部ディスプレイによっては、画面が正常に表示されないことがあります。このような場合には、リフレッシュレートを85Hz以下に設定してください。
- マルチモニタ機能使用時には、 \P F10 キーを使用して、ディスプレイを切り替えることはできません。

■ マルチモニタの設定

- **1** デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- **2** 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。
- **3** 「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」タブをクリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。
 「Intel® Graphics Media Accelerator Driver for mobile」が表示されます。
- **4** 左の一覧から「ディスプレイデバイス」をクリックします。
- **5** 「マルチディスプレイ」の「拡張デスクトップ」をクリックして、チェックを付けます。

POINT_

- ▶ マルチモニタ表示の場合、プライマリとセカンダリの設定は次のようにしてください。
 - ・プライマリ:ノートブック
 - ・セカンダリ: PC モニタ
- ▶ 「プライマリデバイス」、「セカンダリデバイス」の解像度やリフレッシュレートなどの詳細な設定は、左の一覧の「ディスプレイ設定」をクリックして表示される設定項目から変更することができます。
- 6 「適用」をクリックします。

POINT_

- ▶「デスクトップの変更を確認」ウィンドウが表示された場合は、15 秒以内に「OK」をクリックしてください。
- **7** 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

■ アダプタの表示位置を変更する

ここでは使用する2つのアダプタの表示位置を変更する場合の手順について説明します。

- **1** デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 2 「設定」タブをクリックします。
- 3 モニタアイコンを、表示する位置にドラッグします。
- **4** 「OK」をクリックします。

外部ディスプレイの走査周波数

ここでは、外部ディスプレイ(アナログディスプレイおよびデジタルディスプレイ)の走査周波数について説明します。富士通 WEB MART のカスタムメイドモデルでポートリプリケータを選択した場合のみデジタルディスプレイをお使いになれます。

パソコン本体に外部ディスプレイを接続した場合に、パソコン側でディスプレイドライバの走査 周波数を設定することができます。走査周波数が高いほど、解像度や同時発色数を上げることが でき、画面のちらつきを減らすことができます。

ディスプレイドライバにより、次の表に示されている走査周波数を選択することができます。 選択できる走査周波数は、外部ディスプレイ表示のみの場合も同時表示の場合も同じです。 ただし、外部ディスプレイによっては、選択しても表示できない走査周波数があります。そのと きは、液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示に切り替えて、選択し直してください。

■ アナログディスプレイの場合

解像度(ピクセル) ^{注 1}	水平走査周波数 (kHz)	垂直走査周波数 (Hz)		
	37,9	60		
000 >	48.1	72		
800×600	46.9	75		
	53.7	85		
	48.4	60		
1004 \ 760	56.5	70		
1024×768	60	75		
	68.7	85		
	47.8	60		
1280×768	60.3	75		
	68.6	85		
	64	60		
1280×1024	80	75		
	91.1	85		
1360 × 768 ^{注 2}	47.7	60		
	65.3	60		
1400×1050	82.3	75		
	85	85		
1440 × 900 ^{注 2}	55.9	60		
	75	60		
1600 × 1200	93.8	75		
	106.3	85		
1680 × 1050 ^{注 2}	64.7	60		
1920 × 1200 ^{注 2}	74	60		

注1: お使いの外部ディスプレイが各解像度をサポートしている必要があります。ディスプレイがサポートしていない解像度はお使いになれません。

注 2:本解像度をサポートしたディスプレイでのみお使いになれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。

■ デジタルディスプレイの場合

解像度(ピクセル) ^{注 1}	水平走査周波数 (kHz)	垂直走査周波数 (Hz)
800×600	37,9	60
1024 × 768	48.4	60
1280 × 768	47.8	60
1280 × 1024	64	60
1360 × 768 ^{注 2}	47.7	60
1440 × 900 ^{注 2}	55.9	60
1600 × 1200	75	60
1680 × 1050 ^{注 2}	64.7	60
1920 × 1200 ^{注 2}	74	60

- 注1: お使いの外部ディスプレイが各解像度をサポートしている必要があります。ディスプレイがサポートしていない解像度はお使いになれません。
- 注2: 本解像度をサポートしたディスプレイでのみお使いになれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。

- ▶ お使いになる外部ディスプレイによっては、外部ディスプレイ表示に切り替えた場合、画面が正常に表示されないことがあります。その場合は、外部ディスプレイのマニュアルでサポートする走査周波数を確認し、「リフレッシュレート」の設定値を変更してから外部ディスプレイ表示に切り替えてください。
 - 「リフレッシュレート」とは、1 秒間に画面を書き換える回数を周波数(単位は Hz) で表したものです。垂直同期周波数ともいいます。リフレッシュレートの値が高いほど、画面のちらつきが感じられなくなります (お使いの外部ディスプレイによって値の上限は決まっています)。
- ▶ リフレッシュレートの変更は、次のように設定してください。
 - 1. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 - 2. 「設定」タブをクリックします。
 - 3. ディスプレイイラストからリフレッシュレートを変更するモニタアイコンを選択します(マルチモニタ機能の使用時はプライマリに設定したモニタのリフレッシュレートを変更したい場合は「1」を、セカンダリに設定したモニタのリフレッシュレートを変更したい場合は「2」を選択します)。
 - 4.「詳細設定」をクリックします。 お使いのディスプレイドライバのウィンドウが表示されます。
 - 5. 「モニタ」タブをクリックします。
 - 6.「画面のリフレッシュレート」から、設定したいリフレッシュレートを選択します。
 - 7. 「適用」をクリックします。
 - 8. 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

7 音量

スピーカーやヘッドホンの音量は、キーボード、または画面の音量つまみで調節します。

また、音声入出力時のバランスや音量の設定は、音量を設定するウィンドウで行います。

修重要

▶ スピーカーが故障する原因となる場合がありますので、音量はスピーカーから聞こえる音がひずまない範囲に設定や調整をしてください。

キーボードで調節する

キーボードで音量を調節するには、【Fn】+【F8】キーまたは【F9】キーを押します。

【Fn】+【F8】キーを押すと音量が小さく、【Fn】+【F9】キーを押すと音量が大きくなります。音量の調節中、画面下部に音量を示すインジケータが表示されます。

音量を消したい場合は、【Fn】+【F3】キーを押します。

「Mute」と表示され、画面右下の通知領域のアイコンが変わります。

もう一度【Fn】+【F3】キーを押すと、画面下部に現在の音量を示すインジケータが表示され、音が出るようになります。

画面上の音量つまみで設定する

1 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンをクリックします。 音量を調節する画面が表示されます。

POINT

- ▶ 通知領域に「音量」アイコンが表示されない場合は、次の手順を実行してください。
 - 1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
 - 2. 「サウンド、音声、およびオーディオデバイス」をクリックします。
 - 「サウンドとオーディオデバイス」をクリックします。
 「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」が表示されます。
 - 4. 「音量」タブをクリックします。
 - 5.「デバイスの音量」の「タスクバーに音量アイコンを配置する」のチェックを付けます。
 - 6. 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。
- 2 音量つまみを上下にドラッグして、適当な音量に調節します。

「ミュート」をチェックすると音が消え、画面右下の通知領域の表示も変わります。

POINT

▶ 音量つまみを表示しているとき、キーボードで音量を調節すると、音量つまみも動きます。

3 デスクトップの何もないところをクリックします。

音量を調節する画面が消えます。

消えなかった場合は、いったん音量つまみをクリックしてから、デスクトップの何もないところをクリックしてください。

再生時/録音時の音量設定

「マスタ音量」ウィンドウで再生時や録音時の音量設定ができます。

■ 再生時の音量を調節する

- **1** 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンをダブルクリックします。「マスタ音量」ウィンドウが表示されます。
- **2** バランスや音量などを調節します。
- **3** ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。

■ 録音時の音量を調節する

- **1** 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンをダブルクリックします。「マスタ音量」ウィンドウが表示されます。
- **2** 「オプション」メニュー→「プロパティ」の順にクリックします。 「プロパティ」ウィンドウが表示されます。
- **3** 「ミキサーデバイス」から「Realtek HD Audio Input」を選択します。
- **4**「OK」をクリックします。 「録音コントロール」ウィンドウが表示されます。
- **5** バランスや音量などを調節します。
- 6 ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。

■ ご購入時の音量設定

ご購入時の音量設定は、次のようになっています。

□再生時の音量設定

-:ご購入時の設定はミュートではありません

項目	ご購入時の 表示状態	ご購入時 の設定	設定する音量
マスタ音量	表示	-	内蔵スピーカー、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子の再生音量(ヘッドホン設定時)
WAVE	表示	_	Wave 音源の再生音量
SW シンセサイザ	表示	_	本パソコン内蔵のソフトウェアMIDIの再生 音量
CDプレーヤー注1	表示	_	音楽 CD の再生音量
Line Out	表示	_	ヘッドホン・ラインアウト兼用端子の再生 音量 (ライン出力設定時)
ライン音量	表示	_	マイク・ラインイン兼用端子から入力される音の再生音量 (ライン入力設定時)
マイク	表示	ミュート	マイク・ラインイン兼用端子から入力される音の再生音量 (マイク入力設定時)
PC Beep 注 2	表示	_	BEEP 音の再生音量

注1:「Windows Media Player」などの一部のソフトウェアでは、「WAVE」で音楽 CD の音量を調整します。

注2:スタンバイや休止状態に移行するときのビープ音は設定できません。BIOS セットアップの設定が有効となります。 音量を変更する場合は、BIOS セットアップの「詳細」 – 「各種設定」 – 「音量設定」で設定してください。詳しくは、「BIOS」 – 「BIOS セットアップの操作のしかた」(\rightarrow P.195)をご覧ください。

□録音時の音量設定

ご購入時、「録音コントロール」ウィンドウの「選択」は「マイク」に設定されています。

項目	ご購入時の 表示状態	設定する音量
マイク	表示	マイク・ラインイン兼用端子の録音音量(マイク入力設定時)
ライン音量	表示	マイク・ラインイン兼用端子の録音音量(ライン入力設定時)
ステレオミキサー	非表示	再生音全体の録音音量

- ▶ 各項目で表示される名称や順番は、OSにより異なる場合があります。
- ▶ 表示されていない項目を表示させる場合は、次のように設定します。
 - 1. 「オプション」メニュー→「プロパティ」の順にクリックします。
 - 2. 「ミキサーデバイス」から次を選択します。 「Realtek HD Audio output」または「Realtek HD Audio Input」
 - 3. 「表示するコントロール」で、項目をクリックしてチェックします。 項目が表示されるようになります。

ヘッドホン・ラインアウト兼用端子/マイク・ラインイン兼用端 子の機能を切り替える

パソコン本体のヘッドホン・ラインアウト兼用端子、マイク・ラインイン兼用端子は、ご購入時に「ヘッドホン」、「マイク入力」に設定されています。設定を変更することで「ライン出力」、および「ライン入力」として使用することができます。次の手順に従って、設定を変更してください。

修重要

- ▶ ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、マイク・ラインイン兼用端子に外部機器を接続していないときは、切り替えができません。
- ▶ マイク・ラインイン兼用端子に外部機器を接続するときは、外部機器の音量を小さくするか、出力を停止してください。

POINT

- ▶ ライン出力モードを選択した場合、本体左寄りに設置されたスピーカーからのみ音声が出力されます。
- **1** 機能を切り替えたい端子に機器を接続します。 端子については、「各部名称」 - 「各部の名称と働き」(→P.10) をご覧ください。
- **2** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- **3** 「サウンド、音声、およびオーディオデバイス」→「Realtek HD オーディオ設定」の順にクリックします。
- **4** 「オーディオ I/O」タブをクリックします。
- **5** 切り替えたい端子の左側にあるアイコンをクリックします。 「デバイスタイプ」ウィンドウが開きます。
- 6 使用するデバイスにチェックを付けます。
 - ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子の場合

ヘッドフォン: ヘッドホン出力として動作します。内蔵スピーカーがミュートされます。音量は「マスタ音量」で調整します。

ライン出力:ライン出力として動作します。内蔵スピーカーはミュートされません。 音量は「Line Out」で調整します。

●マイク・ラインイン兼用端子の場合

マイク入力:マイク入力として動作します。 ライン入力:ライン入力として動作します。

7 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

POINT_

- ▶ 次の手順でジャック検出を有効にすると、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、マイク・ラインイン兼用端子に機器を接続するだけで、「デバイスタイプ」ウィンドウが自動で開きます。
 - 1. 手順4の「オーディオ I/O」ウィンドウから、「アナログ」の右側にある「コネクタ設定」ボタンをクリックします。 「コネクタ設定」ウィンドウが開きます。
 - 2. 「デバイスを挿したときのポップアップダイアログを有効にします。」にチェックを付け、「OK」をクリックします。

8 通信

修重要

▶ 通信機能をお使いになる場合は、ウイルスや不正アクセスからパソコンを守るため、セキュリティ対策を実行してください(→P.157)。

LAN(有線 LAN)

LANの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。

■ LAN ケーブルを接続する

本パソコンには、下記に対応した LAN が内蔵されています。

- 10BASE-T(IEEE 802.3 準拠)
- 100BASE-TX (IEEE 802.3u 準拠)
- 1000BASE-T(IEEE 802.3ab 準拠)

本パソコンには、通信環境を簡単に切り替えられるユーティリティ「Plugfree NETWORK」が添付されています。あわせてご利用ください。詳しくは、「ソフトウェア」 - 「ソフトウェア」 - 「ソフトウェア」 - 覧ください。

爪警告



■ 雷が鳴り出したら、パソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。また、雷が鳴り出しそうなときは、AC アダプタやケーブル類を取り外し、雷が止むまで取り付けないでください。

感電・火災の原因となります。またパソコンが故障するおそれがあります。

⚠注意



● LAN コネクタに指などを入れないでください。 感電の原因となることがあります。



● LAN ケーブルを接続する場合は、必ず LAN コネクタに接続してください。 接続するコネクタを間違うと故障の原因となることがあります。

POINT


- ▶ 1000BASE-T の通信を行うためには、1000BASE-T に対応したネットワーク機器とエンハンストカテゴリ 5 (カテゴリ 5E) 以上の LAN ケーブルを使用してください。
- 1 パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します(→『Windows XP をお使いになる方へ』)。
- **2** パソコン本体の LAN コネクタに LAN ケーブルを接続します。 コネクタの形を互いに合わせ、まっすぐに差し込んでください。LAN コネクタについ ては、「各部名称」 - 「各部の名称と働き」(→ P.10) をご覧ください。

修重要

- ▶ ネットワークをお使いになるときは、省電力機能が働かないように設定を変更することをお勧めします。設定の変更方法について、「省電力」(→P.80)をご覧ください。 省電力機能が働いてしまうと、他の装置からアクセスできなくなることがあります。また、お使いになるソフトウェアによっては、不具合が発生する場合があります。
- ▶ ネットワークに接続する場合は、AC アダプタを接続した上でのご使用をお勧めします。

POINT_

▶ LAN コネクタからプラグを取り外すときは、ツメを押さえながら引き抜いてください。ツメを押さえずに無理に引き抜くと破損の原因となります。



▶ ポートリプリケータ接続時には、必ずパソコン本体のLANコネクタからLANケーブルを取り外してください(ポートリプリケータ接続時は、パソコン本体のLANコネクタは使用できません)。LANケーブルを取り外さないと、破損の原因となります。

無線 LAN

無線LANを使うと、LANケーブルを使わずにネットワークに接続することができます。本パソコンに内蔵されている無線LANは、IEEE 802.11a(J52/W52/W53/W56)、IEEE 802.11b、IEEE 802.11gおよびIEEE 802.11nドラフトに準拠しており、IEEE 802.11a(J52/W52/W53/W56)、IEEE 802.11b、IEEE802.11gおよびIEEE802.11nドラフトに準拠した無線LAN機器と接続することができます。

ただし、富士通WEB MARTのカスタムメイドモデルでIEEE802.11a/g/nドラフト準拠の無線LANを選択しなかった場合は、IEEE802.11nドラフト準拠の無線LANはお使いになれません。 無線LANについては、次をご覧ください。

- ・『内蔵無線LANをお使いになる方へ(インテル® Centrino® Duo プロセッサー・テクノロジー対応)』
- ・『内蔵無線 LAN をお使いになる方へ』(カスタムメイドモデルの無線 LAN で「IEEE802.11n ドラフト 2.0/a/b/g 準拠」を選択した場合)

■ 通信を行うための注意(IEEE 802.11a、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n ドラフト準拠)

本パソコンの無線 LAN を使って通信するときの注意事項について説明します。

● 電波法の定めにより W56 のチャンネルは屋外でご利用になれますが、J52、W52、W53 のチャンネルは屋外ではご利用になれません。本パソコンでは特定のチャンネルの電波の発信を停止することはできないため、内蔵の無線 LAN を IEEE802.11a (5GHz帯) でご使用になる場合、屋外ではご利用になれません。本パソコンを屋外でご使用になる場合は、5GHz帯の電波を停止してください。

- IEEE802.11n ドラフトでは、最大通信速度は 300Mbps (無線 LAN 規格の理論上の最大値) です。表示の数値は、本製品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。また、実際の通信速度はお使いの環境により異なります。
- IEEE802.11n ドラフトで接続するためには、パスフレーズ (PSK) を AES に設定する必要があります。
- パソコン本体と通信相手の機器との推奨する最大通信距離は、IEEE 802.11a 準拠(J52/W52/W53/W56)(5GHz 帯)では見通し半径 15m 以内、IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠(2.4GHz 帯)では見通し半径 25m 以内となります。また、IEEE802.11n ドラフト準拠では見通し半径 50m 以内です。ただし、無線 LAN の特性上、ご利用になる建物の構造や材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、または電波状況などの使用環境により通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合もあります。
- IEEE802.11n ドラフト、IEEE 802.11a 準拠の W53 (52 ~ 64ch)、W56 (100 ~ 140ch) では、無線 LAN アクセスポイントの DFS 機能が作動した場合、W53/W56 の通信はいったん切断されます。DFS 機能により、その無線 LAN アクセスポイントが再起動した場合は、W53/W56 以外のすべての通信もいったん切断されます。
- 本パソコンの使用中、特に無線LANで通信中はアンテナ部分に極力触れないでください。内 蔵無線LANアンテナについては、「各部名称」 — 「各部の名称と働き」(→P.10)をご覧く ださい。
 - また、本パソコンを設置する場合には、周囲が金属などの導体(電気を通しやすいもの)でできている場所を避けてください。通信性能が低下することがあります。
- 本パソコンに内蔵されている無線 LAN は、無線 LAN 製品の相互接続性を検証する「Wi-Fi Alliance[®]」が定義する、無線 LAN 標準の「Wi-Fi[®]」に準拠しています。
- 本パソコンに内蔵されている IEEE802.11b、IEEE802.11g 準拠の無線 LAN は、Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器と同じ周波数帯(2.4GHz 帯)を使用するため、パソコン本体の近辺で Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器を使用すると電波干渉が発生し、通信速度の低下や接続不能になる場合があります。次の対策を行うと、電波の干渉を防ぐことができる場合があります。
 - ・Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器とパソコン本体との間は10m以上離して使用する。
 - ・無線 LAN または Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器の一方の電源を切る。 ただし、Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器を内蔵している場合や、単独で電源を切れないものは除きます。
 - ・無線 LAN または Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器のいずれかの電波を、ユーティリティを使って停止する。
 - 無線 LAN の IEEE802.11a (5GHz帯) を利用する。
 IEEE802.11a (5GHz帯) は屋内でのみお使いになれます。
- LAN 機能を使ってネットワークに接続中は、またはスタンバイや休止状態にしないことをお勧めします。お使いの環境によっては、ネットワークへの接続が正常に行われない場合があります。
 - なお、本パソコンを使用していない場合は、電源を切ってください。
- 有線 LAN と無線 LAN で、TCP/IP の設定などが競合しないように注意してください。
- 本パソコンをバッテリで運用中に無線 LAN を使用する場合は、バッテリ残量に注意してください。

■ 通信を行うための注意(IEEE 802.11a、IEEE 802.11g 準拠)

本パソコンの無線 LAN を使って通信するときの注意事項について説明します。

- 電波法の定めにより W56 のチャンネルは屋外でご利用になれますが、J52、W52、W53 のチャンネルは屋外ではご利用になれません。本パソコンでは特定のチャンネルの電波の発信を停止することはできないため、内蔵の無線 LAN を IEEE802.11a (5GHz 帯) でご使用になる場合、屋外ではご利用になれません。本パソコンを屋外でご使用になる場合は、5GHz 帯の電波を停止してください。
- 最大で 54Mbps 無線 LAN に対応しています。 表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- パソコン本体と通信相手の機器との推奨する最大通信距離は、IEEE 802.11a 準拠 (J52/W52/W53/W56) (5GHz 帯) では見通し半径 15m 以内、IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠 (2.4GHz 帯) では見通し半径 25m 以内となります。ただし、無線 LAN の特性上、ご利用になる建物の構造や材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、または電波状況などの使用環境により通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合もあります。
- IEEE 802.11a 準拠の W53 (52 ~ 64ch)、W56 (100 ~ 140ch) では、無線 LAN アクセスポイントの DFS 機能が作動した場合、W53/W56 の通信はいったん切断されます。DFS 機能により、その無線 LAN アクセスポイントが再起動した場合は、W53/W56 以外のすべての通信もいったん切断されます。
- 本パソコンの使用中、特に無線LANで通信中はアンテナ部分に極力触れないでください。内 蔵無線LANアンテナについては、「各部名称」 — 「各部の名称と働き」(→P.10)をご覧く ださい。

また、本パソコンを設置する場合には、周囲が金属などの導体(電気を通しやすいもの)でできている場所を避けてください。通信性能が低下することがあります。

- 本パソコンに内蔵されている無線 LAN は、無線 LAN 製品の相互接続性を検証する「Wi-Fi Alliance®」が定義する、無線 LAN 標準の「Wi-Fi®」に準拠しています。
- 本パソコンに内蔵されている IEEE802.11b、IEEE802.11g 準拠の無線 LAN は、Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器と同じ周波数帯(2.4GHz 帯)を使用するため、パソコン本体の近辺で Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器を使用すると電波干渉が発生し、通信速度の低下や接続不能になる場合があります。次の対策を行うと、電波の干渉を防ぐことができる場合があります。
 - ・ Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器とパソコン本体との間は10m以上離して使用する。
 - ・無線 LAN または Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器の一方の電源を切る。 ただし、Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器を内蔵している場合や、単独で電源を切れないものは除きます。
 - ・無線 LAN または Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器のいずれかの電波を、ユーティリティを使って停止する。
 - 無線 LAN の IEEE802.11a (5GHz帯) を利用する。
 IEEE802.11a (5GHz帯) は屋内でのみお使いになれます。
- LAN機能を使ってネットワークに接続中は、スタンバイや休止状態にしないことをお勧めします。お使いの環境によっては、ネットワークへの接続が正常に行われない場合があります。なお、本パソコンを使用していない場合は、電源を切ってください。
- 有線 LAN と無線 LAN で、TCP/IP の設定などが競合しないように注意してください。
- 本パソコンをバッテリで運用中に無線 LAN を使用する場合は、バッテリ残量に注意してください。

内蔵モデム

富士通 WEB MART のカスタムメイドモデルで内蔵モデムなしを選択した場合は、お使いになれません。

ここでは、モジュラーケーブルでパソコンと電話回線を接続する方法について説明しています。

■ モデムを接続する

V.92 対応のモデムが内蔵されています。MNP Class 4/5 および ITU-T V.42/V.42bis/V.44 によるエラーフリー/データ圧縮の通信が快適に行えます。また、モデムとしての機能に加え、T.30(G3)FAXの機能を持ち、FAXの送受信を行えます。

⚠警告



モジュラーケーブルを接続する場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り 外してください。 感電の原因となります。



● 雷が鳴り出したら、パソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。また、雷が鳴り出しそうなときは、AC アダプタやケーブル類を取り外し、雷が止むまで取り付けないでください。

感電・火災の原因となります。またパソコンが故障するおそれがあります。

∧注意



● モデムコネクタに指などを入れないでください。 感電の原因となることがあります。



- モジュラーケーブルを接続する場合は、必ずモデムコネクタに接続してください。 接続するコネクタを間違うと故障の原因となることがあります。
- **1** パソコン本体のモデムコネクタと電話回線を、モジュラーケーブルで接続します。 コネクタの形を互いに合わせ、まっすぐに差し込んでください。モデムコネクタについ ては、「各部名称」 - 「各部の名称と働き」(→ P.10) をご覧ください。

修重要

▶ モデムによる接続を行う場合は、事前に現在の所在地情報を設定する必要があります。 設定方法などについては、『内蔵モデムをお使いになる方へ』をご覧ください。

9 Bluetooth ワイヤレステクノロジー

このパソコンに内蔵の Bluetooth [ブルートゥース]ワイヤレステクノロジーを使用して、他の Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器を接続することができます。 ここでは、Bluetooth ワイヤレステクノロジーについて説明しています。

Bluetooth ワイヤレステクノロジーとは

Bluetooth ワイヤレステクノロジーとは、ヘッドセットや携帯電話などの周辺機器や他の Bluetooth ワイヤレステクノロジー内蔵のパソコンなどに、ケーブルを使わず電波で接続できる技術です。



必要なものを用意する

● Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器 Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器 Urtooth ワイヤレステクノロジーを利用してこのパソコンと接続する機器です。Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器には次のようなものがあります。お使いになる目的に応じてご用意ください。

キーボード、マウス、プリンタ、ヘッドセット、携帯電話

● Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器のマニュアル お使いになる Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器によって設定方法が異なる場合があり ます。必ず Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器のマニュアルもご覧ください。

10 省電力

ご購入時には、一定時間パソコン本体を操作しないと自動的にディスプレイの表示 を消したり、スタンバイしたりするよう設定されています。

スタンバイ/休止状態/省電力モード

スタンバイ、休止状態または省電力モードを使用すると、Windows を終了しないで節電することができます。

● スタンバイ

メモリ内のプログラムやデータを、システムRAM(メモリ)に保持してパソコン本体の動作を中断させます。スタンバイ中は、電源ボタンが点滅します。休止状態よりも短い時間で、中断やレジュームを行うことができます。スタンバイ中は、わずかに電力を消費していて、電源は、ACアダプタを接続している場合はAC電源から、接続していない場合はバッテリから供給されます。

● 休止状態

メモリ内のプログラムやデータを、ハードディスクに書き込んで保存し、パソコン本体の 電源を切ります。そのため、スタンバイよりも中断/レジュームにかかる時間が長くなり ます。

● 省電力モード

Windows が起動しているときに、「省電力ユーティリティ」を使って省電力モードにすることができます。省電力モードは、スタンバイや休止状態とは異なり、パソコン本体の動作を中断させません。そのため、パソコン本体の消費電力はスタンバイや休止状態ほどは節約できません。

POINT

▶ スタンバイや休止状態から動作、作業状態に回復することをレジュームといいます。

注意事項

■ 共通の注意事項

- ネットワークをお使いになるときは、省電力機能が働かないように設定を変更することをお勧めします (→ P.83)。省電力機能が働いてしまうと、他の装置からアクセスできなくなることがあります。
- 本パソコンをお使いの状況によっては、スタンバイや休止状態、レジュームに時間がかかる場合があります。
- スタンバイまたは休止状態にした後、すぐにレジュームしないでください。必ず 10 秒以上 たってからレジュームするようにしてください。
- 接続している周辺機器のドライバが正しくインストールされていない場合、スタンバイや 休止状態にならないことがあります。
- レジューム時に、画面に一瞬ノイズが発生する場合があります。

- 次の場合は、スタンバイや休止状態にしないでください。
 - ・Windows の起動処理中または終了処理中
 - ・パソコン本体が何か処理をしている最中(プリンタ出力中など)、および処理完了直後
 - ハードディスクにアクセス中
 - ・オートラン CD-ROM (セットすると自動で始まる CD-ROM) を使用中
 - ・ビデオ CD や DVD-Video などを再生中
 - ・音楽CDやゲームソフトなどのサウンドを再生中
 - ・ディスクに書き込みまたは書き換え中
 - ・ドライバのインストールが必要な周辺機器を接続しているが、対象のドライバのインストールが終了していないとき
 - ・ネットワーク環境で TCP/IP プロトコル以外のプロトコルを使用している場合
 - モデムやネットワークで通信中
- 周辺機器の取り付け/取り外しをする前に、パソコン本体の電源を切ってください。省電力に移行した状態では行わないでください。また、周辺機器によっては、パソコン本体の電源を切らなくても接続できるものもあります。

「取り扱い」(→ P.25)、または周辺機器に添付のマニュアルをご覧ください。

- 別売の LAN カードをお使いになる場合は、AC アダプタを接続し、「電源オプションのプロパティ」ウィンドウで「電源設定」タブの各項目を「なし」に設定してください。
- ディスクを読み込み中にスタンバイや休止状態に移行すると、レジューム時にエラーメッセージが表示される場合があります。この場合は、【Enter】キーを押してください。
- ネットワーク環境で LAN 着信によるレジューム (Wakeup on LAN) を設定すると、ホストコンピュータまたは他のコンピュータからのアクセスにより、スタンバイまたは休止状態のコンピュータがレジュームする可能性があります。次の手順でタイマ値を設定することをお勧めします。
 - 1. 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
 - 2. 「電源オプションのプロパティ」ウィンドウを表示します (→ P.83)。
 - 3.「電源設定」タブの「システムスタンバイ」を「20分後」以上に設定します。
 - 4. 「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。

POINT

▶ 設定値が20分より短いと、本パソコンがレジュームしてしまうことがあります。20分以上の値に設定してください。

■ スタンバイ時の注意事項

- バッテリを使っているときのスタンバイ可能な時間は、新品のバッテリを満充電した状態では、約3日です。
- スタンバイ時にはシステム RAM (メモリ) でのデータ保持のために電力を消費します。バッテリ運用の場合は、バッテリ残量に留意してください。スタンバイ中にバッテリが切れると、作業中のデータがすべて失われてしまいます。長時間お使いにならない場合は、データを保存してから Windows を終了させ、パソコン本体の電源を切ってください。
- モデム着信によるレジューム後は画面が表示されません。ポインティングデバイスを操作すると画面が表示されます。ポインティングデバイスを操作しても画面が表示されない場合は、【Space】キーなどのキーを押してください。この操作をしても画面が表示されない場合は、電源ボタンが点滅していないか確認してください。点滅している場合はスタンバイになっています。電源ボタンを押して、レジュームしてください。

● お使いになる PC カードによっては、バッテリ運用時のスタンバイ可能な時間が短くなる場合があります。

■ 休止状態の注意事項

- PC カードやプリンタなどの周辺機器を接続した状態で休止状態にすると、レジューム時に 周辺機器の情報が初期化されるため、中断する前の作業状態に戻らないことがあります。
- 休止状態では、モデム着信によるレジュームは使用できません。
- ハードディスクに必要な空き容量がない場合、休止状態は使用できません。

■ 省電力モードの注意事項

- 省電力モードにすると次の機能が使用できなくなります。 省電力モードにする前にそれぞれの機能の使用を中止してください。
 - ・CD/DVD ドライブ
 - ・無線 LAN
 - · PC カードスロット
 - ・ダイレクト・メモリースロット
 - ・有線 LAN
 - ・内蔵モデム (モデム搭載の場合)
 - · IEEE1394 (DV) 端子

修重要

- ▶ お使いの機種によっては、CD/DVDドライブは搭載されていません。
- 省電力モードにすると CD/DVD ドライブの電源が切れる設定にしている場合は、省電力 モード時にはCD/DVD取り出しボタンを押してもCD/DVDドライブのトレーは開きません。 CD/DVD は通常モードで取り出してください。
- 省電力モードにすると PC カードが無効になる設定にしている場合は、省電力モードから通常モードに切り替えるときに、必ず PC カードスロットから PC カードを抜いてください。 PC カードを使う場合、省電力モードを通常モードに戻してから再度セットしてください。
- 省電力モードにするとSDメモリーカードが無効になる設定にしている場合は、省電力モードから通常モードに切り替えるときに、必ずダイレクト・メモリースロットからSDメモリーカードを抜いてください。SDメモリーカードを使う場合、省電力モードを通常モードに戻してから再度セットしてください。

省電力の設定

■「電源オプションのプロパティ」ウィンドウの表示

本パソコンの電源を管理することができます。

- **1** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」→「パフォーマンスとメンテナンス」の順にクリックします。
- **2** 「電源オプション」をクリックします。

「電源オプションのプロパティ」ウィンドウが表示されます。 この後は、「設定を変更する」($\rightarrow P.83$)をご覧になり設定してください。 設定を変更した後は、「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。

■ 設定を変更する

お使いの状況に合わせて、各タブで設定を変更し、「適用」をクリックしてください。

修重要

▶ ネットワークをお使いになるときは、次の設定を行い、省電力機能が働かないようにすることをお勧めします。

省電力機能が働いてしまうと、他の装置からアクセスできなくなることがあります。 「電源設定」タブの「システムスタンバイ」、「システム休止状態」を「なし」にします。また、「詳細設定」タブの「ポータブルコンピュータを閉じたとき」を「何もしない」にします。

□「電源設定」タブ

本パソコンの電源を入れた状態で一定時間使用しなかった場合に、節電機能が働くまでの時間を設定できます。「電源設定」から「バッテリの最大利用」または「ポータブル/ラップトップ」を選択し、各項目を次のように変更してください。

「モニタの電源を切る」: モニタの電源が切れるまでの時間を設定できます。

「ハードディスクの電源を切る」: ハードディスクの電源が切れるまでの時間を設定できます。「システムスタンバイ」: スタンバイするまでの時間を設定できます。

「システム休止状態」: 休止状態にするまでの時間を設定できます。この項目は「休止状態」タブで「休止状態を有効にする」をチェックした場合のみ表示されます。

出荷時の設定は、「バッテリの最大利用」です。出荷時設定のままでのご使用をお勧めします。

□「アラーム」タブ

バッテリの残量が少なくなったときに Windows が出す警告に関する設定をします。 音で知らせる場合は、「アラームの動作」をクリックし、「通知方法」の「音で知らせる」に チェックを付けます。

POINT

▶「電源レベルが次に達したらバッテリ切れアラームで知らせる」のチェックを外すと、バッテリが切れた時点で電源が切断されます。この場合は、作成中のデータが失われたり、パソコン本体の動作が不安定になったりすることがあります。

□「詳細設定」タブ

電源ボタンを押したときや液晶ディスプレイを閉じたときの、パソコン本体の動作状態を設定します(ご購入時は、スタンバイになるように設定されています)。

「電源ボタン」の各項目を次のように変更してください。

- ●「ポータブルコンピュータを閉じたとき」
 - :液晶ディスプレイを閉じたときの動作を設定できます。
- ●「コンピュータの電源ボタンを押したとき」
 - : 電源ボタンを押したときの動作を設定できます。

修重要

▶「ポータブルコンピュータを閉じたとき」の設定で移行したい状態に「何もしない」を選択した場合、本パソコンの動作中に液晶ディスプレイを閉じないでください。放熱が妨げられ、本パソコンが故障する原因となります。

□「休止状態」タブ

本パソコンを終了する前にメモリの内容をすべてハードディスクに保存するかを設定します。 「休止状態」タブの「休止状態を有効にする」をチェックする(ご購入時にはチェックされています)と、「詳細設定」タブの「電源ボタン」の各項目で「休止状態」が選択できるようになります。

スタンバイまたは休止状態にする

各項目での動作は「電源オプションのプロパティ」ウィンドウでの設定によります。スタンバイ/休止状態にするには、次の方法があります。

■「コンピュータの電源を切る」ウィンドウを使う

- **1** 「スタート」ボタン→「終了オプション」の順にクリックします。 「コンピュータの電源を切る」ウィンドウが表示されます。
- **2** 「スタンバイ」または「休止状態」を選択します。 しばらくするとスタンバイまたは休止状態になります。

■ 電源ボタンを使う

「電源オプションのプロパティ」ウィンドウの「詳細設定」タブでの設定により、電源ボタンを押したときにスタンバイまたは休止状態になります。詳しくは、「省電力の設定」(→ P.83)をご覧ください。

1 状態表示 LED のディスクアクセスランプが点灯していないことを確認し、電源ボタンを押します。

しばらくするとスタンバイまたは休止状態になります。

POINT

▶ 電源ボタンは4秒以上押さないでください。電源ボタンを4秒以上押すと、本パソコンの電源が切れ、作成中のデータが失われることがあります。

■ 液晶ディスプレイを閉じる

「電源オプションのプロパティ」ウィンドウでの設定により、スタンバイ/休止状態のどちらかに移行します。

炒重要

- ▶ 液晶ディスプレイは静かに閉じてください。 閉じるときに液晶ディスプレイに強い力が加わると、液晶ディスプレイが故障する原因となることがあります。
- 1 状態表示 LED のディスクアクセスランプが点灯していないことを確認し、液晶ディスプレイを閉じます。

しばらくするとスタンバイまたは休止状態になります。

POINT_

- ▶「電源オプションのプロパティ」ウィンドウの「詳細設定」タブで「ポータブルコンピュータを閉じたとき」の項目を「何もしない」に設定すると、液晶ディスプレイを閉じたときにスタンバイや休止状態にしないように設定できます。ただし、「何もしない」に設定した場合は、液晶ディスプレイを閉じないでください。放熱が妨げられ、故障の原因となります。
- ▶ 省電力状態になったことを示す「ピピッ」という音を確認してください(ボリュームを小さくしていると聞こえません)。また、液晶ディスプレイを閉じた後、まれにスタンバイや休止状態にならずにパソコン本体が動作し続けることがあります。放熱が妨げられ、故障の原因になりますので、パソコン本体の動作が停止したかどうかを確認してください。
- ▶ 液晶ディスプレイを閉じてもスタンバイや休止状態にならない場合、液晶ディスプレイを 開いて電源ボタンを押し、スタンバイや休止状態になったことを確認してから液晶ディス プレイを閉じてください。
- ▶ ソフトウェアの動作中には、液晶ディスプレイを閉じてもスタンバイや休止状態にならない場合があります。ソフトウェアの動作が止まった後で、液晶ディスプレイを閉じてください。

スタンバイまたは休止状態からのレジューム

レジューム後、しばらくすると、中断する前の画面が表示されます。レジュームには、次の方 法があります。

■ 電源ボタンを押す

液晶ディスプレイが開いているときに使用します。 スタンバイからレジュームする場合は、電源ボタンが点滅していることを確認してください。

■ 液晶ディスプレイを開く

液晶ディスプレイが閉じているときに使用します。

■ LAN 着信によるレジューム(Wakeup on LAN)

他のコンピュータから本パソコンにコンピュータ検索が行われた場合などに、自動的にレジュームさせることができます。無線 LAN をお使いの場合、Wakeup on LAN 機能はお使いになれません。

なお、「LAN 着信によるレジューム」の設定をしているときは、スタンバイまたは休止状態中に液晶ディスプレイを閉じないでください。レジューム後に放熱が妨げられ、故障の原因となります。

ネットワーク環境下で Wakeup on LAN 機能を使用する場合は、次のように設定してください。

- **1** 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
- **2** 「スタート」ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックして「プロパティ」をクリックします。

「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- **3** 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。 「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
- **4** 「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。
- **5** 次のデバイスを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
 - · Marvell Yukon 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
- **6** 「電源の管理」タブをクリックします。
- 7 次の2つの項目をチェックします。
 - ・電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする
 - このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする
- **8** 「OK」をクリックして、すべての画面を閉じます。

省電力モード

Windows を起動すると、「省電力ユーティリティ」が常駐します。省電力モードになると、本パソコンの消費電力を節約することができます。

省電力モードでは、次の機能により消費電力が節約されます。

- CD/DVD ドライブの電源を切り、使用できなくする
- 無線 LAN を使用できなくする
- PC カードスロットを使用できなくする
- ダイレクト・メモリースロットを使用できなくする
- 有線 LAN を使用できなくする
- モデム搭載の場合、内蔵モデムを使用できなくする
- IEEE1394 (DV) 端子を使用できなくする
- 画面の明るさを暗くする

■ 省電力モードの設定

1 画面右下の通知領域にある「省電力ユーティリティ」アイコンを右クリックし、 表示されたメニューから「モードの切り替え」をクリックします。

「省電力モードへの切り替え-「省電力ユーティリティ」」 ウィンドウが表示されます。

2 「OK」をクリックします。

本パソコンが省電力モードになります。

%重要

- ▶ 省電力モードから通常モードに設定を戻す手順は次のとおりです。
 - 1. 画面右下の通知領域にある「省電力ユーティリティ」アイコンを右クリックし、表示されたメニューから「モードの切り替え」をクリックします。 「通常モードへの切り替え - [省電力ユーティリティ]」ウィンドウが表示されます。
 - 2. 「OK」をクリックします。 本パソコンが通常モードになります。

■ 省電力モードの設定を変更する

省電力モードの設定を変更することができます。お使いの状況に合わせて、設定を変更し、「OK」をクリックしてください。

POINT

- ▶ 設定内容については、「省電カユーティリティ」のヘルプをご覧ください。「省電カユーティリティ」のヘルプは、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「省電カユーティリティ」→「ヘルプ」の順にクリックして表示します。
- **1** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2 「パフォーマンスとメンテナンス」をクリックします。
- **3** 「**電源オプション」をクリックします。** 「電源オプションのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- **4** 「省電力ユーティリティ」タブをクリックします。
- **5** 「設定を変更」をクリックします。 「省電力ユーティリティ設定画面 - 省電力ユーティリティ」ウィンドウが表示されます。

11 静音ユーティリティ

本パソコンには、冷却用ファンが回転する音を低減するソフトウェア「静音ユーティリティ」が搭載されています。「静音ユーティリティ」を使うと、冷却用ファンが回転し始めるまでの時間を設定することができます。

1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「静音ユーティリティ」→「静音ユーティリティ」の順にクリックします。

「静音ユーティリティ」ウィンドウが表示されます。

2 「静音ユーティリティ」ウィンドウの「モード」を選びます。

お使いのモードを選択してください。

モード	CPU の状態
通常	CPU のパフォーマンスを優先します
静音モード (レベル 1)	CPU のパフォーマンスを抑えることで、冷却用ファンが回転し始めるまでの時間を遅らせます
静音モード (レベル 2)	レベル1より CPU のパフォーマンスを抑えることで、冷却用ファンが回転し始めるまでの時間を、さらに遅らせます

POINT

- ▶ 「静音モード(レベル1またはレベル2)」を選択した場合、高いCPUパフォーマンスを必要とするソフトウェアが正しく動作しない場合があります。動画などを再生する場合は、「通常」を選択してください。
- ▶ 設定は、BIOS セットアップの「詳細」 「各種設定」 「FAN/CPU コントロール」でも変更することができます。詳しくは、「BIOS」 「BIOS セットアップの操作のしかた」(→ P.195) をご覧ください。なお、「終了」メニューの「標準設定値を読み込む」(→ P.207) を実行すると、設定が「通常」に戻ります。
- **3** 「OK」をクリックします。

モードを変更した場合は、表示されるメッセージに従ってください。本パソコンの再起動後に選択したモードに設定されます。

第3章

指紋認証

指紋センサーの使い方や指紋の登録方法につい て説明しています。

1	お使いになる前に	90
2	指紋を登録する	95
3	指紋認証で Windows にログオンする	104
4	指紋認証でホームページにログインする	105
5	登録情報を管理する	114
6	困ったときには	132

1 お使いになる前に

特長

■ 指紋認証の特長

指紋認証では、人により異なる特徴を持つ「指紋」を指紋センサーで読み取って認証を行います。 生体情報を使うため忘却や盗難(盗み見)といった危険が少なく、指をスライドさせるだけで 安全かつ簡単に認証を行うことができます。

■ 本パソコンでできること

本パソコンには、指紋認証ユーティリティOmniPass があらかじめインストールされています。OmniPass と本パソコンに内蔵の指紋センサーを使用して、次のような場面で指紋認証を使用することができます。

□ Windows のログオン

Windows のユーザーアカウントにログオンパスワードを設定しておくと、そのパスワードを知っている人以外はそのアカウントで Windows にログオンすることができなくなり不正利用の防止に役立ちます。しかしこの場合、Windows にログオンするたびにパスワードの入力をしなければなりません。

指紋認証を使えば、あらかじめ登録した指紋を認証させるだけで Windows にログオンすることができるので、セキュリティを確保しつつパスワードの入力を省略することができます。

□ スタンバイや休止状態からの復帰、パスワードが設定されたスクリーンセーバー の解除

パソコンがスタンバイや休止状態から復帰するときや、スクリーンセーバーを解除するときにパスワードを設定しておくとセキュリティの向上に役立ちますが、スタンバイや休止状態からの復帰やスクリーンセーバーの解除のたびにパスワードの入力をしなければなりません。指紋認証を使えば、あらかじめ登録した指紋を認証させるだけで、スタンバイや休止状態からの復帰やスクリーンセーバーの解除が完了するので、セキュリティを確保しつつパスワードの入力を省略することができます。



□ID(ユーザー名)やパスワードを必要とするホームページへのログイン

セキュリティが設定されたホームページにログインするために、ID (ユーザー名) やパスワードなどのログイン情報を入力しなければならない場合があります。

指紋認証を使えば、特定のホームページに対してあらかじめログイン情報を記憶させておくことにより、指紋センサーに指をスライドさせるだけでこれらのホームページにログインすることができます。

ログイン情報を入力する状況はホームページごとに異なり、ログイン情報をホームページ内に 直接入力する場合と、入力専用の画面が表示される場合があります。どちらの場合でも指紋認 証によるログインを行うことができます。

例) ホームページに直接入力する場合



例) ログイン情報の入力専用画面



ID (ユーザー名) やパスワードを入力しなくても、指紋認証をするだけでログインすることができます。

使用上のご注意

ここでは、指紋認証をお使いになる上で注意していただきたいことについて説明しています。

■ 指紋センサーに関するご注意

- 次のような場合は、故障および破損の原因となることがあります。
 - ・指紋センサー表面をひっかいたり、先のとがったものでつついたりした場合
 - ・指紋センサー表面を爪や硬いもので強く擦り、センサー表面にキズが入った場合
 - ・泥などで汚れた手で指紋センサーに触れ、細かい異物などでセンサー表面にキズが入っ たり、表面が汚れたりした場合
 - ・指紋センサーのセンサー部にシールを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたりした場合
- 指紋センサーに指を置く前に金属に手を触れるなどして、静電気を取り除いてください。 静電気が故障の原因となる場合があります。冬期など乾燥する時期は特にご注意ください。

■ 指紋登録時、照合時のご注意

◆ 本機能は、画像に含まれる指紋の特徴をもとに照合を行うものです。このため、お客様によっては指紋の特徴情報が少なく、登録操作ができない場合があります。

- 指紋の登録には同一の指で最低 3 回の読み取りが必要です。途中で指を変えて登録を行う と、指紋が正しく登録されず、認証できなくなります。
- 指の状態が次のような場合は、指紋の登録が困難になったり、認証率(正しく指をスライドさせた際に指紋が認証される割合)が低下することがあります。なお、手を洗う、手を拭く、認証する指を変える、手荒れや乾いている場合はクリームを塗るなど、お客様の指の状態に合わせて対処することで、認証時の状況が改善されることがあります。
 - ・お風呂上がりなどで指がふやけている場合
 - ・指に汗や脂が多く、指紋の間が埋まっている場合
 - 手が荒れたり、指に損傷(切傷、ただれなど)を負っている場合
 - ・手が極端に乾燥していたり、乾燥肌の場合
 - ・指が泥や油などで汚れている場合
 - ・太ったり、やせたりして指紋が変化した場合
 - ・磨耗して指紋が薄くなった場合
 - ・指紋登録時に比べ、指紋認証時の指の表面状態が極端に異なる場合
 - ・濡れたり、汗をかいたりしている場合
- センサー表面が濡れていたり結露していたりすると、誤作動の原因となります。柔らかい 布で水分を取り除いてからご使用ください。
- 認証率はお客様の使用状況により異なります。
- 各指で指紋が異なりますので、必ず登録を行った指で認証の操作を行ってください。
- 指紋が正常に読み取れなかったときや、一定時間内に認証されなかったときは、警告メッセージが表示されます。

■ 指紋センサーの清掃について

- 次のような場合は、指紋の読み取りが困難になったり、認証率が低下したりすることがあります。指紋センサー表面はときどき清掃してください。
 - ・指紋センサー表面がほこりや皮脂などで汚れている
 - ・指紋センサー表面に汗などの水分が付着している
 - 指紋センサー表面が結露している
- 指紋の登録失敗や認証失敗が頻発する場合は、指紋センサー表面の清掃を行ってください。現象が改善されることがあります。
- 指紋センサーを清掃する際には、メガネ拭きなどの乾いたやわらかい布でセンサー表面の 汚れを軽く拭き取ってください。
- 長期間使用することにより、センサー周辺にゴミがたまることがありますが、先のとがったもので取り除かないようにしてください。


指のスライドのさせ方

指紋の登録や認証を行う場合は、次のように指をスライドさせてください。認証の失敗を減らすことができます。

1 操作する指の第一関節が、指紋センサーの中央部に当たるように準備します。 第一関節より先の部分が読み取り範囲となります。




2 指をまっすぐ伸ばして第一関節を指紋センサーに軽く当て、手全体を手前に引くようにしてセンサー部が完全に見えるまで水平にスライドさせます。



(イラストは機種や状況により異なります)


修重要

▶ 指を突き立てたり、引っかけるようにスライドさせないでください 指紋センサーに指のはら(指紋の中心部)が接触していなかったり、指を引っかけるよう にスライドさせると指紋の読み取りがうまくいかない場合があります。 必ず、指のはら(指紋の中心部)が指紋センサーに接触するようにスライドさせてください。



(イラストは機種や状況により異なります)

- ▶ うまく認識されないときは
 - 次の点に気を付けて操作してください。
 - ・指の第一関節より先の部分が、指紋センサー上を通過するようにする
 - ・指紋の渦の中心が、指紋センサーの中心を通過するようにする
 - ・1 秒程度で通過するくらいの速さで、スーッと動かす



なお、親指など、指紋の渦の中心を合わせにくい指は、うまく認識できないことがあります。その際は、中心を通過させやすい指を登録してください。

▶ 指紋の読み取りがうまくいかない場合

指紋センサーに指をスライドさせるときは、必ず指紋の入力画面の表示を確認し、指紋の入力が可能な状態になってから行ってください。指紋の入力画面が表示される前から指を 指紋センサーに置くと、指紋の認証に失敗する場合があります。

また、指のスライドが速すぎたり遅すぎたりした場合にも、正常に認識できないことがあります。画面のメッセージに従って、スライドの速さを調節してください。

2 指紋を登録する

既存ユーザーの指紋を登録する


■ Windows のログオンパスワードを設定する

指紋認証を使用するには、使用する Windows アカウントにログオンパスワードが設定されている必要があります。現在のアカウントにログオンパスワードが設定されていない場合は、以下の手順でログオンパスワードを設定してください。

修重要

- ▶ Windows のユーザー名は変更しないでください。 ユーザー名を変更すると、そのユーザーで指紋認証を利用できなくなります。変更してしまった場合は、Windows のユーザー名を変更前のユーザー名に戻してからご使用ください。
- **1** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- **2** 「ユーザーアカウント」をクリックします。
- 3 次の画面が表示された場合は、「コントロールパネルを選んで実行します」から「ユーザーアカウント」をクリックします。


この画面が表示されない場合は、手順4へ進んでください。



4 「変更するアカウントを選びます」から、Windows にログオンするときと同じ ユーザー名をクリックします。 **5** 「パスワードを作成する」をクリックします。




6 「新しいパスワードの入力」、「新しいパスワードの確認入力」にパスワードを 入力し、「パスワードの作成」をクリックします。



POINT

- ▶ ログオンパスワードを設定するとき「パスワードのヒント」も入力しておくことをお勧め します。ログオンパスワードを忘れたときに、思い出すためのヒントになります。このヒ ントは、誰にでも見ることができますので、自分だけに通用するヒントにしてください。 例:ログオンパスワードが「hawaii」の場合、ヒント「2回目の海外旅行」など
- ▶ 設定したログオンパスワードを忘れるとそのユーザーアカウントを使用できなくなるので、ご注意ください。
- **7** ウィンドウの右上にある
 ※をクリックして、ウィンドウを閉じます。


- **8** 「ユーザーアカウント」をクリックします。
- 9 次の画面が表示された場合は、「コントロールパネルを選んで実行します」から「ユーザーアカウント」をクリックします。
 - この画面が表示されない場合は、手順10へ進んでください。



10 「ユーザーのログオンやログオフの方法を変更する」をクリックします。



11 「ようこそ画面を使用する」と「ユーザーの簡易切り替えを使用する」の ○ を クリックして ○ にし、「オプションの適用」をクリックします。



- 12 ウィンドウの右上にある < をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。
- **13** 「スタート」ボタン→「終了オプション」をクリックし、「再起動」をクリックします。

パソコンが再起動します。

■ 指紋を登録する


修重要

- ▶ 指紋を登録する前に、必ず Windows のログオンパスワードを設定しておいてください。ログオンパスワードの設定方法については、「Windows のログオンパスワードを設定する」(→P.95) をご覧ください。
- **1** 指紋を登録したいユーザーで Windows にログオンします。

POINT

- ▶ 画面上部に指紋認証の画面が表示された場合でも、この段階では指紋が登録されていない ため指紋センサーに指をスライドさせても Windows にログオンすることはできません。 ユーザーアイコンをクリックし、Windows のパスワードを入力してログオンしてください。
- **2** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Softex」→「新規ユーザーの 登録」の順にクリックします。


3 「既存の Windows ユーザーの登録」をクリックします。




(画面は状況により異なります)

4 Windows にログオンするときと同じパスワードを「パスワード」に入力し、「次へ」をクリックします。

「ユーザー名」に現在ログオンしているユーザー名が表示されていることを確認してください。





5 認証で使用する指をイラストで選択し、「次へ」をクリックします。


POINT

- ▶ 「練習」ボタンについて
- ▶ この画面にある「練習」ボタンをクリックすると、指紋登録の練習をすることができます。 指紋を登録する前に指紋の読み取りを練習されることをお勧めします。
 - ◇または「完了」ボタンをクリックすると、指紋を登録する画面に戻ります。
- ▶ 指紋の登録本数について 指先の怪我やその他の理由で指紋を認証できなくなった場合に備え、登録時の手順では 2 本分の指紋を登録します。1 本目の登録が完了すると、再度指の選択画面に戻り、2 本目の登録を行います。
- **6** 指紋センサーに指をスライドさせ、指紋の採取を行います。画面の表示にした がって指紋の読み取りを行ってください。

指紋が正常に読み取れた場合にはイラストが緑色に、読み取れなかった場合にはイラストが赤色に表示されます。

指紋の採取は最低3回行います。





(画面やイラストは、機種や状況により異なります)

指紋を識別するのに充分な情報が採取できたら、「指紋の確認」ウィンドウが表示されます。

POINT

▶ 指紋は正しく登録してください

指紋の登録が正常に完了しても、不完全な状態で読み取った指紋を登録してしまうと、実際に運用する際の認証率が悪くなってしまう場合があります。指紋を登録するときは、できるだけ次の条件を満たすように指紋の読み取りを行ってください。

- ・読み取り領域の全体に指紋が読み取られている
- ・指紋の渦が画像の中に含まれている
- ・指紋の各方向の線がまんべんなく含まれている





良い例

悪い


- ▶ 指紋の読み取りがうまくいかない場合 指紋センサーに指をスライドさせる方法を確認してください。スライドの方法については、 「指のスライドのさせ方」(→ P.93) をご覧ください。
- **7** もう一度指紋センサーに指をスライドさせ、指紋の確認を行います。
- **8** 「確認は成功しました」と表示されたら、「完了」をクリックします。 確認がうまくいかなかった場合には、**○**をクリックし、もう一度指紋の読み取りを行ってください。
- 9 「少なくとも2本の指の登録が必要です。引き続き、2本目の指を登録してください。」というメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。



手順5の操作に戻り、2本目の指の指紋を登録してください。

10 2本目の指紋を登録したら、「完了」をクリックします。 「操作が完了するまでお待ちください…」というウィンドウが表示され、ユーザー登録 が行われます。

11 「OmniPass は新しいユーザーの作成を完了しました。」というメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。




これで指紋の登録は完了です。

新規にユーザーを登録する

指紋情報は、Windows アカウントごとに登録します。新しく Windows アカウントを作成する場合は、OmniPass 上でパスワード等の設定と指紋の登録を同時に行うことができます。

修重要

- ▶ 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。 指紋認証に新しいユーザーを登録する場合は、管理者権限を持ったユーザーとして Windows にログオンしている必要があります。
- **1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Softex」→「新規ユーザーの 登録」の順にクリックします。
- **2** 「新しい Windows ユーザーの作成と登録」をクリックします。




(画面は状況により異なります)

3 新しく追加するユーザーの名前を「ユーザー名」に、ログオンパスワードを「パスワード」および「パスワードの確認」に入力します。

「ドメイン/コンピュータ名」ではログオン先を選択します。標準でローカル コンピュータが選択されています。

アカウントの種類を選んで、「次へ」をクリックします。

ここで入力したユーザー名とパスワードで、新しいユーザーが追加されます。



POINT

- ▶ 「アカウント」の種類について
 - ・「コンピュータの管理者」 パソコンの設定を変更したり、新しいソフトウェアをインストールしたりできます。
 - ・「制限付きユーザー」 パソコンの設定の変更や、ファイルの参照、システムの重要なファイルの削除が制限されます。また、ソフトウェアのインストールや一部のソフトウェアの使用が制限されます。
- **4** 認証に使用する 2 指の指紋を登録します。 「既存ユーザーの指紋を登録する」手順 5 以降をご覧になり、指紋の登録を行ってください。
- **5** 「OmniPass は新しいユーザーの作成を完了しました。」というメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。

以上で、新しいユーザーの登録が完了しました。

3 指紋認証で Windows にログオンする

- **1 電源ボタン**(**((((()) を押して、Windows を起動します。 Windows が起動すると「ログオン認証」 画面が表示されます。**
- 2 指紋登録した指のいずれかを指紋センサーにスライドさせます。 指紋の認証に成功すると、Windows にログオンします。認証画面が表示されていない場合は、▼から「AuthenTec 指紋ドライバ」を選択して、認証画面を表示させてください。



をクリックしてメニューを表示し、 「AuthenTec 指紋ドライバ」をクリックすると、認証画面が表示されます。

また、認証ツールバーそのものが表示されていない場合は、ユーザーのアイコンをクリックするか、または「ユーザーの切り替え」ボタンをクリックしてログオン画面を切り替え、認証ツールバーを表示させてください。



(イラストは機種や状況により異なります)

POINT

- ▶ 指紋の読み取りがうまくいかない場合 指紋センサーに指をスライドさせる方法を確認してください。スライドの方法については、 「指のスライドのさせ方」(→ P.93) をご覧ください。
- ▶ 指紋認証がうまくいかない場合は、・をクリックして「マスターパスワード認証」を選択し、Windows のログオンパスワードによる認証を行ってください。
- ▶ Windows のログオンパスワードを変更した場合 Windows のログオンパスワードを変更した場合は、指紋認証時に登録したパスワードも、新しいパスワードに変更する必要があります。

Windows のログオンパスワードを変更した後に指紋認証を行うと、「OmniPass-Windows パスワードの更新」ウィンドウが表示されます。

この画面で、「パスワード」および「パスワードの確認」に変更後の Windows のログオンパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。

4 指紋認証でホームページにログインする

ホームページのログイン情報を登録する

指紋認証によるホームページへのログインを使用するには、次のどちらかの手順でホームページのログイン情報を登録します。

「ホームページ上でログイン情報を登録する」 (\rightarrow P.105) 「パスワードウィザードでログイン情報を登録する」 (\rightarrow P.108)

修重要

▶ ホームページの種類によっては、指紋認証を使うためのログイン情報の登録ができない場合があります。

■ ホームページ上でログイン情報を登録する

1 ログイン情報を登録したいホームページを表示します。

指紋認証を使うためのログイン情報の登録ができるホームページでは、右下の画面通知 領域に次のようなポップアップが表示されます。



- 2 ログイン情報を入力します。
 - ホームページに直接入力するページの場合「ログイン」などのボタンは押さないでください。




・ログイン情報の入力専用画面が表示される場合 「OK」ボタンは押さないでください。



3 ポップアップ通知をクリックするか、または画面右下の通知領域にある OmniPass アイコン ^Q を右クリックし、表示されるメニューから「パスワードの記憶」をクリックします。

マウスポインタがっに変わります。



- - ・ホームページに直接入力するページの場合

ユーザー名やパスワードを入力した領域をクリックします。



「OmniPass - 覚えやすい名前」ウィンドウが表示されます。

・ログイン情報の入力専用画面が表示される場合




- ・「OmniPass- パスワードの記憶エラー」ウィンドウが表示された場合
 - ・入力欄がすべて埋まっていてもこのウィンドウが表示された場合は、指紋認証機能がパスワードを検出できないことが考えられます。「パスワードウィザードの実行」をクリックし、パスワードウィザードによるログイン情報の登録を行ってください。

なお、操作手順は「パスワードウィザードでログイン情報を登録する」(\rightarrow P.108) の手順 5 以降をご覧ください。

・入力欄に空欄がある場合は、「OK」をクリックし、手順2のログイン情報の入力 からやり直してください。



5「OmniPass - 覚えやすい名前」ウィンドウで、ログイン情報の名前を入力します。



6 「完了」をクリックします。

ログイン情報の登録が完了しました。ここで設定したホームページは、これ以降ユーザー名やパスワードを入力しなくても、登録済みの指紋を認証させるだけでログインできます。

■ パスワードウィザードでログイン情報を登録する

ここではパスワードウィザードでの登録方法について説明をします。 パスワードウィザードはログイン情報の入力専用画面が表示された場合に使うことができます。

1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Softex」→「OmniPass コントロールセンター」の順にクリックします。 「OmniPass コントロールセンター」ウィンドウが表示されます。

2 「アクション」の「パスワードウィザード」をクリックします。



「パスワードセットアップウィザード」が表示されます。

3 「OmniPass にパスワードを記憶させる…」の左の□を回にして、「次へ」をクリックします。




4 「テキスト」にログインさせたい ID (ユーザー名) を入力します。



POINT


▶ 「テキストのマスク」をクリックすると入力中の文字が「******」に変わり、ID (ユーザー名) やパスワードを第三者に見られることなく入力することができます。 「テキストのマスク解除」をクリックすると「******」が元に戻り、入力中の文字を確認できます。




5 「このキーをドラッグする」の **○** をログイン情報の入力専用画面の入力箇所までドラッグし、青枠が表示されたら左ボタンを離します。



- **6** 「このフィールドは正常に設定されました。…」というメッセージウィンドウが表示されます。
 - 続いてパスワードの情報を設定する場合は 「はい」をクリックして手順4に戻り、同様にパスワードの登録をします。
 - ●すべての情報の登録が完了したら 「いいえ」をクリックして手順7に進みます。




7 「覚えやすい名前」にログイン情報を区別するための名前を入力し、「次へ」を クリックします。



POINT


- ▶ 「ダイアログが表示されたときに、ユーザー認証なしで…」の左の□を図にすると、指紋認証を省略してパスワードを登録したホームページに自動的にログインすることができます。
- **8** 「このアイコンをドラッグする」のOKを「パスワード入力」ウィンドウの「OK」ボタンや「ログイン」ボタンまでドラッグし、青枠が表示されたら左ボタンを離します。



9 「次へ」をクリックします。



10 「パスワードダイアログをテストします」をクリックします。



11 設定したパスワードなどが認証画面の入力欄に自動的に入力され、次のメッセージウィンドウが表示されます。正しければ「はい」をクリックします。 もし正しくなければ「いいえ」をクリックし、もう一度手順4からやり直します。



12 「完了」をクリックします。



ログイン情報が登録されました。

指紋認証でホームページにログインする

指紋認証を使うと、指紋センサーに指をスライドさせるだけで、セキュリティの設定がされているホームページにログインすることができます。

ホームページのログイン情報の登録方法については「ホームページ上でログイン情報を登録する」 (\rightarrow P.105) をご覧ください。

- **1 ログイン情報が登録済みのホームページを表示させます。** 「アクセスの認証」ウィンドウが表示されます。
- **2** 指紋登録した指のいずれかを指紋センサーにスライドさせます。 指紋の認証が成功すると、自動的にホームページにログインします。



POINT_

▶ 指紋認証によるホームページへのログインを、一時的に使わないようにすることができます。

ー度ホームページにログインした後でも、すべてのページにパスワードの入力欄が表示されているような場合に、OmniPass の「アクセスの認証」ウィンドウが何度も表示されることがあります。

このような場合は、次の手順で OmniPass のログイン機能の動作を変更できます。

- ・指紋認証によるホームページへのログイン機能を使用しない
- 1. 画面右下の通知領域にある OmniPass アイコンを右クリックします。
- 2. 表示されるメニューから「パスワード置換を無効にする」をクリックします。 パスワード入力欄のあるページを OmniPass が検出しなくなります。ログイン情報の 登録や指紋認証によるログインはできません。
- ・指紋認証によるホームページへのログイン機能を使用する
- 1. 画面右下の通知領域にある OmniPass アイコンを右クリックします。
- 2. 表示されるメニューから「パスワード置換を有効にする」をクリックします。

5 登録情報を管理する

「OmniPass コントロールセンター」について

指紋認証の設定は、「OmniPass コントロールセンター」で変更することができます。

■「OmniPass コントロールセンター」の起動方法

「OmniPass コントロールセンター」は次の手順で起動します。

1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Softex」→「OmniPass コントロールセンター」の順にクリックします。
「OmniPass コントロールセンター」が起動します。



■ パスワードの管理

ホームページにログインするための情報を管理します。この設定画面を表示する場合は、すでに登録済みの指紋の認証を行います。

「指紋認証でホームページにログインする」(→ P.105)


□パスワードの管理

指紋認証を使ってホームページへログインするためのユーザー名とパスワードを管理します。 ログイン情報を変更するには、一度ログイン情報を削除して、再登録を行います。



□ ID の管理

指紋認証ユーティリティ (OmniPass) のユーザー ID を管理します。ホームページへログイン するためのユーザー名とパスワードは、それぞれの ID に結びつけて管理されます。 例えば、ユーザーID を追加することで、同じホームページへログインするときに異なったユー



■ ユーザー設定の変更

OmniPass のユーザーごとに変更可能な項目を設定します。

□ユーザーのサウンド設定の変更

指紋認証を使用するときにパソコンから出る音についての設定をします。

□ユーザーに通知するタスクバーヒントの変更

パスワード情報のあるホームページを検出したときなどに、画面右下の通知領域にある OmniPass アイコン に、メッセージを表示するための設定をします。

□認証ウィンドウ設定の変更

指紋認証を行う際に表示される認証ウィンドウの表示方法についての設定をします。



■ システム設定の変更

パソコン全体に共通の、OmniPass の動作を設定します。

□ OmniPass 起動オプションの変更

Windows にログオンした後に自動的に OmniPass を使用できるようにしたり、使用を停止したりすることができます。



□ Windows 簡易ユーザー切り替え機能の設定

このパソコンで複数のユーザーが指紋認証のユーザー登録をしている場合、指紋センサーに指をスライドするだけで、ユーザーを切り替えることができます。

1 「Windows 簡易ユーザー切り替え機能を有効にする」の □ を ☑ にして、「変更をすべて保存」をクリックします。



2 「OK」をクリックしパソコンを再起動します。

指紋センサーを使って、ユーザー切り替えができるようになりました。



▶ 元の状態に戻す

「Windows 簡易ユーザー切り替え機能を有効にする」の ▼ を □ にして、「変更をすべて保存」をクリックします。

「OK」をクリックしてパソコンを再起動すると、指紋センサーのスクロール機能が使用できるようになります。

Windows 簡易ユーザー切り替え機能を設定すると、次の手順でユーザーを切り替えることができます。

- **1** 指を指紋センサーに数秒間置きます。 しばらくすると、「OmniPass-Windows 簡易ユーザー切り替え」ウィンドウが表示されます。
- **2** 現在ログオン中のユーザーとは別のユーザーが指紋登録した指のいずれかを、 指紋センサーにスライドさせます。



指紋の認証が成功すると、ユーザーが切り替わります。

■ ユーザー管理ウィザードの実行



POINT

▶ OmniPass にユーザーがログオンしていない場合には、「ユーザー管理ウィザードの実行」 の代わりに「新規ユーザーの登録」メニューが表示されます。

□ 新規ユーザーを OmniPass に追加

既存の Windows ユーザーの登録や、新規の Windows ユーザーの作成と登録を行うことができます。

「指紋を登録する」(→ P.95)

□ OmniPass からユーザーを削除

指紋認証を使うユーザーの削除を行うことができます。 「指紋認証の登録情報を削除する」 $(\rightarrow P.120)$

□ OmniPass ユーザー情報のバックアップ

既に設定しているユーザー情報をファイルに保存することができます。 「登録情報をバックアップする」(→ P.126)

□ OmniPass ユーザー情報の復元

ファイルに保存したユーザー情報を読み込むことができます。 「バックアップした登録情報を読み込む」(→ P.129)

□ユーザーの認証デバイスの登録変更


認証に使用する指紋の追加登録や、登録済みの指紋の変更、再登録ができます。 「指紋認証の登録情報を変更する」(→ P.119)

指紋認証の登録情報を変更する

■ 指紋認証の登録情報の構成

登録情報は、次のような構成で設定されています。

指紋認証を使うためには、ご利用になる方の指紋をあらかじめ登録しておく必要があります。 本パソコンに指紋を登録する方法については、「指紋を登録する」(\rightarrow P.95)をご覧ください。 指紋認証の登録情報(ユーザー名やパスワードは例です)



● ユーザー名

指紋を登録したユーザーの名前です。Windows のユーザー名と同じ名前が使用されます。

● ドメイン

パソコンの所属するドメイン、またはフルコンピュータ名が表示されます。

指紋

指紋が登録されています。

● パスワード

指紋を登録したユーザーのパスワードです。Windows にログオンするときと同じパスワードが使用されます。

● ホームページのログイン情報

 ${
m ID}$ (ユーザー名) やパスワードの入力を必要とするホームページを、指紋を認証させるだけで閲覧を可能にするために、あらかじめ ${
m ID}$ (ユーザー名) やパスワードを登録しておきます。

■ 指紋認証の登録情報を変更する

ここでは、指紋認証を使うために登録した情報を変更する方法について説明します。

● ユーザー名

ユーザー名は変更できません。Windows のユーザー名と同じ名前が使用されます。

%重要

▶ 指紋認証を使用するよう登録した Windows のユーザー名は、変更しないでください。

● パスワード

Windows にログオンするときのパスワードを変更した場合は、指紋認証の登録情報に設定されているパスワードも、変更後の Windows のパスワードと同じものに変更する必要があります。 Windows のパスワードを変更した後、Windows へのログオンやホームページへのログインのために初めて指紋認証を行った時に、警告メッセージが表示されるので、変更後のパスワードを登録してください。

指紋

指紋の登録を10本まで追加することができます。また、すでに登録済みの指紋を登録しなおすこともできます。ただし、登録済みの指紋を削除するには、指紋認証の登録情報をすべて削除し、再登録を行う必要があります。

● ホームページのログイン情報

ホームページのログイン情報を変更する場合は、登録済みのログイン情報を削除し、再登録が必要になります。この場合は指紋認証の登録情報を削除する必要はありません。

■ 指紋認証の登録情報を削除する

POINT

▶ 削除する前にユーザー情報をバックアップしておくと、ユーザーを復活させる必要が生じた際に簡単に復活させることができます。バックアップの手順については「登録情報をバックアップする」(→P.126)をご覧ください。


ユーザーの登録情報を削除するには、そのユーザーで OmniPass にログオンしている必要があります。

1 画面右下の通知領域にある OmniPass アイコン ○ を右クリックし、表示されるメニューから「ユーザーのログオン」をクリックします。

「ユーザーログオンの認証」ウィンドウが表示されます。



- 2 指紋登録した指のいずれかを指紋センサーにスライドさせます。
- 3 「OmniPass- ユーザーのログアウト」というメッセージウィンドウが表示されたら、「はい」をクリックします。 表示されない場合は手順4に進みます。
- **4** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Softex」→「OmniPass コントロールセンター」の順にクリックします。
 「OmniPass コントロールセンター」ウィンドウが表示されます。
- **5** 「ユーザー管理ウィザードの実行」をクリックします。 ユーザー管理ウィザードメニューが表示されます。
- **6** 「OmniPass からユーザーを削除」をクリックします。



「ユーザー削除の認証」ウィンドウが表示されます。

7 指紋登録した指のいずれかを指紋センサーにスライドさせます。



指紋の認証が成功すると、「ユーザー削除の確認」ウィンドウが表示されます。

- **8** 「OK」をクリックします。 「ユーザーは正常に削除されました」というメッセージが表示されます。
- **9** 「OK」をクリックします。


指紋認証の登録情報が削除されました。「既存ユーザーの指紋を登録する」 $(\rightarrow P.95)$ をご覧になり、指紋認証情報の再登録を行ってください。

■ 指紋認証の情報を登録する

指紋認証情報の登録方法については、「既存ユーザーの指紋を登録する」(→ P.95) をご覧ください。

■ 指紋を追加登録する

- **1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Softex」→「OmniPass コントロールセンター」の順にクリックします。
 「OmniPass コントロールセンター」ウィンドウが表示されます。
- **2** 「ユーザー管理ウィザードの実行」をクリックします。 ユーザー管理ウィザードメニューが表示されます。
- 3 「ユーザーの認証デバイスの登録変更」をクリックします。




「認証デバイスの登録変更の認証」ウィンドウが表示されます。

4 指紋登録した指のいずれかを指紋センサーにスライドさせます。



指紋の認証が成功すると、「指の選択」ウィンドウが表示されます。

5 指紋を追加、または登録しなおしたい指を選択して「次へ」をクリックします。



「指紋の取得」ウィンドウが表示されます。

修重要


▶ すでに指紋登録してある指を選択して「指紋の取得」ウィンドウに進んだ後に「キャンセル」をクリックして登録作業を中断した場合、登録されていた指紋の情報は削除され、その指で指紋認証することができなくなります。指の選択を間違って「指紋の取得」ウィンドウに進んだ場合は、「戻る」をクリックしてください。

6 指紋センサーに指をスライドさせ、指紋の採取を行います。画面の表示にした がって指紋の読み取りを行ってください。

指紋が正常に読み取れた場合にはイラストが緑色に、読み取れなかった場合にはイラストが赤色に表示されます。

指紋の採取は最低3回行います。





(画面は状況により異なります)

指紋を識別するのに充分な情報が採取できたら、「指紋の確認」ウィンドウが表示されます。

- 7 もう一度指紋センサーに指をスライドさせ、指紋の確認を行います。
- ❸ 「指紋の確認」が完了したら「完了」をクリックします。

以上で指紋の追加登録が完了しました。

ホームページのログイン情報を管理する

指紋認証を使ってホームページにログインするための情報は、次の画面で管理することができます。

- **1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」 \rightarrow 「Softex」 \rightarrow 「OmniPass コントロールセンター」の順にクリックします。
 - 「OmniPass コントロールセンター」ウィンドウが表示されます。
- 2 「パスワードの管理」をクリックします。



「パスワードの管理アクセスの認証」ウィンドウが表示されます。

3 指紋登録した指のいずれかを指紋センサーにスライドさせます。



指紋の認証が成功すると、「パスワードの管理」ウィンドウが表示されます。

4 「パスワード保護されたダイアログ」にログイン情報が表示されます。

ログイン情報を変更するには、ログイン情報の再登録が必要となります。変更したいログイン情報名を選択して「ページの削除」をクリックし、ログイン情報を削除した後に再登録してください。



5 必要な操作が終了したら、「変更をすべて保存」をクリックします。

登録情報のバックアップ/読み込み

ユーザー名やパスワード、指紋やホームページのログイン情報など、一度登録した情報を、まとめてバックアップしておくことができます。登録情報を誤って削除してしまったときなどのために、バックアップをお勧めします。

■ 登録情報をバックアップする

ユーザーの登録情報をバックアップするには、そのユーザーで OmniPass にログオンしている 必要があります。

¶ 画面右下の通知領域にある OmniPass アイコン

Name を右クリックし、表示される
メニューから「ユーザーのログオン」をクリックします。

「ユーザーログオンの認証」ウィンドウが表示されます。




2 指紋登録した指のいずれかを指紋センサーにスライドさせます。

- **3** 「OmniPass- ユーザーのログアウト」というメッセージウィンドウが表示されたら、「はい」をクリックします。 表示されない場合は手順4に進みます。
- **4** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Softex」→「OmniPass コントロールセンター」の順にクリックします。
 「OmniPass コントロールセンター」ウィンドウが表示されます。
- **5** 「ユーザー管理ウィザードの実行」をクリックします。



ユーザー管理ウィザードメニューが表示されます。

6 「OmniPass ユーザー情報のバックアップ」をクリックします。



「プロファイルのバックアップの認証」ウィンドウが表示されます。

7 登録してある指紋で認証させます。




指紋の認証に成功すると、「ユーザープロファイルのバックアップを名前を付けて保存」 ウィンドウが表示されます。

8 バックアップファイルの名前と保存場所を指定し、「保存」をクリックします。



「バックアップファイルのパスワード」ウィンドウが表示されます。

ダ バックアップファイルに設定するパスワードを入力し、「OK」をクリックします。



「OmniPass-プロファイルのバックアップ成功」メッセージが表示されます。

POINT

- ▶ パスワードを設定しなくても登録することができます。その場合、「パスワード」および「パスワードの確認」は空欄のまま「OK」をクリックします。
- **10** 「OK」をクリックします。

以上でユーザー情報のバックアップが完了しました。

修重要


バックアップファイルに設定したパスワードは、忘れないようにしてください。バックアップファイルを使用してユーザー登録情報を復元するときに、このパスワードが必要になります。

■ バックアップした登録情報を読み込む

バックアップしたユーザーの登録情報を読み込むには、そのユーザー情報の読み込み先となる Windows のユーザーが必要です。


この Windows のユーザーは、まだ OmniPass に登録されていないユーザーである必要があります。 OmniPass に登録済みの Windows ユーザーに重複してユーザー登録情報を読み込むことはできません。

- **1** OmniPass に登録されていないユーザーで Windows にログオンします。
- **2** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Softex」→「新規ユーザーの 登録」の順にクリックします。
- **3** 「既存の Windows ユーザーの登録」をクリックします。



「OmniPass への登録」ウィンドウが表示されます。

4 「バックアップしたユーザー情報からユーザーを復元します」の■をクリックして**■にし、「次へ」をクリックします。**




「復元するユーザープロファイルを開く」ウィンドウが表示されます。

5 保存してある登録情報を選択し、「開く」をクリックします。




「バックアップファイルのバスワード」ウィンドウが表示されます。

6 バックアップファイルのパスワードを入力し、「OK」をクリックします。



7 「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、「次へ」をクリックします。

「ユーザー名」と「パスワード」には、読み込み先のユーザーの Windows ユーザー名とログオンパスワードを入力してください。



「OmniPass はユーザーの復元処理を完了しました。」というメッセージが表示されます。

8 「OK」をクリックします。



9 パソコンを再起動します。

パソコンを再起動することにより、読み込んだ (インポートした) 登録情報が有効になります。

6 困ったときには

指紋認証機能のご使用に際して何か困ったことが起きた場合は、本章に記載されている内容をお調べください。エラーメッセージが表示された場合の対処方法やお客様からお問い合わせの多いトラブルに関する症状、原因、対処方法を記載しています。

問題が解決できない場合は、ご購入元にご確認いただくか、故障・修理に関するお 問い合わせ先(→『サポート&サービスのご案内』)にご相談ください。

指紋認証全般

症状	原因	対処	参照先
指紋の認証画面が表示され	以下のような場合に非表示	▼ をクリックしてプルダ	「指紋認証で Windows にロ
ない	になります。	ウンメニューを表示し、	グオンする」(→ P.104)
	・「AuthenTec 指紋ドライバ」	「AuthenTec指紋ドライバ」の	「指紋認証でホームページ
	の「自動開始に設定」の	■をクリックして▼にし	にログインする」(→ P.113)
	チェックが外れている	てください。	
	・アプリや OS の設定が変		
	更された		
	指紋センサーが認識されて	指紋センサーの状態をデバ	
	いない	イスマネージャで確認して	_
		ください。	
入力した指紋が赤色で表示	指紋の読み取りに失敗した	指のスライドのさせかたが	「指のスライドのさせ方」
される		正しいか、指紋センサーに	(→ P.93)
		傷や汚れが付いていないか	「指紋センサーの清掃につ
		確認してください	いて」 (→ P.92)
	・登録されている指紋情報	パスワード入力で Windows	「指紋認証で Windows にロ
	に、認証に必要な特徴が	にログオンし、指紋情報を	グオンする」(→ P.104)
	不足している	再登録してください。	「指紋を追加登録する」(→
	・現在の指紋の状態が、登		P.122)
	録時から大きく変化して		
	いる		
	OmniPassにユーザー情報が	ユーザー情報の再登録を	「指紋認証の登録情報を変
	正しく登録されていない、	行ってください	更する」(→ P.119)
	または破損している		
指紋入力画面は表示されて	指紋センサーの初期化に失	一度OmniPassツールバーの	
いるが、指をスライドして	敗した	右上にある × をクリック	
も反応がない		して認証画面を閉じ、再度	_
		認証画面を表示させてくだ	
		さい。	

Windows ログオン時

症状	原因	対処	参照先
別のアプリケーションまた	新たにインストールしたア	新たにインストールしたア	
はドライバをインストール	プリケーション/ドライバ	プリケーションやドライバ	
したら、指紋認証で	がOmniPassと競合している	をアンインストールして、	
Windows にログオンできな		もう一度ご確認ください。	
くなった		一部のネットワークドライ	_
		バやセキュリティアプリ	
		ケーションには、Windows	
		のログオン処理を変更する	
		ものがあります。	
Windows 起動時に、指紋認	Windows のログオンパス	Windows のログオンパス	「Windows のログオンパス
証の画面が表示されずにデ	ワードを設定していない	ワードを設定してくださ	ワードを設定する」(→
スクトップまで進んでしま		V'o	P.95)
う		Windows では、パソコンに	
		登録されているユーザーが	
		一人のみ、かつパスワード	
		が設定されていない場合、	
		常にそのユーザーが使用す	
		るものとしてログオン認証	
		を省略してしまいます。	
「OmniPass - ログオン エ	Windows のログオンパス	表示された入力画面で、変更	「指紋認証の登録情報を変
ラー」または「OmniPass - パ	ワードが変更されている	後のパスワードを OmniPass	更する」(→ P.119)
スワードの更新」という		に登録してください。	
メッセージが表示される			
以前はログオンできていた	使用していたユーザーアカ	システム管理者に確認して	
アカウントが、指紋認証で	ウントがシステム管理者に	ください。	_
ログオンできなくなった	よって停止された		
	新しい管理者ユーザーを追	新しい管理者ユーザーを削	「新規にユーザーを登録す
	加すると、「Administrator」ア	除するか、新しいユーザー	
	カウントはようこそ画面か		
	らログオンできなくなりま		
	す。		
	OmniPass では、ようこそ画		
	面に表示されないユーザー		
	は指紋認証でログオンする		
	ことはできません。		
複数のユーザーの指紋を登	OmniPass は、入力された指	複数の Windows アカウント	
録している場合に、			
Windows のログオン画面で	ます。	ウントごとに違う指の指紋	
選択したユーザーとは違う	この際、Windows のログオ		
ユーザーでログオンしてし	ン画面でユーザーが選択さ		
まう	れていても関知しません。		
	一人の人が複数の Windows		_
	アカウントを使い分ける場		
	合に、同じ指の指紋が登録		
	されていると区別が付かず		
	意図しないユーザーでログ		
	オンしてしまう場合があり		
	ます。		

ユーザー登録時

症状	原因	対処	参照先
ユーザー名・パスワードの	Windows では、コントロー	そのまま変更前のユーザー	「既存ユーザーの指紋を登
登録画面で、ログオンして	ルパネルからユーザー名を	名でご使用いただくか、使	録する」(→ P.95)
いるユーザー名とは違う	変更しても、内部的には最	用したいユーザー名で新し	「新規にユーザーを登録す
ユーザー名が表示される	初に作成したときのユー	くユーザーを作成してくだ	る」 (→ P.102)
	ザー名で処理を行っていま	さい。	
	す。OmniPass ではこの内部		
	処理用のユーザー名を使用		
	するため、ユーザー名の変		
	更を行った場合、このよう		
	な状況になります。		
OmniPassユーザー管理ウィ	既にOmniPassにユーザー情	ユーザー情報を変更するに	「指紋認証の登録情報を変
ザードでユーザー登録しよ	報が登録されている	は、一度ユーザーを削除し	更する」(→ P.120)
うとすると、そのユーザー		て再登録してください。	
はすでに存在しているとい			
うエラーが表示される			

ホームページのログイン情報登録時

症状	原因	対処	参照先
「パスワードの記憶」でホー	登録しようとしている画	パスワードなどのログイ	「ホームページ上でログイ
ムページを登録しようとす	面にログイン情報が入力	ン情報をそれぞれの入力	ン情報を登録する」(→
ると「OmniPass- パスワード	されていない	欄に入力してから、再度	P.105)
の記憶エラー」が表示され		「パスワードの記憶」を	
る		行ってください。	
	ログイン画面が「パスワー	「パスワードウィザードの	「パスワードウィザードで
	ドの記憶」では入力欄を検	実行」をクリックし、パス	ログイン情報を登録する」
	出できない構成になって	ワードウィザードから登	(→ P.108)
	いる	録を行ってください。	
「パスワードウィザード」	ログイン画面が「パスワー	ログイン情報を入力し、	「ホームページ上でログイ
でパスワードの登録がで	ドウィザード」では入力欄	「パスワードの記憶」から	ン情報を登録する」(→
きない	を検出できない構成に	登録を行ってください。	P.105)
	なっている		

ホームページでのログイン時

症状	原因	対処	参照先
Windowsへのログオンは指	「起動オプション」の「現	「OmniPassコントロールセン	「「OmniPass コントロール
紋認証で行えるのに、登録	在の Windows ユーザーで	ター」の「システム設定の変	センター」について」(→
したホームページでは認	OmniPass に自動ログオン	更」を開き、「現在のWindows	P.114)
証画面が表示されない	する」がチェックされてい	ユーザーでOmniPassに自動	
	ない	ログオンする」をチェックし	
		てください。	
	スタートアップの項目か	MSConfig を使用して、	
	ら「scureapp」が外れている	Windows の起動時に	
		「scureapp」が自動実行され	_
		るようスタートアップの設	
		定を有効にしてください。	
指紋認証を行うと ID やパ	ログインボタンを OmniPass	ログイン情報が入力され	
スワードは入力されるが、	が検出できない構成になっ	たら、手動でログインボタ	
自動的にログインしない	ている	ンをクリックしてログイ	_
		ンしてください。	
以前は入力できていた	半角/全角モード、	文字の入力モード(半角/	
ホームページのパスワー	CapsLock、Num キーなどの	全角、CapsLock、Num キー)	
ドが、入力できなくなった	設定が登録時と異なって	を確認してください。	_
	いる		

Memo

第4章

周辺機器の設置/設定/増設

周辺機器の取り付け方法や注意事項を説明しています。

1	周辺機器を取り付ける前に	138
	メモリ	
3	ポートリプリケータ	143
4	CD / DVD	145
5	プリンタ	155

1 周辺機器を取り付ける前に

取り扱い上の注意

ここでは周辺機器を接続する前に、予備知識として知っておいていただきたいことを説明します。

● 周辺機器によっては設定作業が必要です

本パソコンの周辺機器の中には、接続するだけでは正しく使えないものがあります。このような機器は、接続した後で設定作業を行う必要があります。例えば、プリンタや PC カードを使うには、取り付けた後に「ドライバのインストール」という作業が必要です。また、メモリなどのように、設定作業がいらない機器もあります。周辺機器は、本書をよくご覧になり、正しく接続してください。

● マニュアルをご覧ください

ケーブル類の接続は、本書をよく読み、接続時に間違いがないようにしてください。誤った接続状態で使用すると、本パソコンおよび周辺機器が故障する原因となることがあります。

本書で説明している周辺機器の取り付け方法は一例です。本書とあわせて周辺機器のマニュアルも必ずご覧ください。

● 純正品をお使いください

弊社純正の周辺機器については、販売店にお問い合わせになるか、マイページ (http://azby.fmworld.net/)の「富士通純正品メニュー」をご覧ください。 他社製品につきましては、本パソコンで正しく動作するかどうか、保証いたしかねます。他 社製品をお使いになる場合は、製造元のメーカーにお問い合わせくださいますようお願いいたします。

● ACPI に対応した周辺機器をお使いください

本パソコンは ACPI モードに設定されています。ACPI モードに対応していない周辺機器をお使いの場合、省電力機能などが正しく動作しない場合があります。

● 周辺機器の電源は、本パソコンの電源を入れる前に入れてください

電源を入れて使う周辺機器を取り付けた場合は、周辺機器の電源を入れてから本パソコンの電源を入れてください。また、周辺機器の電源を切るときは、本パソコンの電源を切ってから周辺機器の電源を切ってください。

修重要

- ▶ コネクタに周辺機器を取り付ける場合は、コネクタの向きを確認し、まっすぐ接続してください。
- ▶ 複数の周辺機器を取り付ける場合は、1つずつ取り付けて設定してください。

2 メモリ

メモリを増設する

⚠警告



 メモリの取り付け/取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタや 周辺機器を取り外してください。スタンバイや休止状態では、取り付け/取り外しを行わない でください。

感電の原因となります。また、データが消失したり、パソコン本体やメモリが故障する原因と なることがあります。




取り外したカバー、キャップ、ネジ、電池などの部品は、小さなお子様の手の届かないところに置いてください。

誤って飲み込むと窒息の原因となります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

修重要

- ▶ 本パソコンのネジを取り外すときは、ネジに合ったプラスのドライバー1番をお使いください。他のドライバーを使うと、ネジの頭をつぶすおそれがあります。
- ▶ 取り付けるメモリは、本パソコンでサポートしているメモリをお使いください。 FMVNM1GJ3 (1GB)、FMVNM2GJ3 (2GB) をお使いください。メモリの最大容量は 4GB のため、富士通 WEB MART のカスタムメイドモデルで 4GB のメモリを選択した場合は、メモリ容量を増やすことができません。
- ▶ メモリは 4GB まで搭載可能ですが、Windows が利用可能な領域は約 3GB になります。
- ▶ メモリは次図のように両手でふちを持ってください。金色の線が入っている部分(端子)には、絶対に手を触れないでください。指の油分などが付着すると、接触不良の原因となることがあります。
 - この部分には手を触れないでください



▶ メモリは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。

POINT_


- ▶ 取り外したネジなどをパソコン本体内部に落とさないでください。故障の原因となることがあります。
- ▶ 操作に必要な箇所以外には手を触れないでください。故障の原因となることがあります。
- ▶ メモリは何度も抜き差ししないでください。故障の原因となることがあります。
- ▶ メモリの表面の端子や IC 部分に触れて押さないでください。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。
- ▶ メモリがうまく取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったんメモリを 抜いてからもう一度メモリを取り付けてください。
- ▶ メモリを取り付け、メモリの容量を確認するには、BIOS セットアップの「情報」メニューの「メモリスロット」の項目を見ます (\rightarrow P.200)。「512MB DDR2 SDRAM」などと取り付けたメモリの容量が表示されます。取り付けが正しいにもかかわらず本パソコンが起動しない場合は、メモリが故障または不良です。「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連絡ください。
- ▶ 本パソコンは、メインメモリの一部をビデオメモリで使用しています。そのため、起動時 の自己診断 (POST) 時や Windows の画面に表示されるメモリの容量は、取り付けたメモ リの総容量より、約8MB少なくなります。
- ▶ メモリを増やすときは、あらかじめ取り付けられているメモリを取り外して交換する場合があります。

1 内蔵バッテリパックを取り外します。

内蔵バッテリパックの取り外しについては、「取り扱い」 — 「内蔵バッテリパックを交換する」 $(\rightarrow P.40)$ の手順 $1 \sim 3$ をご覧ください。

2 拡張 RAM モジュールスロットカバーを取り外します。

パソコン本体下面 (\rightarrow P.19) のネジ (2_ケ所) を取り外し、拡張 RAM モジュールスロットカバーを矢印の方向に開いて、取り外します。




POINT_

- ▶ メモリスロットにメモリを取り付ける場合は、手順4をご覧ください。
- ▶ 取り付けられているメモリを新しいメモリに交換する場合は、手順3をご覧ください。


3 交換したいメモリを取り外します。

メモリを押さえている両側のツメを左右に開き、スロットからメモリを取り外します。



4 メモリを取り付けます。

両手でメモリのふちを持って、メモリの欠けている部分と、コネクタの突起を合わせ、 斜め上からしっかり差し込み、パチンと音がするまで下に倒します。




修重要

- ▶ 標準スロットと増設スロット以外のスロットには、手を触れないでください。故障の原因となることがあります。
- ▶ メモリの取り付けを行う場合は、端子やICなどに触れないようメモリのふちを持ってください。
- ▶ メモリの表面の端子やIC部分に触れて押さないでください。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。
- メモリがうまく取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったんメモリを 抜いてから、もう一度メモリを取り付けてください。無理にメモリを取り付けようとする と、メモリやコネクタが破損する原因となります。

5 拡張 RAM モジュールスロットカバーを取り付け、ネジで固定します。 手順 2 で外した拡張 RAM モジュールスロットカバーを取り付けます。

拡張 RAM モジュールスロットカバー



6 内蔵バッテリパックを取り付けます。

内蔵バッテリパックの取り付けについては、「取り扱い」 — 「内蔵バッテリパックを交換する」 $(\rightarrow P.40)$ の手順 4 をご覧ください。

修重要

▶ メモリが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときに「拡張メモリエラー」というメッセージや英語のメッセージが表示されたり、画面に何も表示されなかったりすることがあります。その場合は電源ボタンを4秒以上押して本パソコンの電源を切り、もう一度メモリを取り付けてください。

3 ポートリプリケータ

修重要

- ▶ ポートリプリケータは、富士通WEB MARTのカスタムメイドモデルで選択した場合のみお使いになれます。
- ▶ パソコン本体左側面に盗難防止用ケーブルが接続されている場合は、あらかじめ取り外してください。
- ポートリプリケータに接続されている周辺機器の中には、パソコン本体の電源が入っている状態でポートリプリケータの取り付け/取り外しを行うと、動作が不安定になるものがあります。この場合はパソコン本体の電源を切ってから、ポートリプリケータの取り付け/取り外しをしてください。

ポートリプリケータを取り付ける

∧注意




● パソコン本体にポートリプリケータを取り付ける場合は、指をはさまないように注意してください。

けがの原因となることがあります。

修重要

- ▶ ポートリプリケータ接続時には、必ずパソコン本体のコネクタから、すべてのケーブルと 周辺機器を取り外してください。破損するおそれがあります。
- 1 パソコン本体下面にポートリプリケータを取り付けます。

コネクタの位置を合わせてパソコン本体を水平に下ろし(1)、パソコン本体上面の奥側を軽く押さえて(2)、ポートリプリケータにしっかりと取り付けます。




炒重要

- ▶ ポートリプリケータに周辺機器を取り付け/取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外してください。
- ▶ ポートリプリケータを取り付ける場合、パソコン本体上面の奥側を軽く押さえてください。 強く押さえると、液晶ディスプレイが割れるおそれがあります。
- ▶ 本パソコンを持ち運ぶ場合は、ポートリプリケータを必ず取り外してください。ポートリプリケータを接続した状態で本パソコンを持ち運ぶと、パソコン本体およびポートリプリケータのコネクタが破損するおそれがあります。

ポートリプリケータを取り外す

- ポートリプリケータに周辺機器が接続されている場合は、周辺機器の電源を切ります。
- **2** ポートリプリケータのロックを外します。 ポートリプリケータの取り外しレバーを起こして、ロックを外します。



3 ポートリプリケータを取り外します。 パソコン本体を持ち上げて、ポートリプリケータを取り外します。



4 CD / DVD

光学ドライブ搭載モデルのスーパーマルチドライブの取り扱いについて説明しています。

修重要

- ▶ ここでは、CD-ROM、音楽 CD、CD-R/RW ディスクをまとめて CD、DVD-ROM や DVD-Video などをまとめて DVD と呼んでいます。また、CD や DVD をまとめてディスクと呼びます。
- ►「WinDVD」、「Roxio Creator」、「DVD-RAM ドライバーソフト」については、「ソフトウェア」ー「ソフトウェアー覧」(→ P.174)をご覧ください。

取り扱い上の注意

■ ディスクご使用時の注意事項

- ディスクは両面ともラベルを貼ったり、ボールペンや鉛筆などで字を書いたりしないでください。
- ずータ面をさわったり、傷をつけたりしないでください。
- 曲げたり、重いものを載せたりしないでください。
- 汚れたり、水滴がついたりしたときは、少し湿らせた布で中央から外側に向かって拭いた後、乾いた布で拭き取ってください。
- コーヒーなどの液体がかからないようにしてください。
- 高温や低温の場所に保管しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。
- パソコン本体のディスクアクセスランプが点灯中は、振動や衝撃を与えないでください。
- CD自動挿入機能(オートラン)が有効に設定されていると、正しく書き込みができないライティングソフトウェアがあります。ソフトウェアの指示に従ってCD自動挿入機能を設定してください。
- ディスクに書き込み中は、パソコン本体の電源を切ったり、再起動したり、CD/DVD 取り 出しボタンを押したりしないでください。また、【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーも押さ ないでください。
- 書き込み中にディスクのデータ面に傷を検出した場合、書き込みを中断することがあります。
- ディスクへの書き込みを行うときは、自動的にスタンバイや休止状態にならないように、省電力の設定を変更してください。
- ディスクへの書き込みには、多くの電力を使用します。パソコン本体に AC アダプタを取り付けてお使いください。
- ディスクへの書き込み中は、他のソフトウェアを起動しないでください。他のソフトウェアを起動している場合は、そのソフトウェアを終了させてください。

■ DVD-Video ご使用時の注意事項

- 次の DVD-Video がお使いになれます。
 - ・DVD-Video に記録されているリージョン (地域) コードに「2」が含まれているか、「ALL」と書かれているディスク
- ディスクの種類によっては、専用の再生ソフトが添付されている場合があります。ディスクに添付の再生ソフトをインストールした場合、「WinDVD」での再生は保証いたしません。また、ディスクに添付されている再生ソフトについても、弊社では保証いたしません。
- リージョン(地域)コードについて
 - ・リージョン (地域) コードの変更は4回までです。 リージョン (地域) コードを4回変更すると、最後に設定したリージョン (地域) コードに固定され、その他のリージョン (地域) コードのDVD-Video は再生できなくなります。固定されたリージョン (地域) コードを変更する方法はありませんのでご注意ください。
 - ・前回再生した DVD-Video と、リージョン(地域)コードが異なる DVD-Video を再生しようとすると、リージョン(地域)コード変更を確認するメッセージ画面が表示されます。このメッセージ画面で「OK」をクリックすると、リージョン(地域)コードの設定が変更されます。
 - ・ご購入時のリージョン(地域)コードは「2」です。
- DVD のディスクの種類によっては、著作権保護のため、コピープロテクトがかかっている場合があります。「WinDVD」では、著作権保護として、デスクランブル機能および相互認証(Authentication)機能が用意されています。著作権保護のされたデータなどをコピーし、再生しても、相互認証エラー(Authentication Error)となり、再生できません(This DVD can't be played in this Region. と表示されます)。

■ DVD ディスク再生時の注意事項

- 再生する DVD-Video によっては、コマ落ちをする場合があります。
- ●「WinDVD」の設定を変更した直後は、DVD-Videoの再生が不安定になる場合があります。
- キャプション表示とサブタイトル表示を、同時に表示することはできません。
- MPEG1 のデータによっては再生できないものがあります。
- 市販されているウイルス対策ソフトと「WinDVD」を同時に起動することはできません。自動検索の機能を持つウイルス対策ソフトに関しては、「WinDVD」を起動する前に、一時的に起動しないようにしてください。なお、本パソコンに添付のアンチウイルスソフトは問題ありません。
- DVD-Video の再生中に他のソフトウェアを起動すると、コマ落ち/音飛びする場合があります。コマ落ち/音飛びを防ぐために、起動しているソフトウェアはすべて終了してください。
 - なお、定期的に自動起動して、ウイルスチェック、ディスクメンテナンス、データベース 更新およびデータ送受信処理などを行うソフトウェアについても、その頻度により音や映像の再生に影響が出ますので、必要に応じて終了してください。
- DVDディスクおよびビデオCDによっては、再生される映像データが表示エリア全体に表示されないものがあります。この場合は、表示の一部が黒くなります。
- マウスカーソルのデザインによっては、DVD 再生画面の上に移動したときにマウスカーソルが点滅することがあります。このような時は、「マウスのプロパティ」ウィンドウの「ポインタ」タブで、「デザイン」の設定を「なし」に変更してください。
- 縦横比が16:9で録画されているDVD-Videoをフルスクリーン表示をさせた場合、ズーム機能が使用できないことがあります。

■ ドライブの注意事項

- ●本パソコンは、円形のディスクのみお使いになれます。円形以外の異形ディスクは、お使いにならないでください。故障の原因となることがあります。異形ディスクをお使いになり故障した場合は、保証の対象外となります。
- ●「ディスク使用時の注意事項」が守られていないディスク、ゆがんだディスク、割れたディスク、ヒビの入ったディスクはお使いにならないでください。故障の原因となることがあります。これらのディスクをお使いになり故障した場合は、保証の対象外となります。
- DVD 規格では媒体の厚さを 1.14mm ~ 1.5mm と規定しています。 記録面が薄い媒体など、一部でもこの範囲外の厚さになっている媒体をお使いになると故 障する場合があります。
 - 規格外の DVD 媒体をお使いになり故障した場合は保証の対象外となります。
- 市販のクリーニングディスクやレンズクリーナーを使うと、逆にゴミを集めてしまい、CD/ DVD ドライブのレンズが汚れてしまう場合があります。故障の原因になりますので絶対に 使わないでください。
 - うまく読み取れない場合には、ディスクの指紋、ほこりなどの汚れを拭き取ることで改善されることがあります。拭き取り方法はディスクの種類により異なります。詳しくは、ディスクの説明書またはレーベルなどをご覧ください。
- コピーコントロールCDは、現状の音楽CDの規格に準拠していない特殊なディスクのため、本パソコンでの再生および動作保証はできません。コピーコントロール CD のご使用中に不具合が生じた場合は、各コピーコントロール CD の発売元にお問い合わせください。なお、正式な音楽 CD 規格に準拠した CD には、次のようなロゴが表示されています。





本パソコンでは、次図のマークがついたCDをお使いになれます。マークのないCDはお使いにならないでください。故障の原因となることがあります。
 また、マークの種類によっては、ソフトウェアが必要になる場合があります。









POINT

- ▶ スーパーマルチドライブをお使いの場合は、次の点にご注意ください。
 - ・不正コピー防止の仕様に準拠していない DVD ディスクやビデオ CD は、正常に再生できない場合があります。
 - ・本パソコンでは DVD-Audio など「使用できるディスク」(\rightarrow P.148) に記載されていないディスクの再生および動作保証はできません。

使用できるディスク

		読み込み	書き込み	書き換え
CD-ROM	COMPACT	0	×	×
音楽 CD	OMPACT COMPACT DIGITAL AUDIO	0	×	×
ビデオ CD	COMPACT DISCRIPTION (DIGITAL VIDEO	0	×	×
CD-R	COMPACT	0	○注1	×
CD-RW	COMPACT B COMPAC	0	○注1注2	○注1注2
DVD-ROM	ROM.	0	×	×
DVD-Video		0	×	×
DVD-R (for Authoring) (3.95GB/4.7GB)	R	0	×	×
DVD-R (for General) (4.7GB)	DVD R	0	○注1	×
DVD-R DL (8.5GB)		0	○注1	×
DVD-RW	R W	0	○注1注2	○注1注2
DVD+R (4.7GB)	RW DVD+R	0	○注1	×
DVD+R DL (8.5GB)		0	○注1	×
DVD+RW (4.7GB)	DVD+ReWritable	0	○注1注2	○注1注2
DVD-RAM ^{注 3} (4.7GB/9.4GB)	RAM	0	0	0

- 注1: データの追記が可能な CD や DVD にデータを追記するには、「Easy Media Creator」を使用します。データの追記を行うには、ディスクを追記可能の状態にしておく必要があります。詳しくは、「Roxio Creator」のヘルプをご覧ください。
- 注2: CD-RW、DVD-RW、DVD+RW に書き込んだデータを削除するには、ディスク内のデータをすべて消去する必要があります。
- 注3:・DVD-RAMは、カートリッジなしタイプまたはカートリッジからディスクが取り出せるタイプをご購入ください。 カートリッジに入れた状態で使用するタイプ(Type1)は使用できません。また、無理に取り出して使用しないでください。
 - ・2.6GB および 5.2GB のディスクは、使用できません。

推奨ディスク

本パソコンの CD/DVD ドライブで書き込み/書き換えを行う場合は、次のディスクをお使いになることをお勧めします。

ディスク	メーカー	メーカー型名
CD-R	太陽誘電	CDR80WTY、CDR80WPY
CD-RW	三菱化学メディア	SW74QU1、SW74EU1、SW80QU1、SW80EU1
DVD-RAM	日立マクセル	DRM120C.1P A (4.7GB、カートリッジ無)、
		DRM47PWC.S1P A(4.7GB、カートリッジ無)、
		DRMC94C.1P (9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)、
		DRMC240C.1P A (9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)
	松下電器	LM-HC47M(4.7GB、カートリッジ無)、
		LM-HB47MA (4.7GB、カートリッジ有、取り出し可)、
		LM-HB94M(9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)
DVD-R	太陽誘電	DR-47TY、DR-47WTY
DVD-R DL	三菱化学メディア	DHR85YP1、DHR85H1
DVD-RW	日本ビクター	VD-W47H
DVD+R	太陽誘電	DR+47WTY
	三菱化学メディア	DTR47JP
DVD+R DL	三菱化学メディア	DTR85H1、DTR85NP1
DVD+RW	三菱化学メディア	DTW47U1

POINT

- ▶ スーパーマルチドライブをお使いの場合は、次のことにご注意ください。
 - ・本パソコンで作成した CD-R/RW は、お使いの CD プレーヤーによっては再生できない場合があります。
 - ・本パソコンで作成した DVD-RAM、DVD-R/RW、DVD-R DL、DVD+R/RW、および DVD+R DL は、お使いの DVD プレーヤーによっては再生できない場合があります。 また、再生に対応した DVD プレーヤーをお使いの場合でも、ディスクの記録状態によっては再生できない場合があります。
 - ・このパソコン以外の機器で作成されたディスクは、再生できない場合があります。

DVD-RAM への書き込み/書き換え

本パソコンのスーパーマルチドライブで DVD-RAM に書き込み/書き換えをする場合は、ドライブの設定を変更し、DVD-RAM ディスクをフォーマット(初期化)する必要があります。なお、本パソコンでは、2.6/5.2GB の DVD-RAM ディスクは使用できません。

■ ドライブの設定を変更する

初めて DVD-RAM ディスクに書き込む場合は、ドライブの設定を変更してください。

- **1** 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックします。
- 2 DVD-RAM が割り当てられているドライブを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- **3** 「書き込み」 タブで「このドライブで CD 書き込みを有効にする」 のチェックを 外します。
- **4** 「OK」をクリックします。

■ DVD-RAM ディスクをフォーマットする

DVD-RAM ディスクをフォーマットするときは、お使いになる目的にあわせて、フォーマット 形式を選択してください。UDF 形式でフォーマットする場合は、あらかじめ「DVD-RAM ドライバーソフト」をインストールしておいてください。インストール方法は、「ソフトウェア」 - 「ソフトウェア一覧」 (\rightarrow P.174) をご覧ください。

また、9.4GB の両面タイプの DVD-RAM ディスクをフォーマットする場合は、片面ごとにフォーマットしてください。

■ DVD-RAM のフォーマット形式

ここでは、代表的な DVD-RAM ディスクのフォーマット形式を紹介します。

□ FAT 形式

ハードディスクやフロッピーディスクにデータを保存するときに使われているフォーマット の1つです。

• FAT32

Windows で選択できる FAT 形式の 1 つです。

□ UDF (Universal Disk Format) 形式

DVD の統一標準フォーマットです。UDF 形式でフォーマットした DVD-RAM メディアでは、エラーチェックツールや最適化(デフラグ)ツールは実行できません。

• UDF1.5

DVD-RAM ディスクの標準フォーマットです。

● UDF2.0(「DVD-RAM ドライバーソフト」のみ選択可能) DVD フォーラム策定の「ビデオレコーディングフォーマット規格」準拠のフォーマットで す。

ディスクをセットする/取り出す


修重要

- ▶ ディスクに頻繁にアクセスする場合などは、AC アダプタを取り付けることをお勧めします。バッテリのみで運用すると、バッテリの寿命が短くなる場合があります。
- ディスクをセットする場合は、トレー中央の突起にディスクの穴を合わせ、パチンと音がするまでしっかりとはめ込んでください。きちんとはめ込まないと、ディスクがドライブ内部で外れて、トレーやドライブ内部、およびディスクを破損する原因となることがあります。
- ▶ セットすると自動で始まるディスクを使用しているときにパソコン本体をスタンバイにすると、レジューム時にディスクが二重に起動してしまい、誤動作の原因となります。二重に起動してしまった場合は、ディスクのソフトウェアをいったんすべて終了し、ディスクをセットし直してください。
- ▶ ディスクはデータの読み出しのときなど、高速回転するため、使用時に振動や風切音がすることがあります。これは故障ではありません。

POINT_


- ▶ 本パソコンの CD/DVD ドライブは、電子ロックになっているため、パソコン本体が動作状態になっているときのみ、ディスクのセット/取り出しができます。
- シールを貼ったディスクなど、重心の偏った媒体を使用すると、ユニットに振動が発生し、 書き込み/書き換え速度の低下や正常に書き込み/書き換えができない場合があります。
- ▶ トレーを最後まで押し込めない場合は、カシャッという音がするまでトレーを引き出し、 もう一度押し込んでください。
- ▶ パソコン本体の電源が切れた状態では、トレーが閉まらないことがあります。この場合は、 もう一度電源を入れて、トレーを閉めてください。
- ▶ 何らかの原因で、CD/DVD 取り出しボタンを押してもトレーが出ない場合は、「マイコン ピュータ」ウィンドウの CD/DVD ドライブを右クリックして「取り出し」をクリックして ください

それでも出ない場合は、CD/DVD取り出しボタンの横の穴にクリップの先などを差し込んで、トレーを引き出してください。




■ セットする


1 CD/DVD 取り出しボタンを押します。




2 トレーを静かに引き出し(1)、ディスクをセットします(2)。

ディスクのレーベル面を上にして、トレー中央の突起にディスクの穴を合わせ、パチンと音がするまでしっかりとはめ込んでください。きちんとはめ込まないと、再生できなかったり、ディスクが取り出せなくなったりすることがあります。







POINT

▶ ディスクをセットしてから使用可能になるまで、しばらく時間がかかります。また、マルチセッションディスクの場合、通常のディスクと比べ、セットしてから使用可能になるまで、多少時間がかかることがあります。

■ 取り出す

ディスクを使用しているソフトウェアを終了し、CD/DVD 取り出しボタンを押します。

トレーが少し飛び出します。

- **2** トレーを手で支えながらディスクを取り出します。 トレー中央の突起を押さえながら、ディスクがパソコン本体にぶつからないように、 ディスクのふちを持ち上げてください。
- 3 トレーを静かに押し込みます。


5 プリンタ

修重要

- ▶ プリンタの接続には、プリンタケーブルが必要です。プリンタケーブルは、プリンタに添付されていないことがあります。
 - また、プリンタケーブルが添付されているものでも、コネクタの形状により接続できない ことがあります。そのような場合は、接続できるプリンタケーブルを別途ご購入ください。
- ▶ プリンタの接続方法は、プリンタによって異なります。詳しくは、お使いのプリンタのマニュアルをご覧ください。

接続

■ USB コネクタの場合



POINT_

▶ USB 接続のプリンタは、ポートリプリケータの USB コネクタに接続することもできます。

Memo

第5章

セキュリティ

本パソコンで使用できるセキュリティ機能について紹介します。他人による不正使用や情報の漏えいなどを防ぐために、日ごろからセキュリティ対策を心がけてください。

1	セキュリティの重要性	158
2	ネットワーク接続時のセキュリティ	160
3	不正使用からのセキュリティ	167
4	パソコンの盗難防止	169
5	パソコン太体廃棄時のセキュリティ	170

1 セキュリティの重要性

パソコンの使用増加に伴って、コンピュータウイルスによるシステム破壊、情報の漏えい、不 正使用、盗難などの危険も増えてきています。これらの危険から大切な情報を守るために、本 パソコンではさまざまなセキュリティ機能が用意されています。

ここでは、どんな危険があるか、またトラブルに備えてやっておくことについて、説明しています。

修重要

- ▶ 弊社ではセキュリティ機能を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切の責任を負いかねます。 セキュリティ対策は、本パソコンを使用している方が責任をもって行うようにしてください。
- ▶ セキュリティは一度行えば安心できるものではありません。パソコンを使用している方が 日ごろから関心をもって、最善のセキュリティ環境にしておくことが必要です。

■ コンピュータウイルス

パソコンにトラブルを引き起こすことを目的として作られたプログラムです。インターネットや電子メールなどを通じてパソコンに感染することにより、パソコンのシステムやデータの破壊、情報の漏えいといった被害を与えます。

■ 情報の漏えい

ネットワークなどを通してパソコンに不正に侵入され、重要なデータを流出されたり破壊されたりすることがあります。また、特殊なソフトウェアを使用することにより、廃棄したパソコンから不正に情報が抜き出されることもあります。

POINT

▶ 記録メディアを廃棄する場合も、セキュリティに気を付けてください。CD、DVD などは ディスクの読み取り部に傷をつけたり、USB メモリなどはデータを完全に消去したりする ことをお勧めします。

■ 不正使用

使用する権限のないパソコンを使用することです。パスワードを設定するなどの対策で防ぐこともできますが、容易に想像できるパスワードを使用したりすると、不正に使用される危険性が高くなります。

■ 盗難

不正にパソコンが持ち出され、保存しているデータが不正に使用されることがあります。

■トラブルに備えて

パソコンのセキュリティには、これで完全というものはありません。日ごろからデータのバックアップをとったり、ソフトウェアを最新のものにアップデートしたりするなどの対策をしておけば、被害を少なくすることができます。

詳しくは、「トラブルシューティング」 — 「トラブルに備えて」 (\rightarrow P.226)、および「Windows やソフトウェアのアップデート」 (\rightarrow P.163) をご覧ください。

2 ネットワーク接続時のセキュリティ

インターネットや電子メールなどの普及に伴い、コンピュータウイルスへの感染やパソコン内の情報が漏えいする危険性が高まっています。

ここでは、ネットワークに接続しているパソコンを守るためのセキュリティ機能について紹介します。

コンピュータウイルス対策

修重要

▶ コンピュータウイルスに感染したことにより本パソコンの修理が必要になった場合、保証期間内であっても有償修理になることがあります。ウイルスの感染を防ぐために、「Norton Internet Security」(→ P.160)を使用したり、「Windows Update」(→ P.163)を実行したり対策を取ってください。

コンピュータウイルスは、インターネットや電子メールなどを通じてパソコンに感染し、データを破壊したりパソコンを起動できなくしたりします。また、ウイルスに感染したパソコンを使用することにより、メールソフトに登録されているアドレスや保持しているデータに記録されているアドレス宛てに勝手にウイルスが配信され、ウイルスを広めてしまうこともあります。また、インターネットに接続しない場合も、データによる感染を防ぐため、セキュリティ対策ソフトの初期設定をすることをお勧めします。

本パソコンには、様々な機能を備えた総合的なセキュリティ対策ソフトが用意されています。 次の2つのソフトウェアのうち、どちらか1つを選んで初期設定をしてください。インストールできるソフトウェアは1つだけです。インストール後は、ソフトウェアの変更はできません。

- Norton Internet Security
- ●「ウイルスバスター」

■ セキュリティ対策ソフトを選択する

- **1** デスクトップにある 「セキュリティ対策ソフト選択」をクリックします。 「セキュリティ対策ソフト選択」 ウィンドウが表示されます。
- **2** お使いになりたいセキュリティ対策ソフトのボタンをクリックします。
 - ・「Norton Internet Security」を選んだ場合は、「「Norton Internet Security」を使う」に進んでください。 (→ P.160)
 - ・「ウイルスバスター」を選んだ場合は、「「ウイルスバスター」を使う」に進んでくだ さい。

■「Norton Internet Security」を使う

1 表示された画面の内容をよく確認し、「同意する」をクリックします。 「同意する」をクリックした後は、セキュリティ対策ソフトを変更することはできませんのでご注意ください。

- **2** 「Norton Internet Security のインストール」画面が表示されている間、しばらくお待ちください。
- **3** 「Norton Internet Security のインストール」画面が消えたら、デスクトップにある「Norton Internet Security」をクリックします。
- **4** 「Norton Internet Security」の初期設定を行います。

表示されていく画面を確認しながら、「次へ」「続行」「完了」「同意します」などをクリックして操作を進めてください。

最後に「90日の更新サービスを続ける」にチェックがついていることを確認し「次へ」 をクリックします。その後の作業は、パソコンの状態によって異なります。

修重要

- ▶ 「Norton アカウント」画面が表示された場合は、何も入力せずに「次へ」、「スキップ」をクリックします。
- **5** 「完了」をクリックすると、クイックスキャンが始まります。
- 6 クイックスキャンの結果が表示されたら、「Norton Internet Security」を終了してください。

□ Norton アカウントの作成またはサインインをする

インターネットに接続し、次の操作を行ってください。

- **1** デスクトップにある「Norton Internet Security」をクリックします。
- **2** 画面右上にある「Norton アカウント」をクリックします。
- **3** 表示された画面のメッセージに従って、アカウントの作成またはサインインを 行ってください。

□ 定義ファイルのアップデート期限

初期設定が完了してから 90 日間は、定義ファイルのアップデートが利用できます。90 日に近づいたり、90 日を過ぎたりすると、更新サービスの申し込みをお勧めする画面が表示されます。その後も使い続けるには、更新サービス(有料)の申し込みが必要です。

□お問い合わせ先

「Norton Internet Security」については、株式会社シマンテックにお問い合わせください。

■「ウイルスバスター」を使う

- **1** 表示された画面の内容をよく確認し、「同意する」をクリックします。 「同意する」をクリックした後は、セキュリティ対策ソフトを変更することはできませんのでご注意ください。
- 2 「ウィルスバスター」の初期設定が始まるのでしばらくお待ちください。

修重要

- ▶ 「セットアップアシスタンスへようこそ」画面が表示された場合は、メールアドレスを入力 してアップデート機能を入力してください。
 - メールアドレスをお持ちでない場合は、「セットアップアシスタンスへようこそ」 画面を閉じて「ウイルスバスター」を終了してください。
 - メールアドレスを取得したら、「オンラインユーザー登録」を行ってアップデート機能を有効にしてください。詳しい使い方については、「ウイルスバスター」の「ヘルプとサポート」をご覧ください。
- **3** 「メイン画面を起動する」をクリックしてチェックを入れたら、「閉じる」をクリックします。

しばらくすると、「ウイルスバスター」のメイン画面が表示されます。

4 「ウイルスバスター」の「現在の状況」を確認し、お使いの環境にあわせてセキュリティ対策の設定を行ってください。

「ウイルスバスター」の操作方法について詳しくは、「ウイルスバスター」のヘルプをご覧ください。

□アップデート機能を有効にする

アップデート機能を有効にするには、「オンラインユーザ登録」をしてください。ユーザー登録にはインターネットに接続できる環境と、メールアドレスが必要です。詳しい使い方については、「ウイルスバスター」の「ヘルプとサポート」をご覧ください。

□ネットワークに接続する場合の設定

ネットワークに接続する場合は、コンピュータ外部からの不正アクセスや攻撃からパソコンを 守るために、パーソナルファイアウォール機能をお使いになることをお勧めします。「ウイル スバスター」のパーソナルファイアウォール機能をお使いになる場合は、プロファイル(通信 環境設定)の設定を行ってください。

- 1 「不正侵入対策/ネットワーク管理」をクリックします。
- **2** 「パーソナルファイアウォール」の「設定」をクリックします。
- **3** 「プロファイルの変更」をクリックします。 お使いの通信環境に合わせて、「プロファイル名」を選択します。

□パターンファイルのアップデート期限

ユーザー登録が完了してから 90 日間は、パターンファイルのアップデートが利用できます。 その後も使い続けるには、更新手続き(有料)が必要です。

□お問い合わせ先

「ウイルスバスター」についてはトレンドマイクロ株式会社にお問い合わせください。

□コンピュータウイルスの被害届け

コンピュータウイルスを発見した場合は、被害届けを提出してください。

コンピュータウイルスの届け出制度は、「コンピュータウイルス対策基準」(平成 12 年 12 月 28 日付通商産業省告示第 952 号)の規定に基づいています。コンピュータウイルスを発見した場合、コンピュータウイルス被害の拡大と再発を防ぐために必要な情報を、独立行政法人情報処理推進機構 (IPA) セキュリティセンターに届け出ることとされています (http://www.ipa.go.jp/security/)。

Windows やソフトウェアのアップデート

お使いの Windows やソフトウェアに脆弱性(セキュリティホール)と呼ばれる弱点が発見されることがあります。これらの脆弱性が悪用されると、コンピュータウイルスなどの悪意あるプログラムが作られる可能性があります。脆弱性をそのまま放置しておくと、お使いのパソコンに悪意あるプログラムが侵入する危険性があります。

その対策として、システムやソフトウェアを提供している各社が修正プログラムを無料で配布 しています。新しい修正プログラムが発表されたときには、内容を確認の上、お使いのパソコ ンに適用してください。

Windows では、「Windows Update」で Windows を最新の状態に更新できます。最新の状態にすることにより、ウイルスが侵入したり、不正アクセスされたりするセキュリティホールをなくすための対策もされます。

■ Windows Update

POINT

- ▶ 「Windows Update」を実行するためには、インターネットに接続できる環境が必要になります。あらかじめ必要な設定をしてから、実行してください。
- ▶ インターネットに接続しただけで感染するウイルスなどもあります。ご購入時の設定は 「Windows ファイアウォール」が有効になっています。「Windows ファイアウォール」は、 有効にして使用することをお勧めします。
- ▶ 自動更新機能を使うと、「Windows Update」を自動的に行うように設定をすることができます。設定方法については、Windows のヘルプをご覧ください。ご購入時の設定では、インターネットに接続しているときに、「優先度の高い更新プログラム」を自動更新するように設定されています。必要に応じて設定を変更してください。
- ▶ 「Windows Update」は、マイクロソフト社が提供するサポート機能です。「Windows Update」で提供されるプログラムについては、弊社がその内容や動作、および実施後のパソコンの動作を保証するものではありませんのでご了承ください。
- ▶ 「Windows Update」のバージョンがアップされている場合は、「Windows Update」のホームページの案内に従って、実行してください。

1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Windows Update」の順にクリックします。

「Windows Update」の画面が表示されます。

POINT

- ▶ Windows や Office 製品などのマイクロソフト社が提供するソフトウェアの更新プログラムを 1 度に入手できる「Microsoft Update」を利用することもできます。「Microsoft Update」を利用するには、マイクロソフト社のホームページから専用のソフトウェアをインストールする必要があります。詳しくは、「Windows Update」のホームページにあるリンクをクリックし、「Microsoft Update」のホームページをご覧ください。
- **2** 「高速」をクリックします。

パソコンの状態を診断し、更新情報を取得します。 更新情報のリストが表示されます。

3 「更新プログラムの確認とインストール」をクリックします。

POINT

- ▶ インターネットへ情報を送信するにあたっての注意が表示されたら、「はい」をクリックします。
- **4** 「更新プログラムのインストール」をクリックします。

この後は、表示される画面に従って操作してください。

セキュリティセンター

「セキュリティセンター」を使うと、Windows のセキュリティの状態を監視したり、関連する機能や設定画面を呼び出したりすることができます。

POINT

- ▶ 「Norton Internet Security」または「ウイルスバスター」をインストールすると、次のようになりますが、「Norton Internet Security」または「ウイルスバスター」に同等の機能が含まれているため問題ありません。
 - 通知領域からセキュリティセンターの表示がなくなり、「Norton Pretection Center」または「ウイルスバスター」が表示されます。
 - ・Windows ファイアウォールが無効になります。

□ セキュリティの状態を監視して危険を知らせる

セキュリティセンターは、セキュリティ対策上で重要な次の3つのポイントをいつもチェック しています。

- パソコンがファイアウォールで守られている
- ●「Windows Update」の「優先度の高い更新プログラム」が自動的に適用されるように設定されている
- 最新のウイルス対策ソフトを実行している

例えば、ウイルス対策ソフトを導入していなかったり、ウイルス定義ファイルが古いままで最新のコンピュータウイルスに対応できない状態だったりした場合など何か問題があるときに、 画面右下の通知領域にあるアイコンの色が変わり、注意を喚起するメッセージを表示してお知らせします。常に最新のセキュリティ対策を取るように心がけてください。

□ セキュリティの設定/確認を手軽に行う

セキュリティセンターでは、次の設定を行うことができます。

- インターネットオプション 「Internet Explorer」のセキュリティ設定を変更できます。ホームページ閲覧中に突然表示される広告(ポップアップウィンドウ)を遮断することもできます。
- ●「Windows Update」の自動更新 インターネット利用中に「Windows Update」の「優先度の高い更新プログラム」があるか どうかを定期的に確認し、お使いのパソコンに自動的にインストールします。
- Windows ファイアウォール ネットワーク経由で悪意のある第三者や不正なプログラムが侵入するのを防ぎます。

ファイアウォール

パソコンを外部のネットワークに接続している場合、外部のネットワークから不正にアクセスして情報を改ざんされることがあります。そのため、外部のネットワークと内部のネットワークの間にファイアウォールと呼ばれる壁を作って、外部からのアクセスをコントロールすることができます。

Windows XP SP2では、「Windowsファイアウォール」が標準で搭載されています。「Windowsファイアウォール」については、Windowsのヘルプをご覧ください。

通信データの暗号化

ネットワーク経由でデータをやりとりしている場合、ネットワーク上で情報の漏えいを招くことがあります。重要なデータは、あらかじめ暗号化するなどして保護することが大切です。

Windows XP Professional には、データを暗号化するための機能が標準で搭載されています。暗号化機能の1つとして、「IPSec (Internet Protocol Security)」があります。

TCP/IP プロトコルで通信をしている場合に「IPSec」を有効にすると、ソフトウェアに依存せずにデータを暗号化させてネットワークを経由させることができます。

詳しくは、Windows のヘルプをご覧ください。

無線 LAN 使用時の通信データの暗号化

無線LANを使ってネットワークに接続すると、無線が届く範囲内にある他の無線LAN搭載機器から通信内容を他人に読み取られてしまう危険性があるので、データを暗号化することが必要です。

本パソコンには、無線LANのデータを暗号化するための機能が搭載されています。 詳しくは、次をご覧ください。

- ・『内蔵無線 LAN をお使いになる方へ(インテル® Centrino® Duo プロセッサー・テクノロジー対応)』
- ・『内蔵無線 LAN をお使いになる方へ』(カスタムメイドモデルの無線 LAN で「IEEE802.11n ドラフト 2.0/a/b/g 準拠」を選択した場合)

なお、無線LANアクセスポイント経由でネットワークに接続している場合は、無線LANアクセスポイントのマニュアルもご覧ください。

3 不正使用からのセキュリティ

パソコンを使用する権限のない人が不正にパソコンを使用して、データを破壊したり漏えいしたりする危険からパソコンを守ることが必要になってきています。

ここでは、本パソコンで設定できるパスワードや機能などについて説明します。なお、複数のパスワードや機能を組み合わせることによって、パソコンの安全性も高まります。

修重要

- ▶ パソコンの修理が必要な場合は、必ずパスワードなどを解除してください。セキュリティがかかった状態では、保証期間にかかわらず修理は有償となります。
- ▶ パスワードを何かに書き留めるときは、第三者に知られないように安全な場所に保管してください。

また、数字だけでなく英数字や記号を入れたり、定期的に変更したりするなど、第三者に 推測されないように工夫をしてください。

Windows のパスワード

Windows の起動時やレジューム時、スクリーンセーバーからの復帰時のパスワードを設定できます。複数のユーザーで 1 台のパソコンを使用する場合、使用するユーザーによってパスワードを変更できます。

パスワードの設定方法については、Windows のヘルプをご覧ください。

管理者権限とユーザーアカウント

Windowsでは、管理者権限を持ったユーザーアカウントを作成できます。管理者は、他のユーザーアカウントのセットアップや管理などを行うことができます。パソコンを使用するユーザーアカウントと管理者権限を持ったアカウントを分ければ、ファイルのアクセス権を管理したり、不正なプログラムのインストールや起動を制限できるため、パソコンの安全性も高まります。

詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

アクセス権と暗号化

Windowsでは、ファイルシステムとしてNTFSを使用しています。NTFSでは、フォルダやファイルにアクセス権を設定できます。また、Windows XP Professionalをお使いの場合は、フォルダやファイルを暗号化することができます。

- フォルダやファイルへのアクセス権の設定 ユーザーまたはグループごとに権限を設定できるため、権限のないユーザーからのアクセスに対してファイルを保護することができます。
- フォルダやファイルの暗号化 暗号化しておけば、不慮の事故や盗難などでハードディスクを紛失しても、データの内容 を簡単には読み出しにくくなります。

詳しくは、Windows のヘルプをご覧ください。

BIOS のパスワード

パソコンの起動時やレジューム時のパスワードを設定できます。BIOSのパスワードには、管理者用のパスワードとユーザー用のパスワードがあります。ユーザー用パスワードで作業を行う場合、パソコンの設定が変更できなくなるなどの制限がつきます。

また、パソコンのハードディスク自体にパスワードを設定できます。ハードディスクにパスワードを設定しておくと、パスワードを知っている人以外はハードディスクに入っている情報が読み出せなくなります。

指紋センサー

修重要

- ▶ 指紋センサーをひっかいたり、先のとがったもので押したり、濡らしたりしないでください。指紋センサーに傷がつき、故障の原因となることがあります。
- ▶ パソコン本体の使用中、指紋センサー表面が温かくなることがありますが、故障ではありません。
- ▶ 指紋センサーが汚れた場合は、除電用金具に触れてから、乾いた柔らかい布でセンサー表面の汚れを軽く拭き取ってください。

指紋センサー部で指をスライドすることで個人を認証します。パスワードを覚える必要がなく、個々の指紋を記憶できるので、簡単に安全に使用できます。

「指紋認証」(→P.89)

4 パソコンの盗難防止

パソコンの盗難という危険性があります。パソコンを鍵のかかる場所に設置または 保管するなどの対策をとることもできますが、パソコン自体にも盗難防止用の機能 が備えられています。

パソコン本体の施錠方法

本パソコン、またはポートリプリケータの盗難防止用ロック取り付け穴に盗難防止用ケーブルを取り付けることで、パソコン本体の盗難の危険性が減少します。

盗難防止用ロック取り付け穴の場所については、「各部名称」 — 「各部の名称と働き」 $(\rightarrow P.10)$ をご覧ください。

5 パソコン本体廃棄時のセキュリティ

パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関す るご注意

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのパソコンに入っているハードディスクという記憶装置には、お客様の重要なデータが記録されています。したがって、パソコンを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内容を消去するということが必要となります。

ところが、このハードディスク内に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。「データを消去する」という場合、一般に

- データを「ゴミ箱」に捨てる
- ・「削除」操作を行う
- 「ゴミ箱を空にする」を使って消す
- ・ソフトウェアで初期化(フォーマット)する
- ・ハードディスクをご購入時の状態に戻す

などの作業をすると思いますが、これらのことをしても、ハードディスク内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際にはデータが見えなくなっているだけという 状態です。

つまり、一見消去されたように見えますが、Windows などの OS からデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っているのです。したがって、データ回復のための特殊なソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読み取ることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、ハードディスク内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

パソコンの廃棄・譲渡などを行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。消去するためには、専用ソフトウェアやサービス(有料)を利用することをお勧めします。また、廃棄する場合は、ハードディスク上のデータを金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊することをお勧めします。

なお、ハードディスク上のソフトウェア(Windows、ソフトウェアなど)を削除することなくパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるため、充分な確認を行う必要があります。

本パソコンには、パソコンの廃棄・譲渡時のデータ流出というトラブルを回避する安全策の一つとして、専用ソフトウェア「ハードディスクデータ消去」が添付されています。「ハードディスクデータ消去」は、Windows などの OS によるファイル削除や初期化と違い、ハードディスクの全領域について、元あったデータに固定パターンを上書きするため、データが復元されにくくなります。

ただし、「ハードディスクデータ消去」で消去した場合でも、特殊な設備や特殊なソフトウェアの使用によりデータを復元される可能性はゼロではありませんので、あらかじめご了承ください。

「ハードディスクデータ消去」の使い方については、「ソフトウェア」 — 「ソフトウェア一覧」 (→ P.174) をご覧ください。

ハードディスクのデータ消去サービス

弊社では、法人・企業のお客様向けに、専門スタッフがお客様のもとへお伺いし、短時間で データを消去する、「データ消去サービス」をご用意しております。

消去方法は、専用ソフトウェアによる「ソフト消去」と、消磁装置による「ハード消去」があります。

ソフト消去	専用ソフトウェアを使って、ハードディスクに対して 2 回上書き(ランダムデータ+ 0 データ)する事により残存するデータを完全に消去します。 DoD や NSA など海外の各種消去規格にも対応可能です。
ハード消去	消磁装置を使用してハードディスクを磁気的に破壊します。 (最大磁力:1.3 テスラ)

消去証明として富士通が消去証明書を発行し、消去済ナンバリングシールを対象ディスクに貼付して、納品物とします。

詳しくは、「データ消去サービス」(http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/h_elimination/)をご覧ください。

第6章

ソフトウェア

ソフトウェアについて説明しています。

1 ソフトウェア 174

1 ソフトウェア

ソフトウェア一覧

- 一部のソフトウェアの使用方法については、ヘルプまたは「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。
- 添付されているソフトウェアは「アプリケーションディスク 1」、「アプリケーションディスク 2」に格納されています。
 - ◎:プレインストールされています。
 - ▲:専用のディスクが添付されています。
 - □:ハードディスクにあらかじめ導入されています。
 - ■:「リカバリ&ユーティリティディスク」から起動します。

名称		搭載状況
セキュリティ対策ソフト選択	···→ P.175	0
Norton Internet Security	···→ P.176	
ウイルスバスター	···→ P.176	
@nifty でブロードバンド	···→ P.177	0
Adobe Reader	···→ P.178	0
BIBLO ランプオフ設定	···→ P.178	0
FMV サポートナビ	···→ P.178	0
FMV ユーザー登録	···→ P.178	
FM かんたんインストール	···→ P.179	0
FM かんたんバックアップ	···→ P.179	0
Fujitsu Display Manager	···→ P.180	0
IndicatorUtility	···→ P.180	0
its-mo Navi デジタル全国地図	···→ P.180	0
i- フィルター	···→ P.181	
OmniPass	···→ P.181	0
Plugfree NETWORK	···→ P.182	0
PowerUtility - スケジュール機能	···→ P.182	0
PowerUtility - リモート管理機能	···→ P.183	0
Roxio Creator	···→ P.183	0
Shock Sensor Utility	···→ P.184	0
WinDVD	···→ P.184	0
アップデートナビ	···→ P.184	0
学研総合百科辞典	···→ P.185	0
省電力ユーティリティ	···→ P.186	©

名称		搭載状況
スーパー統合辞書	···→ P.186	©
静音ユーティリティ	···→ P.186	©
乗換案内 VER.5	···→ P.186	©
ハードディスクデータ消去	···→ P.187	
バッテリーユーティリティ	···→ P.189	©
マイリカバリ	···→ P.189	©
メールソフト切り替えツール	···→ P.189	0
ワンタッチボタン設定	···→ P.190	0
Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 注	···→ P.190	◎ (▲)

注: Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 を選択した場合に搭載されます。

各ソフトウェアの紹介

POINT

- ▶ インストールには CD/DVD ドライブが必要です。内蔵 CD/DVD ドライブが搭載されていない機種をお使いの場合は、マルチベイ、モバイルマルチベイまたはポータブル CD/DVD ドライブを接続してください。
 - ポータブル CD/DVD ドライブは、「スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM52)」をお勧めします。
- ▶ 「Windows が実行する動作を選んでください」と表示されたら、「キャンセル」をクリック してください。

■ セキュリティ対策ソフト選択

□概要

次の2つのソフトウェアのうち、どちらか1つをインストールします。 インストールできるソフトウェアは1つだけです。インストール後は、ソフトウェアの変更は できません。

- Norton Internet Security
- ●「ウイルスバスター」

□使い方

デスクトップにある

「セキュリティ対策ソフト選択」をクリックします。

「セキュリティ対策ソフト選択」ウィンドウが表示されます。

お使いになりたいセキュリティ対策ソフトのボタンをクリックするとインストールを開始します。

■ Norton Internet Security

□概要

インターネットの利用によるさまざまな脅威から、パソコンを守るためのソフトウェアです。 お使いのパソコンがコンピュータウイルスに感染するのを防いだり、悪意のある第三者にパソコンの中にある大切な情報を盗み見されないよう守ったりすることができます。

廖重要

- ▶ 初めてソフトウェアを起動した日から90日間は、無料で最新のウイルス定義ファイル等の 更新サービスを利用できます。それ以降は、有料で更新サービスの延長キーを購入することになりますので、ご注意ください。
- ▶ ウイルス情報やセキュリティ情報は、日々更新されています。 パソコンをさまざまな脅威から守るために、「Norton Internet Security」の LiveUpdate 機能を使用し、常に最新の状態に保つことをお勧めします。
- ▶ 初期設定終了後、最新のウイルスなどからパソコンを守るために「Norton Internet Security」の更新を行ってください。
- ▶ 「Norton Internet Security」の更新には、インターネットに接続できる環境が必要です。

□使い方

- **1** 「@メニュー」を起動します。
- **2** 「@メニュー」上部の「名前でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から「安心・サポート」をクリックします。
- **3** 「Norton Internet Security」をクリックします。

使い方は、「Norton Internet Security」の画面で、「ヘルプ」または「ヘルプとサポート」をクリックします。

Norton Internet Security の初期設定方法については、「セキュリティ」 - 「ネットワーク接続時のセキュリティ」 - 「コンピュータウイルス対策」 - 「Norton Internet Security」 - 「「Norton Internet Security」 を使う」 (\rightarrow P.160) をご覧ください。

■ ウイルスバスター

□概要

パソコンをコンピュータウイルスから守るためのソフトウェアです。ウイルス、スパイウェア、ネット詐欺、不正アクセスなど、さまざまな脅威からあなたのパソコンを守ります。

炒重要

- ▶ ウイルスバスターを起動すると、使用期限をお知らせする画面が表示されます。 初めてソフトウェアを起動した日から 90 日間は、無料で通常の製品版と同じ機能をお使いいただけますが、使用期限が過ぎると、アップデート機能が無効になるなど、機能の利用制限が発生します。使用期限以降引き続きお使いになる場合は、製品版シリアル番号を購入するか、ウイルスバスター月額版の契約をする必要がありますので、ご注意ください。
- ▶ パソコンをさまざまな脅威から守るために、「ウイルスバスター」のアップデート機能を使用し、ウイルスのパターンファイルやプログラムを常に最新の状態に保つことをお勧めします。

- ▶ 「ウイルスバスター」のオンラインユーザー登録をして、パターンファイルやプログラムなどのアップデートをしてください。ユーザー登録をしないうちは、アップデート機能が使えません。
- ▶ ウイルス定義ファイルの更新には、インターネットに接続できる環境が必要です。

□使い方

- 1 「@メニュー」を起動します。
- **2** 「@メニュー」上部の「名前でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から「安心・サポート」をクリックします。
- **3** 「ウイルスバスター」をクリックします。 使い方は、「ウイルスバスター」の画面で、「ヘルプとサポート」→「ヘルプ」の順にク リックします。

■ @nifty でブロードバンド

□ 概要

インターネットプロバイダの @nifty (アット・ニフティ) のご紹介です。FMV をお買い上げ いただいた方には、お得なキャンペーンをご用意しております。

インターネットにつながっている方は「キャンペーン詳細/お申し込み」をクリックすると「@nifty でブロードバンド!」のホームページから、お得なキャンペーンの詳細のご確認と光ファイバー/ ADSL 接続サービスへのお申し込みができます。

注:内容は2008年3月現在のものです。

□使い方

- **1** 「@メニュー」を起動します。
- 2 「@メニュー」上部の「名前でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から「インターネット」をクリックします。
- **3** 「@nifty でブロードバンド」をクリックします。

■ @メニュー

□ 概要

ソフトウェアを名前や目的別に分類し、目的のソフトウェアを簡単にみつけだして起動するためのツールです。ソフトウェアの概要を知ることもできます。

□使い方

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「@メニュー」→「@メニュー」の順にクリックします。

使い方は、「@メニュー」の画面で「ヘルプ」をクリックします。

■ Adobe Reader

□概要

PDF(Portable Document Format)ファイルを表示、検索、印刷するためのソフトウェアです。 最近では、PDF ファイルで作成されたマニュアルも多く、「Adobe Reader」を使ってパソコン 上でマニュアルを見ることができます。

□使い方

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」 → 「Adobe Reader 8」の順にクリックして起動します。

使い方は、「Adobe Reader」の画面で、「ヘルプ」メニュー→「Adobe Reader 8 ヘルプ」の順に クリック します。

■ BIBLO ランプオフ設定

□概要

ご購入時の状態では、パソコン利用時に LOOX ロゴランプが点灯しています。このソフトウェアで、LOOX ロゴランプを消灯にしたり、電源投入時のみ点灯するように設定を変更することができます。

□使い方

- 1 「@メニュー」を起動します。
- **2** 「@メニュー」上部の「名前でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から「パソコンの設定」をクリックします。
- **3** 「BIBLO ランプオフ設定」をクリックします。

■ FMV サポートナビ

□ 概要

FMV を快適にお使いいただくためのナビゲーションツールを目的別に分類し、使いたいソフトウェアを簡単にみつけだして起動するためのランチャーです。

□使い方

「スタート」ボタン \rightarrow 「すべてのプログラム」 \rightarrow 「FMV サポートナビ」の順にクリックします。

■ FMV ユーザー登録

□ 概要

FMV シリーズのパソコンのユーザー登録を行うソフトウェアです。ユーザー登録をしていただくと、お使いのパソコンに合わせたきめ細かいサポートや、充実したサービスがご利用いただけます。ユーザー登録されると、「FMV ユーザーズクラブ AzbyClub(アズビィクラブ)」の会員に自動登録され、会員限定のサポート&サービスをご利用いただけます(入会費、年会費無料)。

□使い方

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」 → 「FMV ユーザー登録」 → 「FMV ユーザー登録」 の順にクリックします。

「FMV ユーザー登録」を開始するには、インターネットに接続できる環境が必要です。

■ FM かんたんインストール

□概要

添付の「アプリケーションディスク」に収録されているソフトウェアをパソコンへインストールしたり、パソコンから削除(アンインストール)したりできます。必要なソフトウェアをクリックするだけで、簡単にインストールできます。

□使い方

- 1 「@メニュー」を起動します。
- 2 「@メニュー」上部の「名前でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から「パソコンの設定」をクリックします。
- **3** 添付の ⊚「アプリケーションディスク」をセットします。 ディスクをセットしたとき、「自動再生」ウィンドウが表示されることがあります。こ の場合は、ウィンドウを閉じてください。
- **4** 「FM かんたんインストール」をクリックします。

■ FM かんたんバックアップ

□概要

いざというときに備えて、大切なデータやインターネットに関する設定をバックアップ(保存)するためのソフトウェアです。バックアップをとっておけば、データやインターネットに関する設定を、簡単に元に戻すことができます。

修重要

- ▶ すべてのデータのバックアップ/復元を保証するものではありません 「FM かんたんバックアップ」では、すべてのデータのバックアップ/復元を保証するものではありません。また、著作権保護された映像(デジタル放送の録画番組など)や音楽などはバックアップ/復元できない場合があります。
- ▶ 「FM かんたんバックアップ」を起動するときは、必ず「管理者」で Windows にログオンしてから起動してください。
- **1** 「@メニュー」を起動します。
- **2** 「@メニュー」上部の「名前でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から「安心・サポート」をクリックします。
- **3** 「FM かんたんバックアップ」をクリックします。 使い方は、「FM かんたんバックアップ」の画面で、「ヘルプ」→「ヘルプを表示」の順 にクリックします。

■ Fujitsu Display Manager

□概要

パソコンを自分の好きな画面設定に切り替えて使えるソフトウェアです。外部ディスプレイコネクタに接続したディスプレイの表示切り替えや、目的にあわせた表示設定の選択が簡単にできます。

□使い方

「スタート」ボタン \rightarrow 「すべてのプログラム」 \rightarrow 「Fujitsu Display Manager」 \rightarrow 「Fujitsu Display Manager」 の順にクリックします。

使い方は、「スタート」ボタン \rightarrow 「すべてのプログラム」 \rightarrow 「Fujitsu Display Manager」 \rightarrow 「ヘルプ」の順にクリックします。

■ IndicatorUtility

□概要

音声ボリューム、内蔵ポインティングデバイスの状態変更が行われた場合に、パソコンの画面 上にインジケータを表示するユーティリティです。

この機能を利用すると、携帯時に画面の明るさを自動的に暗くすることにより、バッテリ節約 に役立てることができます。

■ its-mo Navi デジタル全国地図

□概要

地図の閲覧ができるデジタル全国地図です。広域地図から、建物の形まで表示される詳細地図まであり、目的に合わせて縮尺を変えることができます。目的地までの最適ルートを検索することができ、所要時間や距離も表示します。また、地図上をクリックして、距離や面積計算も可能です。

海重要

- ▶ このソフトウェアををご利用いただく前に、会員情報のご登録が必要となります。会員登録は、インターネットに接続した環境で、「会員登録ウィザード」より行ってください。「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「its-moNavi デジタル全国地図」→「会員登録ウィザード」の順にクリックします。
 地図をご覧になるには、インターネットに接続できる環境が必要です。
- ▶ 会員登録を行ってから 90 日間は無料で利用できます。
 - 90 日の無料期間終了後は、期間延長の手続きを行うと引き続き有料でご利用いただけます。

- **1** 「@メニュー」を起動します。
- **2** 「@メニュー」上部の「名前でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から「趣味・実用」をクリックします。

3 「its-moNavi デジタル全国地図」をクリックします。

使い方は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「its-moNavi デジタル全国 地図」→「ヘルプ」の順にクリックします。

ソフトウェア起動中は、「its-mo Navi デジタル全国地図」の画面右上にある「ヘルプ」をクリックします。

■ i- フィルター

□ 概要

インターネット上の有害なコンテンツをブロックするソフトウェアです。有害サイトへアクセスしようとすると、自動的に表示できない主旨のメッセージ画面が表示され、安全で快適なインターネットライフを楽しめます。

修重要

▶「i- フィルター」の利用期間は、初回起動時から30日間です。利用期間が経過すると、フィルター機能は利用できなくなります。継続して利用する場合は、オンラインにてユーザー登録、シリアルIDの購入が必要です。

□使い方

初めて起動するときは、必ず「@メニュー」から起動してください。

- **1** 「@メニュー」を起動します。
- 2 「@メニュー」上部の「名前でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から「安心・サポート」をクリックします。
- **3** 「i- フィルター」をクリックします。

「i-フィルター」が起動しているときは、画面右下の通知領域に [1] (i-フィルターのアイコン) が表示されます。アイコンをクリックすると、「i-フィルター」の設定画面が表示されます。

画面右下の通知領域に (i) (i-フィルターのアイコン) が表示されていないときは、「i-フィルター」の画面で、「ヘルプ」→「ヘルプ表示」の順にクリックします。

■ OmniPass

□概要

指紋認証を使うための設定を行います。新たなユーザーを登録したり、指紋認証でユーザーを 切替えたり、ホームページのログオンに必要な ID、パスワードなどを入力したりできます。

- ●「OmniPass ユーザー管理ウィザード」を起動する
 - 1.「@メニュー」を起動します。
 - 2.「@メニュー」上部の「名前でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から「パソコンの設定」をクリックします。
 - 3. 「OmniPass」をクリックします。
- ●「OmniPass コントロールセンター」を起動する

1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」 → 「Softex」 → 「OmniPass コントロールセンター」の順にクリックします。使い方は、「指紋認証」 (\rightarrow P.89) をご覧ください。

■ Plugfree NETWORK

□ 概要

使用場所を移動したときに、Plugfree NETWORK が接続したネットワークを判定し、事前に登録した利用場所の設定の中から、自動で最適な設定に切り替えます。会社、通勤中、自宅など、パソコンを使う場所が変わっても、わずらわしいネットワークの切り替えを行う必要がありません。また、接続したネットワークに応じて Windows の利用環境も切り替えることができるため、使用場所を意識せずパソコンを利用できます。

□使い方

- ●「Plugfree NETWORK」を起動する
 - 1.「@メニュー」を起動します。
 - 2. 「@メニュー」上部の「名前でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から「パソコンの設定」をクリックします。
 - 3. 「Plugfree NETWORK」をクリックします。

使い方は、「Plugfree NETWORK」の画面で、メニューバーの「ヘルプ」 \rightarrow 「ヘルプ」の順にクリックします。

■ PowerUtility - スケジュール機能

□概要

「PowerUtility - スケジュール機能」では、タイマーによって、パソコンの電源のオフやソフトウェアの起動ができます。電源のオンも自動的にできます。

修重要

- ▶ 「PowerUtility スケジュール機能」は、予約の時間になると、自動的に Windows を起動します。「PowerUtility スケジュール機能」を使う場合は、設置場所や環境などに充分ご注意ください。
- ▶ 「PowerUtility スケジュール機能」は、必ず管理者 (administrator) で Windows にログオンして設定を行ってください。

- **1** 「@メニュー」を起動します。
- **2** 「@メニュー」上部の「名前でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から「パソコンの設定」をクリックします。
- **3** 「PowerUtility スケジュール機能」をクリックします。 使い方は、「PowerUtility - スケジュール機能」の画面で、「ヘルプ」をクリックします。

■ PowerUtility - リモート管理機能

□概要

「PowerUtility - リモート管理機能」では、ネットワークでつながった別のパソコンの電源のリモート管理ができます。離れた場所のパソコンの電源を起動/停止したり、スタンバイや休止状態にすることができます。

「PowerUtility - リモート管理機能」で、リモート操作をする側パソコンの設定、「PowerUtility - クライアント設定」で、リモート操作される側パソコンの設定を行います。

□使い方

- PowerUtility リモート管理機能
 - 1.「@メニュー」を起動します。
 - 2. 「@メニュー」上部の「名前でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から「ホームネットワーク」をクリックします。
 - 3. 「PowerUtility リモート管理機能」をクリックします。

使い方は、「PowerUtility - リモート管理機能」の画面で、「ヘルプ」をクリックします。

- PowerUtility クライアント設定
 - 1.「@メニュー」を起動します。
 - 2. 「@メニュー」上部の「名前でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から「ホームネットワーク」をクリックします。
 - 3.「PowerUtility クライアント設定」をクリックします。

使い方は、「PowerUtility - クライアント設定」の画面で、「ヘルプ」をクリックします。

■ Roxio Creator

□概要

音楽 CD やデータディスクを簡単に作成できるソフトウェアです。

修重要

- ▶ このパソコンで使えるディスクについて 「周辺機器の設置/設定/増設」→「CD/DVD」→「使用できるディスク」(→ P.148) を ご覧ください。
- ▶ 市販の CD プレーヤー等で再生するとき このパソコンで音楽を録音した CD-R や CD-RW は、市販の CD プレーヤー等で再生できない場合があります。
- ▶ 富士通 WEB MART のカスタムメイドモデルで CD/DVD ドライブなしを選択した場合 このソフトウェアは動作確認された外付け CD/DVD ドライブでお使いください。 外付け CD/DVD ドライブの動作確認情報は、サポートページ(http://azby.fmworld.net/ support/)の「他社周辺機器接続情報」などをご覧ください。

- 1 「@メニュー」を起動します。
- **2** 「@メニュー」上部の「名前でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から「DVD」をクリックします。

3 「Roxio Creator」をクリックします。

使い方は、「Roxio Creator」の画面で、メニューバーの「ヘルプ」 \rightarrow 「ヘルプ」または「チュートリアル」の順にクリックします。

■ Shock Sensor Utility

□概要

このパソコンには、パソコン本体に落下の兆候などによる加速度が加わったことを感知して、自動的にハードディスクドライブ (HDD) 内のデータを守る「HDD プロテクション」が搭載されています。

「HDD プロテクション」は「Shock Sensor Utility」で設定を変更することができます。

□使い方

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」 → 「Shock Sensor Utility」 → 「設定」の順にクリックします。

使い方は、「Shock Sensor Utility」の「ヘルプ」をご覧ください。

■ WinDVD

□概要

映画や音楽などの DVD を再生するソフトウェアです。パソコンで映画や音楽を楽しめます。 再生順の編集や、再生を制限できるパレンタル・ロック機能などがあります。

%重要

▶ 富士通 WEB MART のカスタムメイドモデルで CD/DVD ドライブなしを選択した場合 このソフトウェアは動作確認された外付け CD/DVD ドライブでお使いください。 外付け CD/DVD ドライブの動作確認情報は、サポートページ (http://azby.fmworld.net/ support/) の「他社周辺機器接続情報」をご覧ください。

□使い方

DVD をセットすると自動的に起動します。 起動しない場合は、以下の操作で起動できます。

- **1** 「@メニュー」を起動します。
- **2** 「@メニュー」上部の「名前でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から「DVD」をクリックします。
- **3**「WinDVD」をクリックします。 使い方は、「WinDVD」の画面で「ヘルプ」をクリックします。

■ アップデートナビ

□概要

インターネットを経由して、富士通が推奨する最新情報を確認し、お使いのパソコンが安定して動作するお勧めの状態にすることができます。画面に表示されるメッセージに従って操作すると、簡単にアップデート(更新)できます。

修重要

- ▶ 一定期間ごとにインターネットへ接続し、自動で最新情報の確認をします。
- 本ソフトウェアは、ブロードバンド環境でのご利用を推奨いたします。推奨環境以外でご利用になるとソフトウェアの規模によっては、最新の状態へ更新する作業に多くの時間を必要とする場合があります。
- ▶ 市販のソフトウェアなどをご自分でインストールされた場合は、アップデートナビの情報の対象外となります。あらかじめご了承ください。
- ▶ 更新可能なソフトウェア情報は、サポートページ (http://azby.fmworld.net/support/) の「ダウンロード」からでも入手することができます。必要に応じてご利用ください。

□使い方

「アップデートナビ」が起動しているときは、画面右下の通知領域に**②**(アップデートナビ)が表示されます。

- **1** 「@メニュー」を起動します。
- **2** 「@メニュー」上部の「名前でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から「安心・サポート」をクリックします。
- **3** 「アップデートナビ」をクリックします。

■ 学研総合百科辞典

□ 概要

見出し語を利用してインターネットのホームページから検索できたり、図や写真、熟語などを 調べることができます。現代用語から百科辞典まで、7種類の辞書を搭載しています。

□使い方

- **1** 「@メニュー」を起動します。
- **2** 「@メニュー」上部の「名前でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から「辞書・文書作成」をクリックします。
- **3** 「電子辞書」をクリックします。
- **4** 「電子辞書」ウィンドウから見たい書籍を選びます。 使い方は、それぞれの辞書の画面で、メニューバーの「ヘルプ」→「トピックの検索」 の順にクリックします。

■ かんたんバックアップレスキュー

□概要

Windows が起動できない場合は、「リカバリ&ユーティリティディスク」の「かんたんバックアップレスキュー」を使用して、大事なデータのバックアップを行うことができます。

□使い方

使い方は、「Windows XP をお使いの方へ」をご覧ください。

■ 省電力ユーティリティ

□概要

Windows の稼働中に省電力モードを利用するためのソフトウェアです。省電力モードの設定方法については「取り扱い」 – 「省電力モード」 (\rightarrow P.86) をご覧ください。

■ スーパー統合辞書

□概要

わからない用語を直接入力して調べたり、ジャンル別、図や写真、熟語などを調べることができます。広辞苑やリーダーズ英和辞典など7種類の辞書を搭載しています。

□使い方

- **1** 「@メニュー」を起動します。
- **2** 「@メニュー」上部の「名前でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から「辞書・文書作成」をクリックします。
- 3 「電子辞書」をクリックします。
- **4** 「電子辞書」ウィンドウから見たい書籍を選びます。 使い方は、それぞれの辞書の画面で、メニューバーの「ヘルプ」→「トピックの検索」 の順にクリックします。

■ 静音ユーティリティ

□概要

CPUのパフォーマンスを抑えて冷却用ファンが回転し始めるまでの時間を調整することができるソフトウェアです。

■ 乗換案内 VER.5

□概要

出発地から目的地までの経路・運賃・時間を調べるソフトウェアです。日本全国の鉄道 (JR、私鉄、地下鉄) や飛行機、都営バス、高速バス、空港連絡バスの時刻表を搭載しています。

- **1** 「@メニュー」を起動します。
- **2** 「@メニュー」上部の「名前でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から「趣味・実用」をクリックします。

3 「乗換案内 VER.5」をクリックします。

使い方は、(スタート) \rightarrow 「すべてのプログラム」 \rightarrow 「乗換案内」 \rightarrow 「乗換案内マニュアル (PDF)」の順にクリックします。

ソフトウェア起動中は、「乗換案内 VER.5」の画面で、メニューバーの「ヘルプ」 \rightarrow 「目次」の順にクリックします。

■ ハードディスクデータ消去

□ 概要

ハードディスク内のデータを消去します。詳しくは「セキュリティ」- 「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」(→P.170)をご覧ください。

□注意事項

- 本ツールでは、本パソコンに内蔵されているハードディスクのみを対象としています。このため、外付けのハードディスクのデータを消去することはできません。
- 1回の操作でデータを消去できるハードディスクは1つです。複数のハードディスクを消去する場合は、システムを再起動してからハードディスクデータ消去を実行する必要があります。
- ●「リカバリ&ユーティリティディスク」を起動してから 24 時間経過すると、本パソコンが自動的に再起動されます。そのため、「リカバリ&ユーティリティディスク」を起動してから長時間放置した場合は、再起動してからハードディスクデータ消去を実行してください。
- 必要なデータはバックアップしてください。
- ●「ハードディスクデータ消去」を実行する場合は、AC アダプタを接続してください。
- 周辺機器を取り付けている場合は、それらを一度取り外し、ご購入時の状態に戻してください。
- データ消去終了まで、数時間かかります。
- データ消去中に電源を切らないでください。ハードディスクが故障する可能性があります。
- データ消去中に「リカバリ&ユーティリティディスク」を取り出さないでください。処理 が継続できなくなる場合があります。

□データ消去法

「リカバリ&ユーティリティディスク」を用意してください。

POINT_

- ▶ 内蔵CD/DVDドライブが搭載されていない機種をお使いの場合は、ポータブルCD/DVDドライブを接続してください。 ポータブルCD/DVDドライブは、「スーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM52)」を
- 「リカバリ&ユーティリティディスク」をセットします。
- 2 本パソコンを再起動します。

お勧めします。

3 「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、【Enter】キーを押します。 ポップアップメニューが表示されます。

POINT_

- ▶ BIOS セットアップで「セキュリティ」メニューの「起動時のパスワード」を使用する設定 にした場合、パスワードを入力後 、認証画面が消えた後、すぐに【Enter】キーを押して ください。
- ▶ ポップアップメニューが表示されない場合は、本パソコンを再起動してもう一度操作してください。
- **4** 【↓】キーまたは【↑】キーを押し、「起動メニュー」を選択し、【Enter】キーを押します。

メニューが表示されます。

- **5** 「CD/DVD Drive」を選択し、【Enter】キーを押します。 「トラブル解決ナビ」ウィンドウが表示されます。
- **6** 「ユーティリティ」タブをクリックし、「ハードディスクデータ消去」を選択し、「実行」をクリックします。
- **7** 注意事項をよく読み、「同意します」にチェックをつけ、「次へ」をクリックします。

「データを消去するハードディスクを選択してください。」と表示されます。

8 データを消去するハードディスクにチェックを付け、「次へ」をクリックします。

「ハードディスクを消去する方式を選択してください。」と表示されます。

- **9** 消去する方式を選択し、「次へ」をクリックします。 「以下の説明をお読みになり、エラー発生時の処理を選択してください。」と表示されます。
- **10** エラー発生時の処理方法を選択し、「次へ」をクリックします。 「以下の条件で、データの消去を開始します。よろしければ[開始]ボタンをクリックしてください。」と表示されます。
- **11** 「開始」をクリックします。 「ハードディスクデータ消去を実行します。よろしいですか?」と表示されます。
- **12** 「OK」をクリックします。 しばらくすると、「電源ボタンを 4 秒以上押して、電源を切ってください。」と表示されます。
- 13 電源ボタンを4秒以上押して、電源を切ります。

■ バッテリーユーティリティ

□概要

バッテリの満充電量を80%に設定して、バッテリの寿命を延ばすことができます。詳しくは、「取り扱い」-「バッテリ」(→P.34)をご覧ください。

■ マイリカバリ

□ 概要

現在のCドライブのディスクイメージを保存できます。ディスクイメージを保存すれば、Windowsなどのシステムが不安定になった場合でも、今まで使っていた設定や環境にすぐに復元することができます。

また、パソコンをご購入時の状態に戻したりすることができます。

修重要

すべてのデータのバックアップ/復元を保証するものではありません 「マイリカバリ」では、すべてのデータのバックアップ/復元を保証するものではありません。また、著作権保護された映像(デジタル放送の録画番組など)や音楽などはバックアップ/復元できない場合があります。

作成したディスクイメージを DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL に書き込んで、自分専用のリカバリディスクを作ることができます (DVD を作成できる機種をお使いの方のみ)。

□使い方

- **1** 「@メニュー」を起動します。
- 2 「@メニュー」上部の「名前でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から「安心・サポート」をクリックします。
- **3** 「マイリカバリ」をクリックします。 使い方は、『Windows XP をお使いになる方へ』をご覧ください。

■ メールソフト切り替えツール

□概要

通常使うメールソフトの起動設定を、簡単に切り替えることができます。メールソフトは、ご 購入時にインストールされている「Outlook Express」、「Outlook 2007」(「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」を選択した場合に搭載) から選ぶことができます。

□使い方

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「メールソフト切り替えツール」→「メールソフト切り替えツール」の順にクリックして起動します。

■ ワンタッチボタン設定

□ 概要

「ワンタッチボタン設定」では、「ワンタッチボタン」で起動するソフトウェアの割り当てを設定することができます。

ブラウザ(Internet Explorer)やメールソフトなどのソフトウェアを各ボタンに割り当てると、「ワンタッチボタン」を押して起動することができます。

□使い方

ワンタッチボタンに割り当てられているソフトウェアを変更する場合は、次の手順で「ワンタッチボタン設定」を起動し、設定を変更してください。

- 1 「@メニュー」を起動します。
- **2** 「@メニュー」上部の「名前でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から「パソコンの設定」をクリックします。
- **3** 「ワンタッチボタン設定」をクリックします。 使い方は、「ワンタッチボタンの設定」の画面で「ヘルプ」をクリックします。

■ Office Personal 2007 with PowerPoint 2007

富士通 WEB MART のカスタムメイドモデルで Office なしを選択した場合はお使いになれません。

□概要

文書作成、表計算、プレゼンテーション資料作成、メールなどのソフトウェアが含まれています。

□使い方

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」 → 「Microsoft Office」の順にクリックしていくと、表示されるそれぞれのソフトウェア名をクリックして起動します。

使い方は、それぞれの画面で、「ヘルプ」メニューからヘルプをクリックしてご覧ください。

アンインストール方法

■ 注意事項

ソフトウェアをアンインストールする場合は、次の点に注意してください。

- ソフトウェアをすべて終了してからアンインストールを始める
- DLL ファイルは削除しない

アンインストール時に次のようなメッセージが表示されることがあります。

「この DLL は複数のソフトウェアで使用されている可能性があります。削除を行いますか」

この DLL ファイルを削除すると、他のソフトウェアが正常に動作しなくなることがあります。ソフトウェアのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルで、特に指示がない場合は DLL ファイルは削除しないことをお勧めします。

■ アンインストール方法

一般的に、次の方法があります。

- アンインストール機能を使用する ソフトウェアにアンインストール機能が用意されている場合があります。
- ●「プログラムの追加と削除」機能を使用する 「コントロールパネル」ウィンドウの「プログラムの追加と削除」機能を使用して、ソフトウェアを削除できます。

アンインストール方法はソフトウェアによって異なります。詳しくは各ソフトウェアのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。

第7章

BIOS

BIOS セットアップについて説明しています。

1	BIOS セットアップとは	194
2	BIOS セットアップの操作のしかた	195
3	メニュー詳細	200
4	BIOS のパスワード機能を使う	208
5	BIOS が表示するメッセージ一覧	214

1 BIOS セットアップとは

BIOS セットアップとは、本パソコンの環境を設定するためのプログラムです。本パソコンのご購入時は、すでに最適なハードウェア環境に設定されています。通常の使用状態では、BIOS セットアップで環境を設定(変更)する必要はありません。BIOS セットアップの設定は、次の場合などに行います。

- 特定の人だけが本パソコンを使用できるように、パスワード(暗証番号)を設定するとき
- 起動時の自己診断 (POST) で BIOS セットアップに関するエラーメッセージが表示されたとき

修重要


▶ BIOS セットアップの設定項目の詳細については、BIOS セットアップ画面(→ P.196)の「項目ヘルプ」をご覧ください。

- ▶ BIOS セットアップで設定した内容は、パソコン本体内部の CMOS RAM と呼ばれるメモリに記憶されます。この CMOS RAM は、バックアップ用バッテリによって記憶した内容を保存しています。BIOS セットアップを正しく設定しても、パソコン本体の起動時に「システム CMOS のチェックサムが正しくありません。標準設定値が設定されました。」というメッセージが表示される場合は、バックアップ用バッテリが消耗して、CMOS RAM に設定内容が保存されていないことが考えられますので、「富士通パーソナルエコーセンター」にご連絡ください。
- ▶ 起動時の自己診断 (POST) 本パソコンの電源を入れたときや再起動したときに、ハードウェアの動作に異常がないか どうか、どのような周辺機器が接続されているかなどを自動的に調べます。これを「起動 時の自己診断」(POST: Power On Self Test) といいます。
- ▶ 起動時の自己診断中に、電源を切らないでください。 本パソコンは、自己診断中の異常終了の回数を数えており、3回続いた場合は4回目の起動時に「前回の起動が正常に完了しませんでした。」というメッセージが表示されます。

2 BIOS セットアップの操作のしかた

BIOS セットアップを起動する

- **1** 作業を終了してデータを保存します。
- **2** 状態表示 LED にディスクアクセスランプが点灯していないことを確認し、本パソコンを再起動します。
- **3** 「FUJITSU」ロゴが表示され、画面の下に「マウスをクリックするか、〈Enter〉を押してください。」と表示されている間に、【Enter】キーを押します。 ポップアップメニューが表示されます。




POINT

▶ Windows が起動してしまった場合は、起動完了後に、もう一度手順2からやり直してください。

4 【↓】【↑】キーを押して「BIOS セットアップ」を選択し、もう一度【Enter】 キーを押します。

BIOS セットアップ画面が表示されます。

BIOS セットアップ画面の各部の名称と役割は、次のとおりです。



(この画面は機種や状況により異なります)

POINT

▶ 手順4で「起動メニュー」を選択すると、「起動メニュー」が表示され、起動するドライブを選択することができます。



設定を変更する

設定はキーボードで変更します。

- **1** 【→】【→】キーを押して、設定したいメニューを選びます。 選択したメニュー画面が表示されます。
- **2** 【↓】【↑】キーを押して、設定したい項目を選びます。
- **3** 【Space】キーまたは【一】キーを押して、選択している項目の設定値を変更します。

さらに他の設定項目を変更する場合は、手順1~3を繰り返してください。

4 設定を保存して終了します。

終了の手順については、「BIOS セットアップを終了する」 $(\rightarrow P.199)$ をご覧ください。

修重要

▶ BIOS セットアップは正確に設定してください。

設定を間違えると、本パソコンが起動できなくなったり、正常に動作しなくなったりする ことがあります。

このような場合には、変更した設定値を元に戻すか、ご購入時の設定に戻して本パソコン を再起動してください。

- ▶ 設定内容を変更前の値に戻す方法は、「終了メニュー」(→P.207)をご覧ください。
- ▶ 設定内容をご購入時の設定値に戻す方法は、「ご購入時の設定に戻す」(→『Windows XPをお使いになる方へ』)をご覧ください。
- ▶ 項目名に「▶」が付いている項目にはサブメニューがあります。 項目名にカーソルを移動して【Enter】キーを押すと、サブメニューが表示されます。元の メニュー画面に戻るときは【Esc】キーを押します。

各キーの役割

設定に使用するキーの役割は、次のとおりです。

+-	役割
【↑】+-、【↓】+-	設定する項目にカーソルを移動します。
【←】キー、【→】キー	メニューを切り替えます。
[Pg Up] + [Pg Dn] +-	メニュー画面が複数ページにわたる場合は、【Fn】キーを押しながらこれらのキーを押すことで、前ページ、または次ページに移動します。
[Home] +-、[End] +-	【Fn】キーを押しながらこれらのキーを押すことで、メニュー 画面の最初の項目、または最後の項目にカーソルを移動しま す。
【Enter】 キー	▶印が付いた項目のサブメニュー画面を表示します。また、「終了」メニューなどでは、各項目の処理を行います。 設定する項目で押すと、設定値が一覧で表示されます。
【F1】キー	一般ヘルプ画面を表示します。同じキーを再度押すか、【Esc】
【Alt】+【H】キー	キーを押すと画面を閉じることができます。
【F5】 キー	各項目の設定を1つ前の設定値に変更します。
【一】キー	
【F6】 +-	各項目の設定を次の設定値に変更します。
【Space】 +-	
【F9】 +-	標準設定値を読み込みます。
【F10】キー	現在の設定値を保存して、BIOS セットアップを終了します。
[X] +-	「起動デバイスの優先順位」の画面で、起動デバイスリスト から除外、追加する場合に使用します。
[Esc] +-	「終了」メニューを表示します。また、サブメニュー画面で
[Alt] + [X] +-	これらのキーを押すと、1つ上のメニュー画面に戻ります。

- ▶ ここでいう【一】キーは □ のことです。▶ 【Space】キーとは、キーボード手前中央にある、何も書かれていない横長のキーのことで す。

BIOS セットアップを終了する

変更した設定を有効にするには、設定内容を CMOS RAM に保存しておく必要があります。次の操作を行い、設定内容を保存してから BIOS セットアップを終了してください。

1【Esc】キーを押します。

「終了」メニューが表示されます。

2 【↑】【↓】キーを押して「変更を保存して終了する」を選択し、【Enter】キーを押します。

次のメッセージが表示されます。

セットアップ確認 変更した内容を保存して終了しますか?

[**はい**] [いいえ]

3 【←】【→】キーで「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。

すべての設定値が保存された後、BIOS セットアップが終了し、本パソコンが再起動します。

- ▶ サブメニューを表示している場合は、「終了」メニューが表示されるまで、【Esc】キーを2 ~3回押してください。
- ▶ 設定を変更しないで終了する場合は、「終了」メニューで「変更を保存せずに終了する」を 選択して終了してください(→P.207)。
- ▶ いったん設定内容を保存した後、さらに他の項目を設定する場合は、「終了」メニューで「変更を保存する」を選択してください (→ P.207)。
 - 1.「終了」メニューの「変更を保存する」を選択し、【Enter】キーを押します。 「変更した内容を保存しますか?」というメッセージが表示されます。
 - 2. 【←】【→】キーで「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。

3 メニュー詳細

炒重要

▶ BIOS セットアップの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめ ご了承ください。

情報

報メニュー
「情報」メニューには、BIOS セットアップやパソコン本体についての情報が表示されます。設定を変更することはできません。
□型名
□製造番号
□ BIOS 版数
□ CPU タイプ
□ L2 キャッシュ
□全メモリ容量● メモリスロット 1 (標準メモリスロット)● メモリスロット 2 (増設メモリスロット)
▶ POINT▶ メモリを取り付けていないときは、「未使用」と表示されます。
□ MAC アドレス

システムメニュー

「システム」メニューでは、日時の設定と、ドライブやメモリの機能の設定などを行います。

- □ システム時刻
- □システム日付
- □ドライブ 0

POINT

- ▶ 「終了」メニューの「標準設定値を読み込む」(→P.207)を実行した直後は、「ドライブ 0」 の項目の自動設定が行われていません。BIOS セットアップを再起動すると、各項目が自動設定されます。
- タイプ

POINT_

- ▶ 通常は「自動」に設定してください。
- · LBA フォーマット
- 合計セクタ
- 最大容量

POINT

- ▶「合計セクタ」、「最大容量」は、「タイプ」が「自動」で、ハードディスクと認識されている場合のみ表示されます。
- ▶「タイプ」以外の項目は、表示されるだけで設定することはできません。

□ ドライブ 1

POINT

- ▶ お使いのモデルにより、「ドライブ 1」は表示されません。
- ▶「終了」メニューの「標準設定値を読み込む」(→P.207)を実行した直後は、「ドライブ 1」の項目の自動設定が行われていません。BIOS セットアップを再起動すると、各項目が自動設定されます。
- タイプ

- ▶ 通常は「自動」に設定してください。
- 転送モード
- Ultra DMA モード

POINT

- ▶ 「シリンダ数」、「ヘッド数」、「セクタ数」は、「タイプ」が「自動」で、8.4GB 以下のハードディスクと認識されている場合のみ表示されます。
- ▶「合計セクタ」、「最大容量」は、「タイプ」が「自動」で、ハードディスクと認識されている場合のみ表示されます。
- ▶ 「タイプ」以外の項目は、表示されるだけで設定することはできません。

□言語 (Language)

POINT_

▶ 設定と同時に画面表示が切り替わり、次に設定を変更するまで同じ言語で表示されます。

詳細メニュー

「詳細」メニューでは、周辺機器の設定などを行います。

□ キーボード/マウス設定

● 起動時の Numlock 設定

□ディスプレイ設定

POINT_

- ▶ 本パソコンの起動後は、キーボード操作や「画面のプロパティ」ウィンドウで画面表示を切り替えることができます。詳しくは、「取り扱い」ー「ディスプレイ」(→P.51)をご覧ください。
- ディスプレイ

□ その他の内蔵デバイス設定

- シリアル ATA コントローラ
 - AHCI 設定
- IDE コントローラ

- ▶ お使いのモデルにより、「IDE コントローラ」は表示されません。
- Bluetooth(R)
- 内蔵 LAN デバイス
- 無線 LAN デバイス
- IEEE1394

□ CPU 設定

● マルチコア

修重要

- ▶「マルチコア」の設定を「使用する」から「使用しない」に変更する場合、変更後にはリカバリが必要になります。
- SpeedStep (R) テクノロジ
 - ・バッテリ運用時
 - AC 運用時
- XD ビット機能
- Virtualization Technology

□ USB 設定

- レガシー USB サポート
 - ・SCSI サブクラスサポート

POINT_

▶ 「SCSI サブクラスサポート」を使用して、本パソコンが起動しなくなった場合は、USB デバイスを取り外して再起動してください。

□各種設定

- 電源ボタン
- LAN によるウェイクアップ
 - ・強制 LAN ブート
- 音量設定
- ハードウェア省電力機能
- メモリバスクロック
- FAN/CPU コントロール
- LOOX ロゴランプ

□イベントログ設定

- イベントログ領域の状態
- イベントログ内容の状態
- イベントログの表示

- ▶ イベントログメッセージで、「POST エラー: nnnnnnnn nnnnnnnn」というメッセージが表示された場合は、「富士通パーソナルエコーセンター」にご連絡ください。それ以外は、本パソコンの使用には特に問題のないメッセージです。
- イベントログ
 - システム起動
- イベントログの消去
- イベントログのマーク

セキュリティメニュー

「セキュリティ」メニューでは、本パソコンを特定の人だけが使用できるよう設定を行います。

- □ 管理者用パスワード
- □ユーザー用パスワード
- □管理者用パスワード設定

POINT_

- ▶ 次の項目は、管理者用パスワードが設定されている場合に設定することができます。
 - ユーザー用パスワード設定
 - ユーザー用パスワード文字数
 - ・起動時のパスワード
 - 自動ウェイクアップ時
 - ・取外し可能なディスクからの起動
 - ・BIOS フラッシュメモリへの書き込み
 - ・ハードディスクセキュリティ
 - 所有者情報

□ユーザー用パスワード設定

POINT_

- ▶ 管理者用パスワードとユーザー用パスワードの両方が設定されている場合、ユーザー用パスワードで BIOS セットアップに入ると、設定値がグレーで表示される項目があります。 グレー表示される項目は、ユーザー用パスワードでは変更できません。
- □ユーザー用パスワード文字数

- ▶ 「ユーザー用パスワード文字数」は、ユーザー用パスワードで BIOS セットアップに入った場合のみ有効です。管理者用パスワードで BIOS セットアップに入った場合は、最低文字数より少ない文字をユーザー用パスワードとして設定することができます。
- □ 起動時のパスワード
- 自動ウェイクアップ時
- □取外し可能なディスクからの起動
- □ BIOS フラッシュメモリへの書き込み

□ハードディスクセキュリティ

修重要

- ▶ ハードディスクセキュリティでパスワードを設定すると、ハードディスクを他のパソコン に取り付けても使用できなくなります。他のパソコンで使用するには、本パソコンで設定 したロック解除のパスワードの入力が必要です。
- ドライブ 0 用パスワード
 - ・ドライブ 0 用パスワード設定
- 起動時のパスワード入力

POINT

▶ ハードディスクパスワード設定後、パスワード入力ウィンドウを表示させたくない場合には、「使用しない」に設定してください。

□所有者情報

- ▶ 管理者用パスワードが設定されていない場合は、「所有者情報」の各項目は、表示されるだけで設定することはできません。
- 所有者情報
- 所有者情報設定
- 文字色
- 背景色

起動メニュー

「起動」メニューでは、本パソコン起動時の動作について設定を行います。

□起動時の自己診断画面

□起動メニュー

POINT_

▶ 管理者用パスワードが設定されていない場合は、「起動メニュー」は表示されるだけで選択することはできません。

□ネットワークサーバからの起動

□起動デバイスの優先順位

- 起動デバイスリスト
 - 1: Floppy Disk Drive
 - 2: Drive0 HDD: nnnnn
 - 3: CD/DVD Drive
 - 4: NETWORK: nnnnn
 - 5:
 - 6:
 - 7:
 - 8:

● 除外された起動デバイス

: USB MEMORY: None

: USB HDD: None

- ▶ 起動デバイスリスト内の「nnnnn」にはお使いのデバイス名が表示されます。
- ▶ 使用可能な起動デバイスが、起動時の検索順序の高い順に表示されます。検索順序を変更したり、起動デバイスリストから除外したり、除外された起動デバイスを起動デバイスリストに戻したりすることができます。
- ▶ 「1: Floppy Disk Drive」はポータブルの FDD ユニット (USB) も含まれます。
- ▶ 「3: CD/DVD Drive」はポータブル CD/DVD ドライブ (USB) も含まれます。
- ▶「ネットワークサーバからの起動」が「使用する」に設定されている場合、「4: NETWORK: nnnnn」と表示され起動デバイスとして検索されます。「使用しない」に設定されている場合は、「4: NETWORK: None」と表示され検索の対象外になります。
- ▶ CD から起動するには起動可能な OS の入った CD が必要となります。 再起動前に本パソコンに CD をセットしてください。

終了メニュー

「終了」メニューでは、設定値の保存や読み込み、BIOS セットアップの終了などを行います。

□変更を保存して終了する

設定した内容を CMOS RAM に保存して、BIOS セットアップを終了します。

□変更を保存せずに終了する

設定した内容を CMOS RAM に保存せずに、BIOS セットアップを終了します。

□標準設定値を読み込む

すべての項目を標準設定値にします。

□変更前の値を読み込む

すべての項目について、CMOS RAM から変更前の値を読み込み、変更を取り消します。

□変更を保存する

変更した内容を CMOS RAM に保存します。

□変更を保存して電源を切る

変更した内容を CMOS RAM に保存して、パソコン本体の電源を切ります。

4 BIOS のパスワード機能を使う

ここでは、本パソコンのデータを保護するためのパスワード機能について説明します。

本パソコンでは、不正使用を防止するために、パスワードを設定することができます。パスワードを設定すると、正しいパスワードを知っている人以外は本パソコンを使用できなくなります。

パスワードの種類

設定できるパスワードは次のとおりです。

- 管理者用パスワード 本パソコンのご購入者などが使用するパスワードです。パスワード機能を使用するときは 必ず設定してください。
- ユーザー用パスワード 本パソコンの「管理者」以外のユーザーが使用するパスワードです。「管理者用パスワード」 を設定した場合のみ設定できます。
- ハードディスクパスワード 本パソコンのハードディスクを、他のユーザーが使用したり、他のパソコンで使用したり できないようにするパスワードです。「管理者用パスワード」を設定した場合のみ設定できます。

パスワードを設定する

パスワードの設定は、BIOS セットアップで行います。パスワードの設定方法は、次のとおりです。

■ 管理者用パスワード/ユーザー用パスワードを設定する

- **1** BIOS セットアップを起動します。 起動の手順については、「BIOS セットアップを起動する」 (\rightarrow P.195) をご覧ください。
- **2** 「セキュリティ」メニューで「管理者用パスワード設定」(→ P.204)、または「ユーザー用パスワード設定」(→ P.204)を選択して【Enter】キーを押します。パスワード入力用のウィンドウが表示されます。
- 3 1~32 桁までのパスワードを入力します。

アルファベットと数字が入力できます。アルファベットの大文字と小文字は区別されません。

入力した文字は表示されず、代わりに「■」が表示されます。 ユーザー用パスワードの最低文字数は、「ユーザー用パスワード文字数」(→ P.204) で 設定することができます。

- **4** パスワードを入力したら、【Enter】キーを押します。 「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移り、パスワードの再入力が求められます。
- 5 手順3で入力したパスワードを再度入力して、【Enter】キーを押します。
 「セットアップ通知」ウィンドウが表示されます。
 再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」ウィンドウが表示されます。【Enter】キーを押して、手順3からやり直してください。
 パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。
- **6** 【Enter】キーを押します。
- **7** BIOS セットアップを終了します。 終了の手順については、「BIOS セットアップを終了する」 (\rightarrow P.199) をご覧ください。

■ ハードディスクパスワードを設定する

炒重要

▶ Windowsの再起動後にBIOSセットアップを起動すると、ハードディスクパスワードが設定できません。

ハードディスクパスワードを設定する場合は、「終了メニュー」の「変更を保存して電源を切る」(\rightarrow P.207)を実行してください。次回起動時にハードディスクパスワードを設定することができます。

- **1** BIOS セットアップを起動します。 起動の手順については、「BIOS セットアップを起動する」 (\rightarrow P.195) をご覧ください。
- **2** 「セキュリティ」メニューで「ハードディスクセキュリティ」(\rightarrow P.205) \rightarrow 「ドライブ 0」の「ユーザーパスワード設定」(\rightarrow P. \star **) を選択し、【Enter】キーを押します。

パスワード入力用のウィンドウが表示されます。

3 1~32 桁までのパスワードを入力します。

アルファベットと数字が入力できます。アルファベットの大文字と小文字は区別されません。

入力した文字は表示されず、代わりに「■」が表示されます。

4 パスワードを入力したら、【Enter】キーを押します。 「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移り、パスワードの再入力が求められます。

5 手順3で入力したパスワードを再度入力し、【Enter】キーを押します。

「セットアップ通知」ウィンドウが表示されます。

再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」ウィンドウが表示されます。【Enter】キーを押して、手順3からやり直してください。 パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。

- **6** 【Enter】キーを押します。
- **7** BIOS セットアップを終了します。

終了の手順については、「BIOS セットアップを終了する」(→ P.199) をご覧ください。

POINT

- ▶ ハードディスク用マスターパスワードは、ハードディスク用ユーザーパスワードを設定した後、設定できます。
 - ・手順2で「ドライブ0」の「ドライブ0用パスワード設定」(→P.205)を選択してください。
 - ・ハードディスク用ユーザーパスワードを設定した後、一度電源を切った場合は、手順3 でハードディスク用ユーザーパスワードの入力が必要です。

管理者用パスワード (\rightarrow P.204) を削除してもハードディスクパスワードはクリアされません。

パスワードを設定した後は

パスワードを設定すると、設定状態より、次の場合にパスワードの入力が必要になります。

- BIOS セットアップを起動するとき
- 本パソコンを起動するとき、休止状態からレジュームするとき
- スタンバイからレジュームするとき

POINT_

▶ 管理者用パスワードまたはユーザー用パスワードとハードディスクパスワードが異なる場合は、それぞれのパスワードの入力が必要になります。

■ BIOS セットアップや本パソコンの起動時、休止状態からのレジューム時の パスワード入力

パスワード入力ウィンドウが表示されたら、パスワードを入力し、【Enter】キーを押してください。

POINT_

▶ 誤ったパスワードを3回入力すると、「システムは使用できません」と表示されて、警告音が鳴ります。この場合は、キーボードやマウスが一切反応しなくなるので、電源ボタンを4秒以上押して本パソコンの電源をいったん切ってください。その後、10秒以上待ってからもう一度電源を入れて、正しいパスワードを入力してください。

■ レジューム時のパスワード入力

「レジューム時のキーボードロック」を「使用する」に設定した場合、パスワードを入力する 画面は表示されず、状態表示 LED に Caps Lock 表示と Scroll Lock 表示が交互に点滅します。 この状態では、フラットポイント(マウス)の操作や、パスワードを入力する以外のキーボー ド操作ができません。これらを使用できるようにするには、本パソコンの起動時に入力したパスワードと同じパスワードを入力してください(【Enter】キーは不要です)。

ただし、USBマウスなどの USB 機器は、セキュリティの対象外になります。

POINT

- ▶ 正しいパスワードを入力しないと、キーボードやフラットポイント(マウス)が使用できません。
- ▶ スタンバイからの回復時にパスワードを入力するように設定した場合は、スタンバイから 回復するときに、引き続き Windows のパスワードの入力が必要です。

■ ハードディスクパスワード

ハードディスク用ユーザーパスワードを設定すると、本パソコンを起動するときにハードディスク用ユーザーパスワードの入力が必要になります。

POINT

- ▶ 本パソコンを起動するときに、ハードディスク用マスターパスワードでハードディスクの ロックを解除することはできません。
- ▶ ハードディスクパスワード設定後、パスワード入力ウィンドウを表示させたくない場合には、起動時のパスワード入力を「使用しない」に設定してください。
- ●「ハードディスクセキュリティ」(→P.205) でパスワードを設定すると、ハードディスクを他のパソコンに取り付けても使用できなくなります。他のパソコンで使用するには、本パソコンで設定したハードディスク用ユーザーパスワードが必要です。パスワードを忘れるとハードディスクが使用できなくなるので、ご注意ください。
- 設定状態によっては、管理者用またはユーザー用パスワードと、ハードディスク用ユーザーパスワードの入力が必要になります。

ただし、管理者用またはユーザー用パスワードと、ハードディスク用ユーザーパスワードが同じ場合は、パスワードの入力は1回になります。

パスワードを忘れてしまったら

管理者用パスワードまたはハードディスク用ユーザーパスワードを忘れると、パスワード機能が解除できなくなり、修理が必要になります。パスワードを何かに書き留めて、安全な場所に保管しておくことをお勧めします。なお、管理者用パスワードまたはハードディスク用ユーザーパスワードを忘れてしまった場合は、「富士通パーソナルエコーセンター」までご連絡ください。修理は、保証期間にかかわらず有償になります。

ハードディスクパスワードは、盗難などによる不正使用を防止することを目的としています。 強固なセキュリティであるため、パスワードを忘れてしまうと、修理をしても、パスワードの 解除やハードディスク内のプログラムやデータの復元ができず、データが完全に失われてしま います。

パスワードの管理には充分ご注意ください。

POINT_

- ▶ ユーザー用パスワードを忘れた場合 ユーザー用パスワードを忘れた場合は、修理の必要はありません。本パソコンの管理者に 管理者用パスワードをいったん削除してもらった後、管理者用パスワード、ユーザー用パスワードの順に、もう一度パスワードを設定してください。
- ▶ ハードディスク用ユーザーパスワードを忘れた場合 ハードディスク用マスターパスワードを設定している場合は、ハードディスク用ユーザー パスワードを忘れた場合でも修理の必要はありません。パソコンの管理者にハードディス ク用マスターパスワードをいったん削除してもらった後、ハードディスク用ユーザーパス ワード、ハードディスク用マスターパスワードの順に、もう一度パスワードを設定してく ださい (→ P.209)。

パスワードを変更/削除する

修重要

▶ Windows再起動後にBIOSセットアップを起動すると、ハードディスクパスワードが変更/ 削除できません。

ハードディスクパスワードを変更/削除する場合は、「終了メニュー」の「変更を保存して 電源を切る」(\rightarrow P.207)を実行してください。次回起動時にハードディスクパスワードを 変更/削除することができます。

■ パスワードを変更する

設定したパスワードを変更するには、次のように操作してください。

- **1** BIOS セットアップを起動します。 起動の手順については、「BIOS セットアップを起動する」(→ P.195) をご覧ください。
- **2** 「セキュリティ」メニュー(→ P.204)で設定したいパスワードを選択し、 【Enter】キーを押します。
 - ・管理者用パスワード設定
 - ユーザー用パスワード設定
 - ・ハードディスクセキュリティ
 - ドライブ 0
 - マスターパスワード設定
 - ユーザーパスワード設定
- **3** 設定してあるパスワードを入力し、【Enter】キーを押します。 「新しいパスワードを入力して下さい。」にカーソルが移ります。
- 4 1 ~ 32 桁までの新しく設定したいパスワードを入力し、【Enter】 キーを押します。

「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移り、パスワードの再入力が求められます。

5 手順4で入力したパスワードを再度入力し、【Enter】キーを押します。

「変更が保存されました。」というウィンドウが表示されます。 再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」ウィンドウが表示されます。【Enter】キーを押して、手順4からやり直してください。 パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。

6 【Enter】キーを押します。

POINT_

- ▶ 誤ったパスワードを3回入力すると、「システムは使用できません」と表示されて、警告音が鳴ります。この場合は、キーボードやマウスが一切反応しなくなるので、電源ボタンを4秒以上押して本パソコンの電源をいったん切ってください。その後、10秒以上待ってからもう一度電源を入れて、正しいパスワードを入力してください。
- **7** BIOS セットアップを終了します。 終了の手順については、「BIOS セットアップを終了する」 (\rightarrow P.199) をご覧ください。

■ パスワードを削除する

設定したパスワードを削除するときは、「パスワードを変更する」の手順 $4\sim5$ で、何も入力せずに $\{Enter\}$ キーを押してください。

POINT

▶ ユーザーがユーザー用パスワードを削除できるのは、ユーザー用パスワード文字数設定が 0のときだけです。0以外のときは、「パスワード文字数不足」のメッセージが表示されます。

5 BIOS が表示するメッセージ一覧

メッセージが表示されたときは

エラーメッセージが表示された場合は、次の手順に従って操作してください。

1 BIOS セットアップを再起動します。

BIOS セットアップに関するエラーメッセージが表示された場合は、BIOS セットアップの、各項目を正しい値に設定してください。

それでもメッセージが表示される場合には、BIOS セットアップの設定値をご購入時の設定に戻して本パソコンを再起動してください(\to 『Windows XP をお使いになる方へ』)。

2 周辺機器を取り外します。

周辺機器を取り付けている場合には、すべての周辺機器を取り外し、パソコン本体をご購入時の状態にして動作を確認してください。

それでも同じメッセージが表示される場合には、「富士通パーソナルエコーセンター」、 またはご購入元にご連絡ください。

3 取り外した周辺機器を、1つずつ取り付けます。

取り外した周辺機器を1つずつ取り付けて本パソコンを再起動し、動作を確認してください。

このとき、各周辺機器のマニュアルやユーティリティソフトがある場合は、それらのマニュアルもあわせてご覧ください。

上記の処理を実行しても、まだ同じメッセージが表示される場合は、本パソコンが故障している可能性があります。「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連絡ください。

メッセージ一覧

本パソコンは、自動的に故障を検出します。故障の検出は、通常、起動時の自己診断 (POST) (→ P.194) 時に行われます。本パソコンが表示するメッセージの一覧は、次のとおりです。

POINT_

▶ メッセージ中の「n」には数字が表示されます。

■ 正常時のメッセージ

パソコン本体や周辺機器に問題がない場合、BIOSのメッセージは表示されません。 正常時にBIOSのメッセージを表示させる場合は、本パソコンを起動して「FUJITSU」ロゴが 表示されている間に【Esc】キーを押します。

- Please Wait... お待ちください ...BIOS セットアップの起動中に表示されます。
- nnnnM システムメモリテスト完了。システムメモリのテストが、正常に完了したことを表示しています。
- nnnnK メモリキャッシュテスト完了。 キャッシュメモリのテストが、正常に完了したことを示しています。
- マウスが初期化されました。マウス機能が初期化され、フラットポイントが使えるようになったことを示しています。

POINT

▶ 正常時のメッセージを常に表示させる場合は、「起動」メニューの「起動時の自己診断画面」(→P.206)の項目を「使用する」に設定してください。

■ エラーメッセージ

● 拡張メモリエラー。アドレス行:nn

メモリのテスト中に、アドレス nn でエラーが発見されたことを示しています。

メモリを増設しているときは、メモリが正しく取り付けられているか、または弊社純正品であるかどうかを確認してください。

それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナルエコーセンター」、または ご購入元にご連絡ください。

◆ キーボードエラーです。

キーボードテストで、エラーが発生したことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連絡ください。

● キーボード接続エラーです。

キーボードテストで、接続エラーが発生したことを示しています。

テンキーボードや外付けキーボードを接続しているときは、正しく接続されているかどうかを確認し、もう一度電源を入れ直してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連絡ください。

● ディスクのエラーです。: ハードディスク n

ハードディスクドライブの設定にエラーがあることを示しています。

BIOS セットアップを起動し、「メイン」メニューの「ドライブ n」の各項目が正しく設定されているか、確認してください。電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連絡ください。

システムタイマーのエラーです。

システムタイマーのテストで、エラーが発生したことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連絡ください。

リアルタイムクロックのエラーです。

リアルタイムクロックのテストで、エラーが発生したことを示しています。 電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナルエコーセン ター」、またはご購入元にご連絡ください。

● システム CMOS のチェックサムが正しくありません。- 標準設定値が設定されました。 CMOS RAM のテストでエラーが発見されたため、いったん標準設定値が設定されたことを 示しています。

【F2】キーを押して BIOS セットアップを起動し、標準設定値を読み込んだ後、設定を保存して起動し直してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連絡ください。

● 前回の起動が正常に完了しませんでした。- 標準設定値が設定されました。

前回の起動時に正しく起動されなかったため、一部の設定項目が標準設定値で設定された ことを示しています。

起動途中に電源を切ってしまったり、または BIOS セットアップで誤った値を設定して起動できなかったとき、3回以上同じ操作で起動し直したときに表示されます。そのまま起動する場合は【F1】キーを押してください。BIOS セットアップを起動して設定を確認する場合は【F2】キーを押してください。

● **<F1>キーを押すと継続、<F2>キーを押すと BIOS セットアップを起動します**。 起動時の自己診断テストでエラーが発生したとき、**OS** を起動する前に本メッセージが表示 されます。【F1】キーを押すと発生しているエラーを無視して **OS** の起動を開始し、【F2】 キーを押すと **BIOS** セットアップを起動して設定を変更することができます。

● 日付と時刻の設定を確認してください。

日付と時刻の設定値が正しくありません。 設定値を確認し、正しい値を設定し直してください。

● NVRAM データが正しくありません。

NVRAM データのテストでエラーが発見されたことを示しています。 「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連絡ください。

● サーマルセンサエラー。システムの電源が切れます。

温度制御系の設定が正しく行えなかったことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連絡ください。

● ファンエラー。システムの電源が切れます。

冷却用ファンのテストでエラーが発生したことを示しています。 「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連絡ください。

● 前回の起動中にサーマルセンサエラーが発生しました。

前回の起動時にサーマルセンサエラーが発生したことを示しています。「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連絡ください。

● 前回の起動中にファンエラーが発生しました。

前回の起動時にファンエラーが発生したことを示しています。「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連絡ください。

Invalid system disk

Replace the disk, and then press any key

フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。

フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。

Non-System disk or disk error

Replace and press any key when ready

フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。

フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。

NTLDR is missing

Press any key to restart

フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。

フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。

Remove disks or other media.

Press any key to restart

フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。

フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。

Operating system not found

OS が見つからなかったことを示しています。

BIOS セットアップの「起動」メニューの設定が正しいかどうか、指定したドライブに OS が正しくインストールされているかどうかを確認してください。

PXE-E61:Media test failure, Check cable

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。LAN ケーブルが正しく接続されていません。LAN ケーブルを正しく接続してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元に連絡してください。

PXE-E53:No boot filename received

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーから、起動時に必要な IP アドレスまたは boot filename を取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元に連絡してください。

• PXE-E78:Could not locate boot server

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーがないか、正しく動作していません。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元に連絡してください。

PXE-E89:Could not download boot image

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバー上のブートイメージファイルが取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元に連絡してください。

• PXE-E32:TFTP open timeout

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ネットワークブートに失敗しました。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元に連絡してください。

POINT

▶ 本書に記述されていないエラーメッセージが表示された場合は、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連絡ください。

第8章

お手入れ

快適にお使いいただくためのお手入れ方法を説 明しています。

1	パソコン本体のお手入れ	220
2	液晶ディスプレイのお手入れ	221
3	キーボードのお手入れ	222
		223

1 パソコン本体のお手入れ

⚠警告



- 感電やけがの原因となるので、お手入れの前に、必ず次の事項を行うようにしてください。
 - ・パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外してください。
 - ・プリンタなど、周辺機器の電源を切り、パソコン本体から取り外してください。

パソコン本体の汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。また、中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。拭き取りの際は、パソコン本体に水が入らないよう充分に注意してください。なお、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。

2 液晶ディスプレイのお手入れ

液晶ディスプレイの汚れは、乾いた柔らかい布かメガネ拭きで軽く拭き取ってください。

修重要

- ▶ 液晶ディスプレイの表面を固いものでこすったり、強く押しつけたりしないでください。 液晶ディスプレイが破損するおそれがあります。
- ▶ 液晶部分を拭くときは、必ずから拭きしてください。水や中性洗剤を使うと、液晶部分を 傷めるおそれがあります。
- ▶ 化学ぞうきんや市販のクリーナーを使うと、成分によっては、画面のコーティングを傷めるおそれがあります。次のものは使わないでください。
 - ・アルカリ性成分を含んだもの
 - ・界面活性剤を含んだもの
 - ・アルコール成分を含んだもの
 - ・シンナーやベンジンなどの揮発性の強いもの
 - 研磨剤を含むもの

3 キーボードのお手入れ

キーボードの汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。また、中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。拭き取りの際は、キーボード内部に水が入らないよう充分に注意してください。なお、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。

修重要

- ▶ キーボードのキーとキーの間のホコリなどを取る場合、次の点にご注意ください。
 - ・ゴミは吹き飛ばして取らないでください。キーボード内部にゴミが入り、故障の原因となる場合があります。また、掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。
 - ・ホコリなどを取る場合は、柔らかいブラシなどを使って軽くホコリを取り除いてください。

その際、毛先が抜けやすいブラシは使用しないでください。キーボード内部にブラシの 毛などの異物が入り、故障の原因となる場合があります。

4 CD/DVDドライブのお手入れ

市販のクリーニングディスクやレンズクリーナーを使うと、逆にゴミを集めてしまい、CD/DVDドライブのレンズが汚れてしまう場合があります。故障の原因になりますので絶対に使わないでください。

うまく読み取れない場合には、ディスクの指紋、ほこりなどの汚れを拭き取ることで改善されることがあります。拭き取り方法はディスクの種類により異なります。詳しくはディスクの説明書/レーベル等をご覧ください。

第9章

トラブルシューティング

おかしいなと思ったときや、わからないことが あったときの対処方法について説明していま す。

1	トラブルに備えて	226
2	トラブル発生時の基本操作	228
3	起動・終了時のトラブル	232
	Windows・ソフトウェア関連のトラブル	
5	ハードウェア関連のトラブル	237
6	それでも解決できないときは	249

1 トラブルに備えて

テレビ/ラジオなどの受信障害防止

本パソコンは、テレビやラジオなどの受信障害を防止する VCCI の基準に適合しています。しかし、設置場所によっては、本パソコンの近くにあるラジオやテレビなどに受信障害を与える場合があります。このような現象が生じても、本パソコンの故障ではありません。テレビやラジオなどの受信障害を防止するために、次のような点に注意してください。

■ 本パソコンの注意事項

- 周辺機器と接続するケーブルは、指定のケーブルを使い、それ以外のケーブルは使わないでください。
- ケーブルを接続する場合は、コネクタが確実に固定されていることを確認してください。また、ネジなどはしっかり締めてください。
- ◆本パソコンのACアダプタは、テレビやラジオなどを接続しているコンセントとは別のコンセントに接続してください。

■ テレビやラジオなどの注意事項

- テレビやラジオなどを、本パソコンから遠ざけて設置してください。
- テレビやラジオなどのアンテナの方向や位置を変更して、受信障害を生じない方向と位置 を探してください。
- テレビやラジオなどのアンテナ線の配線ルートを、本パソコンから遠ざけてください。
- アンテナ線は同軸ケーブルをお使いください。

本パソコンや周辺機器などが、テレビやラジオなどの受信に影響を与えているかどうかは、本パソコンや周辺機器など全体の電源を切ることで確認できます。

テレビやラジオなどに受信障害が生じている場合は、前述の項目を再点検してください。 それでも改善されない場合は、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連絡 ください。

Windows のセットアップ後の操作

Windows のセットアップが終了したら、バックアップをしたり、セキュリティホール対策のための修正プログラムを適用したりすることをお勧めします。

詳しくは、「セキュリティ」 — 「コンピュータウイルス対策」 $(\to P.160)$ または「セキュリティ」 — 「Windows やソフトウェアのアップデート」 $(\to P.163)$ をご覧ください。また、『Windows XP をお使いになる方へ』もあわせてご覧ください。

データのバックアップ

ハードディスクに障害が発生した場合などは、データが失われることがあります。必要なデータはフロッピーディスクや CD などの別媒体や、バックアップ装置を備えたファイルサーバーなどに定期的にバックアップしてください。

自動車内での使用について

パソコン本体を自動車内に設置した状態での使用は、保証しておりません。

ドキュメントの確認

周辺機器の取り付けやソフトウェアのインストールを行う前に、製品に添付されているドキュメントを読み、次の点を確認してください。

- ハードウェア/ソフトウェア要件 使用したい周辺機器やソフトウェアが本パソコンのハードウェア構成や Windows で使用で きるか確認します。
- 取り付け時やインストール時に注意すべき点 特に「Readme.txt」や「Install.txt」などのテキストファイルがある場合は、マニュアルに記 述できなかった重要な情報が記載されている場合があります。忘れずに目を通してくださ い

また、製品添付のドキュメントだけではなく、Web 上の情報もあわせて確認してください。ベンダーのWeb サイトからは、次のような情報やプログラムを得ることができます。

- 製品出荷後に判明した問題などの最新情報
- 問題が解決されたドライバやソフトウェアの修正モジュール

弊社のサポートページ (http://azby.fmworld.net/support/) でも、本パソコンに関連したサポート 情報やドライバを提供しておりますので、ご覧ください。

2 トラブル発生時の基本操作

本パソコンや周辺機器の電源を確認する

電源が入らない、画面に何も表示されない、ネットワークに接続できない、などのトラブルが 発生したら、まず本パソコンや周辺機器の電源が入っているか確認してください。

- 電源ケーブルや周辺機器との接続ケーブルは正しいコネクタに接続されていますか? またゆるんだりしていませんか?
- 電源コンセント自体に問題はありませんか? 他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- 使用する装置の電源スイッチはすべて入っていますか?
 ネットワーク接続ができなくなった場合は、ネットワークを構成する機器(サーバー本体やハブなど)の接続や電源も確認してください。
- キーボードの上に物を載せていませんか? キーが押され、本パソコンが正常に動作しないことがあります。 この他、「起動・終了時のトラブル」(→P.232)の「電源が入らない」、「画面に何も表示されない」もあわせてご覧ください。

以前の状態に戻す

周辺機器の取り付けやソフトウェアのインストールの直後にトラブルが発生した場合は、いったん以前の状態に戻してください。

- 周辺機器を取り付けた場合は、取り外します。
- リフトウェアをインストールした場合は、アンインストールします。

その後、製品に添付されているマニュアル、「Readme.txt」などの補足説明書、Web 上の情報を確認し、取り付けやインストールに関して何か問題がなかったか確認してください(\rightarrow P.227)。

発生したトラブルに該当する記述があれば、ドキュメントの指示に従ってください。

■ 前回起動時の構成に戻す

問題が発生した周辺機器を取り外したにもかかわらず Windows が起動しない場合は、前回起動時の構成に戻してみてください。

- 1 本パソコンの電源を入れます。
- **2** 「FUJITSU」ロゴが消えたら、【F8】キーを押します。

「Windows 拡張オプションメニュー」が表示されます。

【F8】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。

3 「前回正常起動時の構成(正しく動作した最新の設定)」を選択し、【Enter】キーを押します。

画面の指示に従って操作します。

セーフモードで起動する

Windowsが起動しない場合、セーフモードで起動できるか確認してください。 起動方法は、次のとおりです。

- 1 本パソコンの電源を入れます。
- **2** 「FUJITSU」ロゴが消えたら、【F8】キーを押します。

「Windows 拡張オプションメニュー」が表示されます。

【F8】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。

- **3** 次の操作を行います。
 - 1. 「セーフモード」を選択し、【Enter】キーを押します。 「オペレーティングシステムの選択」が表示されます。
 - 2. お使いの Windows が選択されていることを確認し、【Enter】キーを押します。
 - 3. 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。

「Administrator パスワード」を設定している場合は、パスワードを入力してログオンします。

「Windows はセーフモードで実行されています。」と表示されます。

4. 「はい」をクリックします。

必要に応じて、問題があるドライバを再インストールしてください。

バックアップを行う

ハードディスクの障害などで本パソコンの動作が不安定になった場合は、必要なデータをただ ちにバックアップしてください。

メッセージなどが表示されたらメモしておく

画面上にメッセージなどが表示されたら、メモしておいてください。マニュアルで該当する障害を検索する場合や、お問い合わせのときに役立ちます。

診断プログラムを使用する

Windows が起動しなくなったときは、BIOS の起動メニューから起動できる診断プログラムを使用することで、パソコンの障害箇所を診断できます。

診断後にエラーコードが表示された場合は、メモしておき、「富士通パーソナルエコーセンター」にお問い合わせの際にお知らせください。

診断時間は通常 $5 \sim 10$ 分程度ですが、診断するパソコンの環境によっては長時間かかる場合があります。

修重要

- ▶ BIOS の設定をご購入時の状態に戻してください。 診断プログラムを使用する前に、必ず、BIOS をご購入時の状態に戻してください。詳し くは『Windows XP をお使いになる方へ』をご覧ください。
- ▶ 診断プログラムを使用する前に周辺機器を取り外してください。 USBメモリや外付けハードディスクなど、ハードディスクやリムーバブルディスクと認識 される周辺機器は、診断を行う前に取り外してください。
- **1** 本パソコンを再起動します。
- **2** 「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、【Enter】キーを押します。 ポップアップメニューが表示されます。

POINT

- ▶ ポップアップメニューが表示されない場合は、本パソコンを再起動してもう一度操作してください。
- **3** 【↓】キーを押して、「診断プログラム」を選択し、【Enter】キーを押します。 「診断プログラムを実行しますか?」と表示されます。
- **4** 【Y】キーを押します。

ハードウェア診断が終了したら自動的にパソコンが再起動し、診断結果が表示されます。

- **5** 次の操作を行います。
 - ▶トラブルが検出されなかった場合 何かキーを押してください。「トラブル解決ナビ」が起動したら「終了」をクリックしてください。
 - ▶トラブルが検出された場合 画面に表示された内容をメモなどに控え、お問い合わせの際にお伝えくだい。その 後、キーボードの【Y】キーを押してパソコンの電源を切ってください。

リカバリ

トラブル発生時の基本操作をした後も回復しない場合には、リカバリを実行します。リカバリの方法については、『Windows XP をお使いになる方へ』をご覧ください。

■ リカバリ後も状態が改善されない場合は

リカバリ後も状態が改善されない場合は、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入 元に連絡してください。

3 起動・終了時のトラブル

□ビープ音が鳴った

電源を入れた後の自己診断 (POST) 時に、ビープ音が鳴る場合があります。

次のようにビープ音が鳴る場合は、メモリのテストエラーです(画面には何も表示されません)。メモリが正しく取り付けられていない、または本パソコンでサポートしていないメモリを取り付けている可能性があります。メモリを正しく取り付けてあるか確認してください。正しく取り付けてもビープ音が鳴る場合は、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元に連絡してください。市販のメモリを増設している場合は、製造元/販売元に確認してください。

ビープ音によるエラー通知は、「ピッ」、「ピッピッ」、「ピッピッピッ」のように1回または連続したビープ音の組み合わせにより行われます。ここではビープ音の回数の組み合わせを、「1-2-2-3」のように表記します。

- 1-1-1-1
- 1-3-3-1
- 1-3-3-2
- 1-3-4-1
- 1-3-4-3
- 1-4-1-1

修重要

▶ 上記の組み合わせ以外の鳴り方をした場合は、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連絡ください。

□メッセージが表示された

電源を入れた後の自己診断 (POST) 時に、画面にメッセージが表示される場合があります。 メッセージ内容と意味については、「BIOS」 - 「BIOS が表示するメッセージー覧」 (\rightarrow P.214) をご覧ください。

□ 電源が入らない

- - お買い上げ後最初にお使いになるときなど、バッテリが充電されていない場合は、ACアダプタを接続してください。また、電源スイッチ付きのACタップをお使いの場合は、ACタップの電源をONにしてください。
- バッテリは充電されていますか? (バッテリ運用時) 状態表示 LED のバッテリ残量ランプで、バッテリの残量を確認してください。 バッテリ残量表示、および確認方法については、「取り扱い」 - 「バッテリ残量を確認する」 (→ P.36) をご覧ください。
 - バッテリが充電されていない場合は、ACアダプタを接続してお使いください。
- 長期間未使用状態ではありませんでしたか? 長期間お使いにならなかった後でお使いになるときは、AC アダプタを接続してから電源を 入れてください。

● AC アダプタと内蔵バッテリパックをいったん取り外してください。 AC アダプタと内蔵バッテリパックをいったん取り外して 2 ~ 3 分放置後、再び取り付けると問題が解決することがあります。

□画面に何も表示されない

- 電源ランプは点灯していますか?
 - ・点灯している場合

[Fn] + [F6] キー、または[Fn] + [F7] キーを押して明るさを調節してください。

・点滅または消灯している場合

電源ボタンを押して動作状態にしてください。また、バッテリ運用時は、バッテリが充電されているか確認してください。充電されていないときには、ACアダプタを接続して充電してください。

AC アダプタをお使いになっている場合は、コンセント、およびパソコン本体に正しく接続されているか確認してください。

◆ キーを操作していましたか?

本パソコンには省電力機能が設定されており、一定時間キーを押さないと CPU が停止したり、液晶ディスプレイのバックライトが消灯したりします (何かキーを押すとバックライトが点灯します)。頻繁に停止してしまうときは、「電源オプション」ウィンドウまたは「電源オプションのプロパティ」ウィンドウで省電力の設定を変更してください。

◆ 外部ディスプレイ出力に設定されていませんか?

外部ディスプレイだけに表示する設定になっていると、液晶ディスプレイには表示されません。

「取り扱い」 — 「表示装置の切り替え」 (\rightarrow P.55) をご覧になり、設定を液晶ディスプレイ表示に切り替えてください。

- 外部ディスプレイを使用している場合 (→ P.55、→ P.62)、次の項目を確認してください。
 - ・パソコン本体の電源を入れる前に、外部ディスプレイの電源を入れていますか?
 - ・セットアップ前に、外部ディスプレイを接続していませんか? 必ずセットアップ後に接続してください。
- 解像度や走査周波数は、外部ディスプレイに合った設定になっていますか? (外部ディスプレイに表示している場合)

そのまま 15 秒くらい待っても、液晶ディスプレイ表示に戻らない場合は、本パソコンを強制終了してください。

その後、外部ディスプレイのケーブルを外してから電源を入れると、液晶ディスプレイに 表示されます。

「取り扱い」 — 「外部ディスプレイの走査周波数」 (\rightarrow P.66) をご覧になり、お使いになる外部ディスプレイに合わせた設定値に変更してから、外部ディスプレイ表示へ切り替えてください (\rightarrow P.55)。

□ ポインティングデバイスが使えないため、Windows を終了できない

- キーボードを使って Windows を終了させることができます。
 - 1. 【Windows】キーまたは【Ctrl】+【Esc】キーを押します。 「スタート」メニューが表示されます。
 - 2. 【↑】【↓】キーで終了メニューの選択、【Enter】キーで決定を行うことで Windows の 終了操作を行います。

ポインティングデバイスが故障している場合は、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元に連絡してください。

□ Windows が動かなくなってしまい、電源が切れない

- 次の手順で Windows を終了させてください。
 - 1. 【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。
 - 2. Windows を終了します。
 - ・「Windows タスクマネージャ」ウィンドウが表示された場合 「シャットダウン」メニュー→「コンピュータの電源を切る」の順にクリックします。
 - ・「Windows のセキュリティ」ウィンドウが表示された場合 「シャットダウン」をクリックし、「Windows のシャットダウン」ウィンドウが表示されたら、「シャットダウン」を選択して「OK」をクリックします。

POINT

- ▶ 強制終了した場合、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- ▶ 強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします(→P.240)。

この操作で強制終了されないときは、電源ボタンを4秒以上押して電源を切り、10秒以上待ってから電源を入れます。

4 Windows·ソフトウェア関連のトラブル

ここでは、Windows、ソフトウェアに関連するトラブルを説明します。トラブルに合わせてご覧ください。

□ Windows が起動しなくなった

- 周辺機器を取り付けませんでしたか? いったん周辺機器を取り外し、Windows が起動するか確認してください (→ P.228)。 もし起動するようであれば、周辺機器の取り付け方法が正しいか、もう一度確認してくだ さい。
- セーフモードで起動できますか? いったんセーフモードで起動し $(\rightarrow P.229)$ 、問題を解決 (ドライバの再インストールなど)してください。
- Windowsを正常に終了できなかった場合、次回起動時に自動的にセーフモードになり、「キーボードの選択」画面が表示されることがあります。この場合、そのままセーフモードで起動し、起動が完了したら本パソコンを再起動してください。
- 診断プログラムでパソコンの診断をしてください (→ P.230)。 エラーが発生しなかった場合は、リカバリを行い、本パソコンをご購入時の状態に戻して ください (→『Windows XP をお使いになる方へ』)。 それでも解決しない場合は、「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連 絡ください。

□プログラムが動かなくなってしまった

- 次の手順でプログラムを終了させてください。
 - 【Ctrl】+【Shift】+【Esc】キーを押します。
 「Windows タスクマネージャ」ウィンドウが表示されます。
 - 2. 「アプリケーション」タブをクリックします。
 - 3. 動かなくなったプログラムを選択し、「タスクの終了」をクリックします。 プログラムが強制終了されます。
 - 4. 「Windows タスクマネージャ」ウィンドウを閉じます。

POINT

- ▶ プログラムを強制終了した場合、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- ightharpoonup プログラムを強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします (ightharpoonup P.240)。

□省電力機能が実行されない

● 電源オプションや BIOS の設定を確認してください。 省電力機能について、詳しくは「取り扱い」 - 「省電力」(→ P.80) をご覧ください。

□周辺機器の動作が不安定になった

◆ なんらかの理由でドライバが削除されているか破損している場合があります。各周辺機器のマニュアルや、ユーティリティソフトがある場合にはそれらのマニュアルをご覧になって、ドライバを再インストールしてください。

□ソフトウェアのインストールが正常に行われない

● ウイルス検索ソフトを起動している場合、その影響が考えられます。 ウイルス検索ソフトを終了させ、ソフトウェアのインストールができるか試してください。 ウイルス検索ソフトを終了させてもインストールが正常に行われないときは、各ソフト ウェアのサポート窓口にお問い合わせください。

□ 画面右下の通知領域にソフトウェアのアイコンが表示されない

● Windowsを起動した後、通知領域に表示されるはずのソフトウェアのアイコンが表示されないことがあります。

通知領域にアイコンが表示されなかったソフトウェアをお使いになる場合は、次のいずれ かの方法を実行してください。

- ・「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」の順にクリックし、表示されるメニューからソフトウェアを選択する
- ・「スタート」ボタン→「終了オプション」 → 「再起動」の順にクリックし、Windows を再起動する



▶ Windows を起動した後、通知領域にアイコンが表示されなかった場合、ソフトウェアによっては起動できなかったことを通知するメッセージが表示されることがあります。この場合、メッセージに従って、Windows を再起動してください。

9

5 ハードウェア関連のトラブル

ハードウェア関連のトラブル一覧

- BIOS の「管理者用パスワードを忘れてしまった」(→P.238)
- ●「ユーザー用パスワードを忘れてしまった」 $(\rightarrow P.238)$
- パソコン本体起動時に「エラーメッセージが表示された」(→ P.238)
- ●「仮想メモリが足りない」(→ P.238)
- ●「ネットワークに接続できない」(→ P.239)
- 内蔵モデムで「通信ができない」(→P.240)
- 「ハードディスクが使えない」(→ P.240)
- ●「ハードディスクからカリカリ音がする」(→ P.240)
- ●「頻繁にフリーズするなど動作が不安定」(→ P.240)
- (CD/DVD) 「ディスクからデータの読み出しができない」(→ P.241)
- (CD/DVD)「ディスクが取り出せない」(→ P.242)
- 「WinDVD が起動しない」(→ P.242)
- 「DVD が再生されない、DVD の再生が円滑に行われない」(→ P.242)
- ●「外部デジタルディスプレイに再生画面が表示されない」(→ P.242)
- 「DVD の再生音が小さい」(→ P.242)
- ●「ディスクへの書き込み速度が遅い」(→P.243)
- 「DVD-RAM ディスクにデータが書き込めない」 $(\rightarrow P.243)$
- 「PC カードが使えない」(→ P.243)
- ●「状態表示 LED のバッテリ残量ランプが赤色に早い間隔で点滅している」(→ P.243)
- ●「状態表示 LED のバッテリ充電ランプがオレンジ色に点滅している」(→ P.243)
- 「バッテリが充電されない」(→ P.244)
- ●「画面に何も表示されない」(→ P.244)
- 「ディスプレイの表示が見にくい」(→ P.244)
- ●「液晶ディスプレイが閉まらない」(→ P.245)
- 「表示が乱れる」(→ P.245)
- ●「スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる」(→ P.245)
- 「マイクからうまく録音ができない」(→ P.246)
- 「押したキーと違う文字が入力される」 $(\rightarrow P.246)$
- ●「マウスカーソルが動かない」 $(\rightarrow P.246)$
- ●「ポインティングデバイスが使えないため、Windows を終了できない」 $(\rightarrow P.246)$
- 「USB デバイスが使えない」(→ P.246)
- ●「USB デバイスが使えず、「デバイスマネージャ」で確認するとエクスクラメーションマーク (!) が表示される」(\rightarrow P.247)
- ●「IEEE1394 デバイスが使えない」(→ P.247)
- 「IEEE1394 デバイスが使えず、「デバイスマネージャ」で確認するとエクスクラメーションマーク(!) が表示される」(→P.247)
- 「プリンタを使用できない」(→P.248)
- ●「使用中の製品に関する最新情報を知りたい」(→ P.248)

BIOS

□ 管理者用パスワードを忘れてしまった

管理者用パスワードを忘れると、BIOS セットアップを管理者権限で起動することができなくなり、項目の変更やパスワード解除ができなくなります。この場合は、修理が必要となりますので「富士通パーソナルエコーセンター」、またはご購入元にご連絡ください。なお、保証期間にかかわらず修理は有償となります。

□ユーザー用パスワードを忘れてしまった

ユーザー用パスワードを忘れた場合は、修理の必要はありません。パソコンの管理者に管理者用パスワードをいったん削除してもらった後、管理者用パスワード、ユーザー用パスワードの順にパスワードを設定し直してください。パスワードの設定方法については、「BIOS」 – 「BIOS のパスワード機能を使う」 (\rightarrow P.208) をご覧ください。

□エラーメッセージが表示された

パソコン本体起動時に、画面にエラーメッセージが表示される場合があります。 エラーメッセージの内容と意味については、「BIOS」 - 「BIOS が表示するメッセージ一覧」 (\rightarrow P.214) をご覧ください。

メモリ

□仮想メモリが足りない

仮想メモリ (ページングファイル) の設定を行います。

仮想メモリの設定を行うには、仮想メモリの「最大サイズ」分の空き容量がハードディスクに 必要です。本体搭載メモリ容量が大きい場合などに、選択したドライブに充分な空き容量がな いときは、別のドライブに設定してください。

ただし、ブートパーティション以外に設定する場合、あるいはページングファイルサイズが小さい場合などは、メモリダンプをファイルに出力できなくなります。ダンプファイルを取得する場合は、システムドライブに最低でも物理メモリ+1MB(仮想メモリの容量は含まず)の空き容量が必要です。

POINT

- 仮想メモリの推奨値は、次のとおりです。 初期サイズ:本体搭載メモリの 1.5 倍 最大サイズ:初期サイズの 2 倍
- 1. 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
- 2. 「スタート」 ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」 を右クリックして「プロパティ」 をクリックします。

「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- 3.「詳細設定」タブをクリックし、「パフォーマンス」の「設定」をクリックします。 「パフォーマンスオプション」ウィンドウが表示されます。
- 4.「詳細設定」タブをクリックし、「仮想メモリ」の「変更」をクリックします。 「仮想メモリ」ウィンドウが表示されます。

- 5. ページングファイルが保存されているドライブを変更する場合は、「ドライブ」の一覧で変更するドライブをクリックします。
 - システムドライブに充分な空き容量がある場合は、ドライブの変更は必要ありません。
- 6.「選択したドライブのページングファイルサイズ」の「初期サイズ」または「最大サイズ」を適切な値に変更し、「設定」をクリックします。
- 7. 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。
- 8. 本パソコンを再起動します。

内蔵 LAN

□ネットワークに接続できない

- ◆ ネットワークケーブルは正しく接続されていますか?パソコン本体との接続、ハブとの接続を確認してください。
- ネットワークケーブルに関して、次の項目を確認してください。
 - ケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか?
 - ・1000Mbps で通信している場合、エンハンスドカテゴリ 5 (カテゴリ 5E) 以上のケーブルを 使用してください。
 - ・100Mbps で通信している場合、カテゴリ5以上のケーブルを使用してください。
- 内蔵 LAN に関して、次の項目を確認してください。
 - ・無線 LAN 設定が正しく設定されていますか? 必要に応じて、『内蔵無線LANをお使いになる方へ』または『内蔵無線LANをお使いになる方へ(インテル® Centrino® Duo プロセッサー・テクノロジー対応)』をご覧になり、再度設定などを確認してください。

無線 LAN と有線 LAN で、同じ設定にはできません。

- ・LAN ドライバは正しくインストールされていますか? 必要に応じて、ドライバを再インストールしてください。
- TCP/IP プロトコルをお使いの場合は、コマンドプロンプトで次のように入力し、「Reply from ~」という応答が表示されるか確認してください。

ping nnn. nnn. nnn. nnn

(nnn には通信相手の IP アドレスを入力します)

- ハブに関して、次の項目を確認してください。
 - 電源は入っていますか?
 - ・ACT/LNK ランプは点灯していますか?
 - ・Speed (1000Mbps/100Mbps/10Mbps/Auto)、Duplex (Full/Half/Auto) の設定は、パソコン 側の設定と合っていますか?
- 画面右下の通知領域に LAN の接続状況が表示されますので、確認してください。
- スタンバイや休止状態にしませんでしたか?

LAN 機能を使ってネットワークに接続中は、スタンバイや休止状態にしないことをお勧めします。お使いの環境によっては、ネットワークへの接続が正常に行われない場合があります。設定方法については、「取り扱い」 - 「省電力」 (\rightarrow P.80) をご覧ください。

内蔵モデム

□通信ができない

- モジュラーケーブルは正しく接続されていますか? パソコン本体との接続、電話回線の接続を確認してください。
- モジュラーケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか?
- 内蔵モデムに関して、次の項目を確認してください。
 - ・モデムドライバは正しくインストールされていますか?必要に応じて、ドライバを再インストールしてください。
 - ・外線発信番号、回線種類(トーン、パルス)などの設定は正しいですか?

<u>ハ</u>ードディスク

□ハードディスクが使えない

● エラーメッセージは出ていませんか? 「BIOS」 - 「BIOS が表示するメッセージー覧」(→ P.214) をご覧ください。

□ ハードディスクからカリカリ音がする

- 次のような場合に、ハードディスクからカリカリという音がすることがあります。
 - ・Windows を終了した直後
 - ・ スタンバイや休止状態にした直後
 - ・パソコンの操作を一時中断した場合(ハードディスクアクセスが数秒間なかった場合)
 - ・中断した状態から再度パソコンを操作させた場合
 - ・パソコンを操作しない場合でも、常駐しているソフトウェアなどが動作した場合 (ハードディスクアクセスされた場合)

これはハードディスクの特性です。故障ではありませんので、そのままお使いください。

□ 頻繁にフリーズするなど動作が不安定

- ◆ 次の手順でハードディスクをチェックしてください。
 - 1. 実行中のプログラムをすべて終了します。
 - 2. 「スタート」ボタン→「コンピュータ」または「マイコンピュータ」の順にクリックします。
 - 3. プログラムをインストールしてあるディスクを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
 - 4. 「ツール」タブをクリックし、「エラーチェック」の「チェックする」をクリックします。
 - 5.「チェックディスクのオプション」内の項目をチェックし、「開始」をクリックします。 チェック後は、内容を確認し、「閉じる」または「OK」をクリックしてすべてのウィンドウを閉じます。

修復してもトラブルが頻繁に発生する場合は、リカバリを実行してください (\rightarrow 『Windows XP をお使いになる方へ』)。

「チェックディスクのオプション」内の項目については、次をご覧ください。

9

・「ファイルシステムエラーを自動的に修復する」をチェックして C ドライブを検査する場合

「次回コンピュータ起動時にハードディスクのエラーを検査しますか?」または「次回のコンピュータの再起動後に、このディスクの検査を実行しますか?」と表示されます。「ディスク検査のスケジュール」または「はい」をクリックすると、次回 Windows 起動時にエラーのチェックが行われます。

・上記以外の項目をチェックした場合 ディスクのチェックが開始されます。

終了すると、検査結果のメッセージが表示されます。

● C ドライブの空き容量が充分か確認してください。

Windows のシステムファイルが格納されている C ドライブの空き容量が少ないと、Windows の動作が不安定になることがあります。

Cドライブの空き容量が少ない場合は、空き容量を増やしてください。

空き容量を増やすには次のような方法があります。

ごみ箱を空にする

ファイルを削除しても「ごみ箱」に移動されるだけなので、ハードディスクの中にはデータが残っています。

「ごみ箱」を空にしてください。

不要なファイルを削除する

自分で作成したファイルのうち、不要になったファイルを削除します。 ファイルのサイズや最後に更新した日付などを確認しながら削除してください。 自分で作ったファイル以外は、削除しないことをお勧めします。内容がよくわからない ファイルをむやみに削除してしまうと、他のソフトウェアが影響を受け、正しく動作しなくなる場合があります。

- ・不要なソフトウェアを削除する 普段使用していないソフトウェアがある場合は削除します。
- ・ディスククリーンアップをする

インターネットからダウンロードしたプログラムファイル、テンポラリインターネットファイル、削除して「ごみ箱」に移動したファイル、一時ファイル、カタログファイルなど、たまった使用済みファイルの容量を確認し、不要なものを選択して削除できます。

CD / DVD

□ディスクからデータの読み出しができない

- ディスクが正しくセットされていますか?ディスクの表裏を間違えないよう、正しくセットしてください。
- ディスクが汚れていたり、水滴がついたりしていませんか? 汚れたり水滴がついたりしたときは、少し湿らせた布で中央から外側へ向かって拭いた後、 乾いた布で拭き取ってください。
- ディスクが傷ついていたり、極端に反っていたりしませんか? ディスクを交換してください。
- 規格外のディスクを使用していませんか?
 規格に合ったディスクをお使いください。
- ドライブはパソコン本体にしっかり装着されていますか?もう一度しっかり装着し直してください。

□ディスクが取り出せない

● パソコン本体は動作状態になっていますか?

本パソコンの内蔵ドライブは電子ロックのため、パソコン本体が動作状態の場合のみディスクのセット/取り出しが可能です。

なお、なんらかの原因でトレーが出ない場合は、「マイコンピュータ」ウィンドウのディスクアイコンを右クリックし、「取り出し」をクリックしてください。それでも出ない場合は、内蔵ドライブユニット前面のディスク取り出しボタン横にある穴を、曲がりにくい針金(大きなクリップをのばしたものなど)でつついてください。

□ WinDVD が起動しない

- 市販されているアンチウイルスソフトを起動していませんか? 市販されているアンチウイルスソフトと「WinDVD」を同時に起動することはできません。 アンチウイルスソフトを終了してから、「WinDVD」を起動してください。なお、本パソコンに添付の「Norton Internet Security」および「ウイルスバスター」は問題ありません。
- 自動検索機能付きのアンチウイルスソフト(市販)をインストールしていませんか? 自動検索機能付きのアンチウイルスソフトをインストールしていると、「WinDVD」を起動 することはできません。

アンチウイルスソフトをアンインストールしてから「WinDVD」を起動してください。なお、本パソコンに添付の「Norton Internet Security」および「ウイルスバスター」は問題ありません。

□ DVD が再生されない、DVD の再生が円滑に行われない

- ●「WinDVD」を正しくインストールしましたか? 「WinDVD」を再インストールしてください。インストール方法およびアンインストール方 法については、「ソフトウェア」 - 「WinDVD」(→P.184) をご覧ください。
 - ・お使いの OS に対応した「WinDVD」をインストールしましたか? お使いの OS に対応していない「WinDVD」をインストールした場合は、アンインストールしてから、お使いの OS に対応した「WinDVD」を再インストールしてください。
 - ・管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてからインストールしましたか? 一度アンインストールしてから管理者権限を持ったユーザーとしてログオンし直し、再 インストールしてください。
- Wave 音源の再生、または AVI ファイルなどの映像再生をしていませんか? Wave 音源、または AVI ファイルなどの映像と同時再生はできません。

□外部デジタルディスプレイに再生画面が表示されない

● HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 規格に対応していないデジタルディスプレイを使用していませんか?

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 規格に対応していないディスプレイには、著作権保護のされた映像をデジタル出力できません。HDCP 規格 (High-bandwidth Digital Content Protection) に対応しているデジタルディスプレイをお使いください。またはアナログディスプレイをお使いください。

□ DVD の再生音が小さい

● パソコン本体のボリュームの設定は正しいですか?
DVD ディスクによっては音のレベルが小さく録音されているものがあります。Windows の
「音量の調整」または「ボリュームコントロール」の設定を調節してください。

□ディスクへの書き込み速度が遅い

● ウイルス対策ソフトなどを常駐させていませんか? ウイルス対策ソフトなどを常駐し、ファイルアクセスの監視をしている状態でディスクに 書き込むと、書き込み速度が低下する場合があります。

□ DVD-RAM ディスクにデータが書き込めない

- DVD-RAM ディスクに書き込む場合は、次の手順で設定してください。
 - 1. 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックします。
 - 2.「DVD-RAM ドライブ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
 - 3. 「書き込み」タブで「このドライブで CD 書き込みを有効にする」のチェックを外します。
 - 4. 「OK」をクリックします。

PC カード

□ PC カードが使えない

- PC カードスロットに正しくセットされていますか? PC カードが正しくセットされているか確認してください。
- 16bit対応のPCカードの場合、カードによってはPCカードが使うIRQを予約する必要があります。

PC カードのマニュアルをご覧ください。

● PC カードのドライバはインストールされていますか? Windows にあらかじめ登録されていない PC カードの場合は、PC カードに添付されているドライバ(各 OS に対応したもの)をインストールする必要があります。PC カードに添付されているマニュアルをご覧ください。

バッテリ

□ 状態表示 LED のバッテリ残量ランプが赤色に早い間隔で点滅している

● バッテリは正しく取り付けられていますか?
 バッテリが正しく充電できないことを示します。パソコン本体の電源を切ってからバッテリの取り付けをやり直してください。それでも赤色に点滅している場合はバッテリが異常です。新しいバッテリと交換してください。バッテリパックの交換については、「取り扱い」
 「内蔵バッテリパックを交換する」(→P.40)をご覧ください。

□ 状態表示 LED のバッテリ充電ランプがオレンジ色に点滅している

● バッテリ運用直後ではありませんか? バッテリ運用直後の充電などでは、バッテリの温度が上昇しているため、保護機能が働い てバッテリ充電ランプがオレンジ点滅することがあります。しばらくして、バッテリの温 度が低下し、正常な温度に戻ると、そのときのバッテリ残量を表示します。

□バッテリが充電されない

● バッテリが熱くなっていませんか?

- ◆ AC アダプタは接続されていますか?
 AC アダプタを接続している場合は、コンセントおよびパソコン本体に正しく接続されているか確認してください。
- 状態表示LEDのバッテリ充電ランプがオレンジ点滅します。 周囲の温度が高いときや使用中にバッテリの温度が上昇すると、バッテリの保護機能が働いて、充電を中止することがあります。
- パソコン本体が冷えていませんか?
 状態表示LEDのバッテリ充電ランプがオレンジ点滅します。
 バッテリの温度が5℃以下になっていると、バッテリの保護機能が働いて、充電を中止することがあります。
- 充電を途中で中断させていませんか? 充電を始めてから、バッテリの充電が完了するまでの間に本パソコンを使用したり、ACア ダプタを取り外したりすると、バッテリの特性により充電が不完全に終わることがありま す。この場合は、本パソコンをしばらくの間バッテリで稼働させ、バッテリ残量が89%以 下になってから充電してください。また、いったん充電を開始したら、バッテリの充電が 完了するまでACアダプタを接続したまま充電を終わらせてください。

ディスプレイ

□画面に何も表示されない

- ●「起動・終了時のトラブル」(→P.232) の「電源が入らない」、「画面に何も表示されない」をご覧ください。
- ポートリプリケータの外部ディスプレイコネクタ (デジタル) に外部ディスプレイを接続し、著作権保護技術がかかった映像を再生していませんか?

外部ディスプレイコネクタ(デジタル)に外部ディスプレイを接続し、著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応したディスプレイをお使いください。

また、DVD の再生には HDCP に対応した「WinDVD」をお使いください。なお、別売のスーパーマルチドライブに添付の「WinDVD」は HDCP に対応しています。

● プレゼンテーションボタンを押しても、画面が切り替わらず、何も表示されなくなった場合は、もう一度プレゼンテーションボタンを押してください。

□ディスプレイの表示が見にくい

- ディスプレイは見やすい角度になっていますか?ディスプレイの角度を調節してください。
- 明るさなどを調節しましたか?
 「取り扱い」 「液晶ディスプレイの明るさ変更」(→ P.51) をご覧になり、明るさを調節してください。

□液晶ディスプレイが閉まらない

● 間に物がはさまっていませんか?

無理に閉めようとすると液晶ディスプレイに傷をつけることがあります。物がはさまっていないか確認してください。また、クリップなどの金属製品がキーのすき間などに入ると、故障の原因になります。

□表示が乱れる

- Windows の画面が正常に表示されない場合は、次のように操作してください。 ディスプレイドライバを再インストールしてください。
 Windows が起動しないときは、セーフモードで起動してからインストールしてください(→P.229)。
- ソフトウェアを使用中に、アイコンやウィンドウの一部が画面に残ってしまった場合は、次の手順でウィンドウを再表示してください。
 - 1. ウィンドウの右上にある「最小化」をクリックし、ソフトウェアを最小化します。
 - 2. タスクバーに最小化されたソフトウェアのボタンをクリックします。

POINT

- ▶ 次のような場合に表示が乱れることがありますが、動作上は問題ありません。
 - ・Windows 起動時および画面の切り替え時
 - ・DirectX を使用した一部のソフトウェア使用時
- 近くにテレビなどの強い磁界が発生するものがありませんか?
 強い磁界が発生するものは、ディスプレイやパソコン本体から離して置いてください(→P.226)。
- 外部ディスプレイに出力していますか? 外部ディスプレイによっては、対応している解像度や走査周波数が異なるため、正常に表示されないことがあります。その場合は、外部ディスプレイのマニュアルで外部ディスプレイが対応しているリフレッシュレートを確認し、設定を変更してください (→ P.66)。

サウンド

□スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる

- 内蔵スピーカーに関して、次の項目を確認してください。
 - ・スピーカーの出力は ON になっていますか?

【Fn】+【F3】キーを押して、スピーカーの出力を確認してください。

・音量は正しく調節されていますか?

【Fn】+【F8】キー、または【Fn】+【F9】キーを押して、適正な音量にしてください。

- 音量を設定するウィンドウで、ミュートや音量などを確認してください。詳しくは、「取り扱い」 「音量」(→ P.69) をご覧ください。
- 音が割れる場合は、音量を小さくしてください。
- サウンドドライバが正しくインストールされていますか?必要に応じて、ドライバを再インストールしてください。

□マイクからうまく録音ができない

● 音量は調節されていますか?

音量を設定するウィンドウで録音の項目を有効にし、音量を調節してください。詳しくは、「取り扱い」 - 「音量」 (\rightarrow P.69) をご覧ください。

キーボード

□押したキーと違う文字が入力される

- ●【NumLk】キーや【CapsLock】キーが有効になっていませんか? 状態表示LEDのNum Lock表示やCaps Lock表示が点灯していないか確認してください。
- ●「コントロールパネル」の「キーボード」の設定は正しいですか?次の手順で確認してください。
 - 1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
 - 2. 「ハードウェアとサウンド」または「プリンタとその他のハードウェア」をクリックします。
 - 3. 「キーボード」をクリックします。 「キーボードのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 - 4. 「ハードウェア」タブの「デバイス」で、正しい日本語キーボードが設定されているか 確認します。
 - 5.「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。

ポインティングデバイス

□マウスカーソルが動かない

● USB マウスをお使いの場合、マウスは正しく接続されていますか?

□ ポインティングデバイスが使えないため、Windowsを終了できない

● キーボードを使用して Windows を終了してください $(\rightarrow P.233)$ 。

USB

□ USB デバイスが使えない

- ケーブルは正しく接続されていますか?ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- USB デバイスがルートハブ以外に接続されていませんか? USB デバイスはルートハブに直接接続してください。
- USB デバイスに不具合はありませんか? USB デバイスに不具合がある場合、Windows が動かなくなります。 パソコンを再起動して、USB デバイスを接続し直してみてください。それでも正常に動作 しない場合は、USB デバイスのご購入元にご連絡ください。

□ USB デバイスが使えず、「デバイスマネージャ」で確認するとエクスクラメーションマーク(!) が表示される

- デバイスドライバに問題はありませんか?インストールされていますか?必要なドライバをインストールしてください。
- 外部から電源を取らない USB デバイスの場合、消費電力に問題はありませんか? 次の手順で USB コネクタの電力使用状況を確認してください。
 - 1. 「スタート」ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」 をクリックします。

「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- 2. 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。 「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
- 3. 「USB(Universal Serial Bus)コントローラ」をダブルクリックし、「USB ルートハブ」をダブルクリックします。

「USB ルートハブのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- 4. 「電力」タブをクリックし、USB バスの電力使用状況がデバイスマネージャで使用可能な電力の合計を超えていないか確認します。
- 5.「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。

IEEE1394

□ IEEE1394 デバイスが使えない

- 長すぎるケーブルを使用していませんか?長さ4.7メートル以内のケーブルをお使いください。
- IEEE1394 デバイスが表示されていますか?

IEEE1394 デバイス接続後、IEEE1394 デバイスがデバイスマネージャに一度表示され、すぐに表示されなくなることがあります。

この場合、IEEE1394 デバイス側の電源の管理機能がコンピュータに誤って認識されている可能性があります。IEEE1394 デバイス側の電源設定を変更してください。

● IEEE1394 デバイスに不具合はありませんか? IEEE1394 デバイスに不具合がある場合、Windows が動かなくなります。 パソコンを再起動して、IEEE1394 デバイスを接続し直してみてください。それでも正常に 動作しない場合は、IEEE1394 デバイスのご購入元にご連絡ください。

□ IEEE1394 デバイスが使えず、「デバイスマネージャ」で確認するとエクスクラメーションマーク(!)が表示される

● デバイスドライバに問題はありませんか?インストールされていますか? 必要なドライバをインストールしてください。

プリンタ

□プリンタを使用できない

- 次の点を確認してください。
 - ・プリンタケーブルは正しく接続されていますか?
 - ケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか?
 - ・プリンタの電源は入っていますか?
 - ・プリンタドライバは正しくインストールされていますか?プリンタのマニュアルをご覧になり、再インストールしてください。
 - ・ネットワークプリンタの場合、ネットワーク管理者の指示に従って設定を行いましたか?
 - ・ネットワークプリンタの場合、ネットワーク自体へのアクセスはできていますか?(→P.239)

その他

□使用中の製品に関する最新情報を知りたい

● 製品 出荷後に判明した問題などの最新情報は、弊社のサポートページ (http://azby.fmworld.net/support/) で公開しています。必要に応じてご覧ください。

6 それでも解決できないときは

お問い合わせ先

■ 弊社へのお問い合わせ

故障かなと思われたときや、技術的なご質問・ご相談などについては、『サポート&サービスのご案内』をご覧になり、弊社までお問い合わせください。

■ ソフトウェアに関するお問い合わせ

本パソコンに添付されている、次のソフトウェアの内容については、各連絡先にお問い合わせください。詳しくは『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。

Memo

第 10 章 仕様一覧

パソコン本体の仕様などを記載しています。

1 パソコン本体の仕様 252

1 パソコン本体の仕様

インテル® Core ^{IM} 2 Duo プロセッサー低電圧版 SL7100 (被張版インテル® Speedstep® テクノロジー搭載)	製品名称		称	FMV-BIBLO LOOX R/A70
1.2GHz				インテル [®] Core TM 2 Duo プロセッサー低電圧版 SL7100
キャッシュメモリ 1次:32KB 命令× 2+32KB データ× 2、2次:4MB(CPU内蔵) チップセット	CPU ^{注 1}			(拡張版インテル® Speedstep® テクノロジー搭載)
### 2GB (1GB × 2) (PC2-5300 DDR2 SDRAM) ECC なし最大 4GB ^{注2}				1.2GHz
システムバスクロック	+-	ヤッシュメモリ		1 次:32KB 命令×2+32KB データ×2、2 次:4MB (CPU 内蔵)
操弾 2GB(1GB×2)(PC2-5300 DDR2 SDRAM) ECC なし最大 4GB 注2 拡張メモリスロット	チ	ップセット		モバイル インテル [®] GS965 Express チップセット
放張メモリスロット	シン	ステムバスクロ	ック	800MHz
グラフィックアクセラレータ チップセットに内臓 ボスポレイ 最大 224MB (メインメモリと共有) 注3 液晶ディスプレイ注4 LED バックライト付高輝度、低反射 12.1 型ワイド TFT カラー 1280 × 800 ドット (スーパーファイン液晶) 機能 液晶ディスプレイ表示:最大 1280 × 800 ドット (1677 万色 外部ディスプレイ表示:最大 1920 × 1200 ドット (最大 1677 万色 外部ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示: 1280 × 768 ドット / 1677 万色 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示: 1280 × 768 ドット / 1677 万色 ドライブ注6 プロッピーディスク ドライブ注7 約 120GB (Serial ATA/150) 注8 CD/DVD ドライブ注9 スーパーマルチドライブ オーディオコントローラ チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック サンブリング周波数 最大 48kHz、16 ピット (毎年時) 注10、同時録音再生機能 スピーカー (毎年時) 注10、同時録音再生機能 スピーカー内蔵 日本語キーボード ステレオスピーカー内蔵 日本語キーボード ステレオスピーカー内蔵 コーナーバート ステレオスピーカー内蔵 コーナーバート ステレオスピーカー内蔵 コーナーバート スライドカズ/スクロール機能あり フタッチボタン プログラマブル× 2、Support ボタン、Zoom ボタン搭載 モデム 最大 56kbps (データ、V.92 規格準拠) 注11 LAN 1000BASE-T / 100BASE-T ※ 10BASE-T 準拠注 12 連線 LAN 注13 規格 IEEE 802.11a (152/W52/W53/W56) 準拠、IEEE 802.11b 準拠、 IEEE 802.11b 準拠、 IEEE 802.11n ドラト 準拠 (Wi-Fi® 準拠) 注14注 15	メ	インメモリ		標準 2GB(1GB × 2)(PC2-5300 DDR2 SDRAM)ECC なし最大 4GB ^{注 2}
表示 表示 表示 表示 表示 表示 表示 表示	拡引	脹メモリスロッ	F	× 2(空きスロットなし)
A		グラフィックアクセラレータ		チップセットに内蔵
Right	丰	ビデオメモリ		最大 224MB(メインメモリと共有) ^{注 3}
接 能 能		海見ディスプ1	. 7 注 4	LED バックライト付高輝度、低反射 12.1 型ワイド TFT カラー
能 解像度/発色数注5		似曲ノイヘノレ	2 A	1280 × 800 ドット(スーパーファイン液晶)
解像度/発色数 ^{在5} 外部ディスプレイ表示:最大 1920 × 1200 ドット/最大 1677 万色 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示:1280 × 768 ドット/ 1677 万色 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示:1280 × 768 ドット/ 1677 万色 ドライブ注6				
フロッピーディスク FDD ユニット (USB) (別売) FDD ユニット (USB) (リーデック (USB) (ローデック (USB) (ローデック (USB) (USB) (ローデック (USB) (USB) (USB) (ローデック (USB) (USB) (USB) (USB) (USB) (USB) FDD ユニット (USB) (USB) (USB) (USB) (USB) FDD ユニット (USB)		解像度/発色数	女 ^{注 5}	
FDD ユニット (USB) (別売)				液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示: 1280 × 768 ドット/ 1677 万色
Decomposition CD/DVD First Times T			ク	FDD ユニット(USB)(別売)
CD/DVD ドライブ ^{注9}			一 ,	N+ 0
オーディオコントローラ				
### PCM 録音再生機能	CD			1717 1717
ディオ サンプリング周波数 最大 48kHz、16 ビット (録音時) 注 10、同時録音再生機能 MIDI 再生機能 OS 標準機能にてサポート スピーカー ステレオスピーカー内蔵 キーボード 日本語キーボード (キーピッチ約 18mm、キーストローク約 2mm、86 キー、JIS 配列準拠) ポインティングデバイス フラットポイント 指紋センサー スライド方式/スクロール機能あり ワンタッチボタン プログラマブル× 2、Support ボタン、Zoom ボタン搭載 モデム 最大 56kbps (データ、V.92 規格準拠) 注 11 LAN 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 準拠注 12 通信 無線 LAN注 13 規格 IEEE 802.11a (J52/W52/W53/W56) 準拠、IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠、IEEE 802.11n ドラフト準拠(Wi-Fi® 準拠)注 14注 15 機能 Bluetooth ワイヤレス テクノロジー Bluetooth Specification Ver.2.1+EDR	オ	オーディオコントローラ		-
Texh with Figure 1				
MIDI 再生機能		I CIVI SA E TILIVARE		
### スピーカー ステレオスピーカー内蔵 日本語キーボード (キーピッチ約 18mm、キーストローク約 2mm、86 キー、JIS 配列準拠) ポインティングデバイス フラットポイント 指紋センサー スライド方式/スクロール機能あり プログラマブル× 2、Support ボタン、Zoom ボタン搭載 モデム 最大 56kbps(データ、V.92 規格準拠)注 11 LAN 1000BASE-T / 100BASE-T 2 地域注 12 IEEE 802.11a(J52/W52/W53/W56)準拠、IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠、IEEE 802.11n ドラフト準拠(Wi-Fi® 準拠)注 14注 15 タイバーシティ方式注 16 Bluetooth ワイヤレス テクノロジー Bluetooth Specification Ver.2.1+EDR				同時録音再生機能
Takin		MIDI 再生機能		OS 標準機能にてサポート
# ボーボード (キーピッチ約 18mm、キーストローク約 2mm、86 キー、JIS 配列準拠) ポインティングデバイス フラットポイント 指紋センサー スライド方式/スクロール機能あり フレタッチボタン プログラマブル× 2、Support ボタン、Zoom ボタン搭載 モデム 最大 56kbps(データ、V.92 規格準拠)注 11 LAN 1000BASE-T / 100BASE-T / 100BASE-	能	スピーカー		ステレオスピーカー内蔵
### (キーピッチ約 18mm、キーストローク約 2mm、86 キー、JIS 配列準拠) ポインティングデバイス フラットポイント ###################################	4	_ ボー ド		日本語キーボード
指紋センサー スライド方式/スクロール機能あり ワンタッチボタン プログラマブル× 2、Support ボタン、Zoom ボタン搭載 モデム 最大 56kbps(データ、V.92 規格準拠) 注 11 LAN 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 準拠注 12 通信 無線 LAN 注 13 規格 IEEE 802.11a(J52/W52/W53/W56) 準拠、IEEE 802.11b 準拠、 IEEE 802.11g 準拠、IEEE802.11n ドラフト準拠(Wi-Fi® 準拠) 注 14 注 15 内蔵アンテナ ダイバーシティ方式 注 16 Bluetooth ワイヤレス テクノロジー Bluetooth Specification Ver.2.1+EDR	7	W. L		(キーピッチ約 18mm、キーストローク約 2mm、86 キー、JIS 配列準拠)
ワンタッチボタン プログラマブル× 2、Support ボタン、Zoom ボタン搭載 モデム 最大 56kbps (データ、V.92 規格準拠) 注 11 LAN 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 準拠注 12 通信 無線 LAN 注 13 規格 IEEE 802.11a (J52/W52/W53/W56) 準拠、IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11p ドラフト準拠 (Wi-Fi® 準拠) 注 14 注 15 機能 内蔵アンテナ ダイバーシティ方式 注 16 Bluetooth ワイヤレス Bluetooth Specification Ver.2.1+EDR	ポ-	インティングディ	バイス	フラットポイント
### To a part of the control of th	指紋センサー			スライド方式/スクロール機能あり
LAN 1000BASE-T / 100BASE-T ½ 100	ワンタッチボタン			**
通信 無線 LAN 注 13 規格 IEEE 802.11a (J52/W52/W53/W56) 準拠、IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠、IEEE802.11n ドラフト準拠 (Wi-Fi® 準拠) 注 14 注 15 内蔵アンテナ Bluetooth ワイヤレステクノロジー Bluetooth Specification Ver.2.1+EDR		モデム		最大 56kbps (データ、V.92 規格準拠) ^{注 11}
信 無線 LAN 注 13		LAN		1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 準拠 ^{注 12}
機能 Bluetooth ワイヤレス	通		+H +⁄a	
能 Bluetooth ワイヤレス Bluetooth Specification Ver.2.1+EDR テクノロジー	信	無禄 LAN L A	規恰	IEEE 802.11g 準拠、IEEE802.11n ドラフト準拠(Wi-Fi® 準拠)注 14注 15
テクノロジー Bidetootii Specificatioii Vei.2.11EDK				ダイバーシティ方式 ^{注16}
テクノロジー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	能	Bluetooth ワイヤレス		Rhietooth Specification Ver 2 1+EDR
無約 WAN		テクノロジー		*
無務 WAIN /よし		無線 WAN		なし

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。注記については、「仕様一覧の注記について」 (\rightarrow P.256) をご覧ください。

製品名称		製品名称	FMV-BIBLO LOOX R/A70
	PC カード		PC Card Standard 準拠 Type I/Ⅱ×1スロット(CardBus 対応)
	SD メモリーカード ^{注 17}		×1スロット
1	外部ディスプレイ		アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン× 1
ン	USB [§]	主 18	USB2.0 準拠×3(左側面×2、右側面×1)
タ	IEEE1	394 (DV) 注 19	4 ピン× 1 (S400)
	モデム		RJ-11 × 1
	LAN		RJ-45 × 1
エー			ヘッドホン ^{注 30} : φ3.5mm ステレオ・ミニジャック
ース	オーラ	ディオ	(出力: 1mW 以上、負荷インピーダンス 32Ω) /
	~ /	1.4	マイク ^{注 31} : φ3.5mm ミニジャック
			(入力:100mV以下、入力インピーダンス (AC) 10kΩ以上 (DC) 2kΩ以上)
	状態表	長示	LED
雷源	供給	AC アダプタ	入力 AC100V ~ 240V、出力 DC16V(3.75A)
方式		バッテリ	内蔵バッテリパック (L): リチウムイオン、7.2V / 8700mAh、
		,,,	内蔵バッテリパック:リチウムイオン、7.2V / 5800mAh
稼働	テリ時間	内蔵バッテリパック(L)	約 10.9 時間
(JEI 測定 1.0 ^注	法	内蔵バッテリパック	約 6.7 時間
	テリ	内蔵バッテリパック(L)	約 4.8 時間
注 21		内蔵バッテリパック	約 4.8 時間
消費	電力 ^注	È 22	約 15.5W /約 68W
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{注 23}		<u> </u>	I 区分 0.00028(AAA) ^{注 24}
外形	寸法		W274 ~ 280 × D207 × H27.3 ~ 37.4mm(突起部含まず)
質量			約 1.19kg ^{注 26}
盗難防止用ロック取り付け穴		用ロック取り付け穴	あり
			温度 5 ~ 35℃/湿度 20 ~ 80 %RH (動作時)、
温湿度条		牛	温度 -10 ~ 60℃/湿度 20 ~ 80 %RH (非動作時)
	• •		(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)
# 15	サポート OS ^{注 27}		Windows Vista Ultimate 正規版、Windows Vista Business 正規版
/ 41	サホート OS (エン)		Windows XP Professional 正規版注 29

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。注記については、「仕様一覧の注記について」 (\rightarrow P.256) をご覧ください。

	製品名	称	FMV-BIBLO LOOX R/A70N
CPU ^{注 1}			インテル [®] Core TM 2 Duo プロセッサー低電圧版 SL7100
			(拡張版インテル® Speedstep® テクノロジー搭載)
			1.2GHz
+-	ャッシュメモリ		1 次:32KB 命令×2+32KB データ×2、2 次:4MB (CPU 内蔵)
チ:	ップセット		モバイル インテル® GS965 Express チップセット
シン	ステムバスクロ	ック	800MHz
メィ	インメモリ★		標準 2GB(1GB × 2)/標準 4GB(2GB × 2) (PC2-5300 DDR2 SDRAM)ECC なし最大 4G B ^{注 2}
拡引	長メモリスロッ	١	× 2(空きスロットなし)
	グラフィックアクセラレー		チップセットに内蔵
	ビデオメモリ		最大 224MB(メインメモリと共有) ^{注 3}
表			LED バックライト付高輝度、低反射 12.1 型ワイド TFT カラー
示	液晶ディスプレ	,注4,	1280 × 800 ドット(スーパーファイン液晶)/
機	液晶アイスプレ	/1 ^{□ -} ★	LED バックライト付高輝度、低反射 12.1 型ワイド TFT カラー
能			1280 × 800 ドット(ノングレア液晶)
			液晶ディスプレイ表示:1280×800ドット/1677万色
	解像度/発色数	效注 5	外部ディスプレイ表示:最大 1920 × 1200 ドット/最大 1677 万色
			液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示: 1280×768 ドット \angle 1677 万色
	フロッピーディスク ドライブ ^{注 6}		FDD ユニット(USB)(別売)
	ードディスクド [・]	ニュゼキフト	約 120GB /約 160GB /約 250GB(Serial ATA/150) ^{注 8}
/\-	ートアイスクト	71 7 🖛	または 64GB(フラッシュメモリディスク)
CD	CD/DVD ドライブ ^{注9} ★		なし ^{注 28} /スーパーマルチドライブ
オ	オーディオコントローラ		チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック
			サンプリング周波数 最大 192kHz、24 ビット(再生時)注 10、
デ	1 0111 201 11 11 11 11 11 11		サンプリング周波数 最大 48kHz、16 ビット (録音時) ^{注 10} 、
イオ			同時録音再生機能
機	MIDI 再生機能		OS 標準機能にてサポート
能	スピーカー		ステレオスピーカー内蔵
مد.	-12 1s		日本語キーボード
7-	ーボード		(キーピッチ約 18mm、キーストローク約 2mm、86 キー、JIS 配列準拠)
ポインティングデバイス		バイス	フラットポイント
指紋センサー			スライド方式/スクロール機能あり
ワンタッチボタン			プログラマブル× 2、Support ボタン、Zoom ボタン搭載
通信機能	モデム★		なし/最大 56kbps(データ、V.92 規格準拠) ^{注 11}
	LAN		1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 準拠 ^{注 12}
			IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)準拠、IEEE802.11b 準拠、
	無線 LAN 注 13	+11 +1/2	IEEE802.11g 準拠(Wi-Fi [®] 準拠) ^{注 14} /
		LAN LID 規格	IEEE 802.11a(J52/W52/W53/W56)準拠、IEEE 802.11b 準拠、
	*		IEEE 802.11g 準拠、IEEE802.11n ドラフト準拠(Wi-Fi® 準拠) ^{注 14} 注 15
		内蔵アンテナ	ダイバーシティ方式 ^{注 16}
	Bluetooth ワイ・ テクノロジー	ヤレス	Bluetooth Specification Ver.2.1+EDR
	無線 WAN ★		なし/あり
700/20 112 L1 A			'& U / W /

インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART」でのみご購入いただける製品の仕様です。

[★] ご購入時に選択したものをご覧ください。 パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(→P.256)をご覧ください。

製品名称		製品名称	FMV-BIBLO LOOX R/A70N	
	PC カード		PC Card Standard 準拠 Type I/Ⅱ × 1 スロット(CardBus 対応)	
	SD メモリーカード ^{注 17}		×1スロット	
1	外部ディスプレイ		アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン× 1	
ン	USB 🏻	È 18	USB2.0 準拠×3 (左側面×2、右側面×1)	
タ	IEEE1	394 (DV) 注 19	4 ピン×1 (S400)	
	モデム★		なし/RJ-11×1	
フ	LAN		RJ-45 × 1	
エ			ヘッドホン ^{注 30} : φ3.5mm ステレオ・ミニジャック	
'	オーテ	ディオ	(出力:1mW以上、負荷インピーダンス 32Ω) /	
,	~ /	1 4	マイク ^{注 31} : φ3.5mm ミニジャック	
			(入力:100mV以下、入力インピーダンス (AC) 10kΩ以上 (DC) 2kΩ以上)	
	状態表	 I	LED	
雷派	原供給	AC アダプタ	入力 AC100V ~ 240V、出力 DC16V(3.75A)	
方式		バッテリ★	内蔵バッテリパック (L): リチウムイオン、7.2V / 8700mAh、	
			内蔵バッテリパック:リチウムイオン、7.2V / 5800mAh	
稼賃	ッテリ 動時間 内蔵バッテリパック(L)		約 10.9 時間	
定法	ITA 測 去 ^{主 20})	内蔵バッテリパック	約 6.7 時間	
	ッテリ 1時間	内蔵バッテリパック(L)	約 4.8 時間	
注 2		内蔵バッテリパック	約 4.8 時間	
消費	費電力 ^注	22	約 15.5W /約 68 W	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{注 23}			I 区分 0.00028(AAA) ^{注 24}	
外形寸法			W274 ~ 280 × D207 × H27.3 ~ 37.4mm(突起部含まず)	
質量	計 注 25		約 1.19kg ^{注 26}	
盗難防止用ロック取り付け穴		用ロック取り付け穴	あり	
温湿度条件			温度 5 ~ 35℃/湿度 20 ~ 80%RH (動作時)、	
		‡	温度 -10 ~ 60℃/湿度 20 ~ 80%RH(非動作時)	
			(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)	
+1-71	サポート OS ^{注 27} ★		Windows Vista Ultimate 正規版、Windows Vista Business 正規版	
	1. (55 ^	Windows XP Professional 正規版 ^{注 29}	

インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART」でのみご購入いただける製品の仕様です。

★ ご購入時に選択したものをご覧ください。 パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(→P.256)をご覧ください。

仕様一覧の注記について

- 注1 ソフトウェアによっては CPU 名表記が異なることがあります。
- 注2 ・最大メモリ容量にする場合、メモリスロットにあらかじめ搭載済のメモリを取り外して、別売の増設メモリを取り付け る必要があります。
 - ・システムの画面上ではメモリ容量が 4.00GB と表示されても、OS が使用可能な領域は最大約 3GB になります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
 - ・同一容量の推奨増設メモリを2枚搭載した場合には、デュアルチャネル対応になります。
- 注3 Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量は、メインメモリの容量によって変わります。
- 注4 ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯する ドットが存在する場合があります(有効ドット数の割合は 99.99% 以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディ スプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています)。これらは故障ではありませ ん。交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。
 - ・本製品で使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
 - ・長時間同じ表示を続けると残像となることがありますが故障ではありません。残像は、しばらく経つと消えます。この 現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。
 - ・表示する条件によってはムラおよび微少な斑点が目立つことがありますが故障ではありません。
- 注 5 グラフィックアクセラレータの出力する最大発色数は 1677 万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、 擬似的に表示されます。また、外部ディスプレイに出力する場合は、お使いの外部ディスプレイがこの解像度をサポートしている必要があります。
- 注 6 フロッピーディスクは、フォーマットした環境 (メーカー、機種、ソフトウェア) によっては、データを読み書きできない 場合があります。対応メディアは、2HD (1.44MB, 1.2MB) と 2DD (720KB) です。なお、1.44MB 以外のフォーマットは できません。
- 注7 容量は、1MB=1000²byte、1GB=1000³byte 換算値です。
- 注8 このパソコンは Windows RE 領域に約1GB の領域が占有されています。また、リカバリ領域に、約12GB の領域が占有されています。そのため、「コンピュータ」のハードディスクの総容量は、マニュアルの記載よりも約13GB 少なく表示されます。
 - なお、ハードディスクの区画の数や種別を変更したり、外付けドライブを接続した状態では、「トラブル解決ナビ」が正常に動作しなくなります。ご了承ください。
- 注9 各ドライブの主な仕様は次の通りです。
 - ・ディスクによってはご利用になれない場合もあります。
 - ・書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。
 - ・書き込み/書き換え速度に対応したディスクが必要になりますが、対応ディスクは販売されていない場合があります。
 - ・読み出し、書き込み速度はディスクや動作環境によって異なる場合があります。

スーパーマルチドライブ

CD/DVD	読み出し速度(最大)	書き込み/書き換え速度(最大)
CD-ROM	24 倍速	_
CD-R	24 倍速	書込 24 倍速
CD-RW	24 倍速	書換 10 倍速
DVD-ROM	8 倍速	_
DVD-R	8 倍速	書込8倍速
DVD-R DL	6 倍速(8.5GB)	書込 4 倍速(8.5GB)
DVD-RW	8 倍速	書換6倍速
DVD+R	8 倍速	書込8倍速
DVD+R DL	6 倍速(8.5GB)	書込 4 倍速(8.5GB)
DVD+RW	8 倍速	書換8倍速
DVD-RAM	5 倍速(4.7/9.4GB)	書換 5 倍速(4.7/9.4GB)

- 注 10 使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- 注 11 ・56000bps は V.92 の理論上の最高速度であり、実際の通信速度は回線の状況により変化します。V.92 の 33600bps を 超える通信速度は受信時のみで、送信時は 33600bps が最高速度となります。また、日本国内の一般公衆回線、あるい は構内交換機経由での通信においては同規格での通信が行えない場合があります。
 - ・本モデムは、電気通信事業法による技術基準適合認定を取得しています。 回線認定番号: A05-0413001

- 注 12 ·1000Mbps は 1000BASE-T の理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変 化します。
 - ・1000Mbpsの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したハブが必要となります。また、LANケーブルには、1000BASE-Tに対応したエンハンスドカテゴリ5(カテゴリ5E)以上のLANケーブルを使用してください。
- 注 13 無線LANの仕様については『内蔵無線LANをお使いになる方へ』または、『内蔵無線LANをお使いになる方へ(インテル® Centrino® Duo プロセッサー・テクノロジー対応)』をご覧ください。
- 注 14 Wi-Fi® 準拠とは、無線 LAN の相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストに合格していることを示
- 注 15 IEEE 802.11n ドラフト 2.0 にも準拠しています。
- 注 16 IEEE 802.11n ドラフト準拠を使用したときは、MIMO 方式にもなります。
- 注 17 ・すべてのSDメモリーカードの動作を保証するものではありません。
 - ・マルチメディアカード(MMC)やセキュアマルチメディアカードには対応していません。
 - SDIOカードには対応していません。
 - ・miniSD カード、microSD カードをお使いの場合は、アダプタが必要になります。必ずアダプタにセットしてからお使 いください。
 - ・2GB を超える SD メモリーカードには対応していません。2GB を超える場合は、SDHC カードをお使いください。
 - ・著作権保護機能(CPRM)に対応しています。
- 注 18 全ての USB 対応周辺機器について動作保証するものではありません。
- 注 19 すべての IEEE1394 対応周辺機器について動作保証するものではありません。
- 注 20 社団法人 電子情報技術産業協会の『JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver1.0)』(http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。 なお、本体のみ、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の稼働時間は使用条件により異なります。
- ·電源 OFF 時またはスリープ時。なお、装置の動作状況により充電時間が長くなることがあります。
- 注 22 ・動作時の最小消費電力 (Windows 起動直後の消費電力)/最大消費電力です。また、AC アダプタ運用時の消費電力です。
 - ・電源 OFF 時の消費電力は、約 1W 以下(満充電時)です。なお、電源 OFF 時のエネルギー消費を回避するには、AC ケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注 23 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性 能で除したものです。
- 注 24 ・2007年度基準で表示しています。
 - ・カッコ内のアルファベットは、「A は 100%以上 200%未満、AA は 200%以上 500%未満、AAA は 500%以上」の省エ ネルギー基準達成率であることを示しています。
- 注 25 内蔵バッテリパックを搭載した場合の質量です。
 - ご購入時に選択された仕様によって、質量が異なる場合があります。
- 注 26 内蔵バッテリパック(L)を搭載した場合の質量は、約 1.28kg になります。
- 注 27 日本語 32 ビット版。
- 注 28 スーパーマルチドライブ無しを選択した場合は、次のポータブル CD/DVD ドライブのご購入をお勧めいたします。
 - ・ポータブルスーパーマルチドライブ
 - 品名:スーパーマルチドライブユニット
 - 型名: FMV-NSM52 (Fujitsu)
- 他社製品をご購入の場合は、サポートページ (http://azby.fmworld.net/support/) の「他社周辺機器接続情報」ご覧ください。
- 注 29 Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載が適用されている必要があります。
- 注 30 OS上で設定を変更することにより、ラインアウト端子として使用することもできます。ラインアウト端子として使用する 場合には、次の仕様となります。 (出力: 1mW 以上、負荷インピーダンス 10kΩ)
- 注 31 OS上で設定を変更することにより、ラインイン端子として使用することもできます。ラインイン端子として使用する場合 には、次の仕様となります。
 - (入力: 100mV 以下、入力インピーダンス (AC) 10kΩ 以上 (DC) 2kΩ 以上)

索引

A	Num Lock ランプ24
Adobe Reader 174, 178	0
В	Office Personal 2007
BIBLO ランプオフ設定 174, 178	with PowerPoint 2007
BIOS セットアップ194 BIOS のパスワード機能を使う208 Bluetooth ワイヤレステクノロジー	P
アンテナ	PC カードスロット15, 42 PC カード取り出しボタン15
С	Plugfree NETWORK174, 182 PowerUtility - スケジュール機能174, 182
Caps Lock ランプ	PowerUtility - リモート管理機能174, 183
CD/DVD 取り出しボタン15	R
D	Roxio Creator
DC-IN コネクタ	S
F	Scroll Lock ランプ
FMV サポートナビ 174, 178 FMV ユーザー登録 174, 178	U
FM かんたんインストール 174, 179 FM かんたんバックアップ 174, 179	USB コネクタ15, 16, 21
Fujitsu Display Manager 174, 180	W
1	Wakeup on LAN86
IEEE(アイトリプルイー)1394(DV) 端子16	Windows Update
IndicatorUtility174, 180 its-mo Navi デジタル全国地図 174, 180	あ行
i- フィルター 174, 181	アップデートナビ
L	ウイルスバスター
LAN	一お手入れ.221お手入れ.219音量設定.69
N	
@nifty でブロードバンド 174, 177 Norton Internet Security 174, 176	

か行	な行
解像度	内蔵バッテリパック
学研総合百科辞典.174, 185管理者用パスワード.208キーボード.31ーお手入れ.222起動時の自己診断テスト (POST).194休止状態.80	ハードディスクデータ消去175, 187 ハードディスクパスワード208 排気孔18 パスワード (BIOS)208 パソコン本体のお手入れ220 発色数52
さ行	ー LOW バッテリ状態37 ー異常表示37
システムメニュー201指紋センサー12, 168指紋認証89周辺機器138状態表示 LED11, 23省電力80省電力モード80省電力ユーティリティ174, 186スーパーマルチドライブ15スクロール28スタンバイ80スピーカー11静音175, 186センバイ80スピーカー11静音175, 186センバー158セキュリティセンター158セキュリティ対策ソフト選択174, 175接続コネクタ22全画面表示と通常表示の切り替え53	一温度アラーム
た行	ま行
ダイレクト・メモリースロット12ディスクアクセスランプ23ディスプレイ51一明るさ変更51一お手入れ221テンキーモード33電源ボタン11盗難防止用ロック取り付け穴16	マイク・ラインイン兼用端子

モデム
や行
ユーザー用パスワード208
わ行
ワイヤレススイッチ12 ワンタッチボタン設定175, 190

FMV-BIBLO LOOX R/A70、R/A70N

製品ガイド B5FJ-7811-01-00

発 行 日 2008 年 4 月 発行責任 富士通株式会社

- ●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- ●このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。